



序号	车型	车型简称	页码
1.	AUDI/ VOLKSWAGEN: 奥迪 / 大众	AU	P. AU:1-P. AU:7
2.	BMW/ 宝马	BM	P. BM:1-P. BM:2
3.	CHRYSLER/ 克 莱 斯 勒	CH	P. CH:1-P. CH:16
4.	DAEWOO/ 大 宇	DA	P. DA:1-P. DA:2
5.	DAIHATSU/ 大发	DAI	P. DAI:1-P. DAI:2
6.	FORD/ 福 特	FO	P. FO:1-P. FO:23
7.	GMC/ 通 用	GM	P. GM:1-P. GM:27
8.	HONDA/ 本 田	HO	P. HO:1-P. HO:10
9.	HYUNDAI/ 现 代	HY	P. HY:1-P. HY:12
10.	ISUZU/ 五 十 铃	IS	P. IS:1-P. IS:3
11.	MAZDA/ 马 自 达	MA	P. MA:1-P. MA:7
12.	MERCEDES-BENZ/ 奔 驰	ME	P. ME:1-P. ME:1
13.	MITSUBISHI/ 三 菱	MI	P. MI:1-P. MI:7
14.	NISSAN/ 日 产 尼 桑	NI	P. NI:1-P. NI:14
15.	OPEL/ 欧 宝	OP	P. OP:1-P. OP:3
16.	PEUGEOT/ 标 志	PE	P. PE:1-P. PE:5
17.	RENAULT/ 雷 诺	RE	P. RE:1-P. RE:2
18.	SUBARU/ 斯 巴 鲁	SU	P. SU:1-P. SU:3
19.	SUZUKI/ 铃 木	SUZ	P. SUZ:1-P. SUZ:5
20.	TOYOTA/ 丰 田	TO	P. TO:1-P. TO:26
21.	TRUCK/ 卡 车	TR	P. TR:1-P. TR:3
22.	China/ 国 产 车 系	GC	P. GC:1-P. GC:10
23.	放水开关、堵头、堵塞系列	DP	P. DP:1-P. DP:3
24.	气室、塑料弯管、边板、支架等系列	其它	P. 其它:1-P. 其它:5
25.	水室铜镶件、水室五金挂件	五金件	P. 五金件:1-P. 五金件:5

图解说明

1、公司编号：COYO 打头的都为我司水室编号，如订货写我司编号请注明 COYO #，以免与其它公司编号混淆。

2、尺寸说明：A、水室例子：R9X48X412
即水室底口四周 R 角 X 总宽 X 总长

3、底口说明：A:  水室度口平底 B:  水室底口中心带密封线 C: 
水室底口内侧带密封线

19	COYO-HO-005	COYO-HO-006AT	901	COYO-FO-035	COYO-FO-034AT
48	COYO-NI-016	COYO-NI-017AT	924	COYO-GM-056-2	
48	COYO-NI-016	COYO-NI-017-1AT	928	COYO-HO-009	COYO-HO-010AT
50	COYO-TO-041	COYO-TO-042-2AT375mm	935	COYO-SU-004	COYO-SU-003AT
59	COYO-SU-004	COYO-SU-003MT	951	COYO-GM-056-2	
77	COYO-CH-029	COYO-CH-030-1AT	984	COYO-HO-009	COYO-HO-010MT
78	COYO-CH-001-1AT	COYO-CH-002MT	1015	COYO-CH-029	COYO-CH-030AT
85	COYO-FO-051	COYO-FO-052AT	1015	COYO-CH-059	COYO-CH-060AT
107	COYO-SU-004	COYO-SU-003AT	1052	COYO-GM-056-2	
121	COYO-CH-001-1AT	COYO-CH-002MT	1061	COYO-FO-038	COYO-FO-037AT
131	COYO-FO-045	COYO-FO-043AT	1062	COYO-FO-051	COYO-FO-052AT
134	COYO-MA-018	COYO-MA-019AT	1093	COYO-FO-048	COYO-FO-047AT
145	COYO-NI-020	COYO-NI-022AT	1094	COYO-FO-016	COYO-FO-017AT
147	COYO-TO-041-3	COYO-TO-042-2AT375mm	1095	COYO-FO-050	COYO-FO-049AT205mm
204	COYO-GM-045-1AT		1099	COYO-SU-004	COYO-SU-003AT
206	COYO-GM-053	COYO-GM-051-3AT	1117	COYO-IS-003	COYO-IS-002AT
221	COYO-GM-053	COYO-GM-051-3AT	1122	COYO-IS-003	COYO-IS-002AT
223	COYO-NI-020	COYO-NI-022AT	1124	COYO-FO-036	COYO-FO-034AT
247	COYO-GM-053	COYO-GM-051-3AT	1134	COYO-HY-033-1	
314	COYO-NI-021	COYO-NI-022AT	1135	COYO-HY-033-2	
410	COYO-HO-019	COYO-HO-020AT	1145	COYO-MI-013	COYO-MI-014AT
434	COYO-GM-056	COYO-GM-055-1AT	1152	COYO-NI-001	COYO-NI-002AT200mm
532	COYO-TO-030	COYO-TO-031MT	1158	COYO-NI-001-1	COYO-NI-002-2AT300mm
534	COYO-TO-027	COYO-TO-029MT	1163	COYO-FO-016	COYO-FO-017AT
537	COYO-TO-027	COYO-TO-029AT	1164	COYO-FO-039	COYO-FO-037-1AT
539	COYO-TO-028	COYO-TO-029AT	1173	COYO-TO-036	COYO-TO-037AT
616	COYO-GM-056	COYO-GM-055-1AT	1174	COYO-TO-036	COYO-TO-037AT
617	COYO-GM-056	COYO-GM-055-1MT	1175	COYO-TO-036-1	COYO-TO-037MT
618	COYO-GM-056	COYO-GM-055-1AT	1178	COYO-NI-001	COYO-NI-002AT300mm
619	COYO-GM-056	COYO-GM-055-1AT	1185	COYO-NI-016	COYO-NI-017-2AT
620	COYO-GM-056	COYO-GM-055-1AT	1186	COYO-NI-016	COYO-NI-017AT
622	COYO-GM-054AT	COYO-GM-055-1AT	1186	COYO-NI-016	COYO-NI-017-1AT
623	COYO-GM-053	COYO-GM-051-3AT	1190	COYO-TO-041	COYO-TO-042AT
624	COYO-GM-001AT216mm	COYO-GM-002AT216mm	1193	COYO-CH-001AT	COYO-CH-002MT
631	COYO-GM-056	COYO-GM-055-1AT	1218	COYO-GM-059AT	COYO-GM-060-1AT
744	COYO-GM-045-1MT	COYO-GM-044-2	1242	COYO-NI-016	COYO-NI-017AT
870	COYO-TO-030	COYO-TO-031AT	1242	COYO-NI-016	COYO-NI-017-1AT
871	COYO-CH-029	COYO-CH-030-1AT	1244	COYO-MA-018	COYO-MA-019-1AT
886	COYO-HO-019	COYO-HO-020AT	1260	COYO-TO-030	COYO-TO-031MT
888	COYO-GM-045-1AT	COYO-GM-044-2	1269	COYO-SU-004	COYO-SU-003AT
890	COYO-FO-016-1	COYO-FO-017-1AT	1273	COYO-FO-012	COYO-FO-013-1AT
891	COYO-FO-018	COYO-FO-017-2AT	1274	COYO-FO-012	COYO-FO-013-1MT
892	COYO-FO-045	COYO-FO-043AT	1278	COYO-HO-028	COYO-HO-026AT
893	COYO-FO-046	COYO-FO-047AT	1281	COYO-FO-048	COYO-FO-047AT
894	COYO-FO-046	COYO-FO-047AT	1286	COYO-HY-029	
895	COYO-FO-044	COYO-FO-043AT	1290	COYO-HO-007 (1R)	COYO-HO-008AT
896	COYO-FO-044	COYO-FO-043AT	1293	COYO-FO-038	COYO-FO-040
897	COYO-FO-038	COYO-FO-040	1294	COYO-FO-038	COYO-FO-040
899	COYO-FO-051	COYO-FO-052AT	1300	COYO-IS-003	COYO-IS-002AT

1303	COYO-TO-079	COYO-TO-080AT	1454	COYO-FO-048	COYO-FO-047AT
1317	COYO-NI-003	COYO-NI-002AT200mm	1458	COYO-FO-016	COYO-FO-017AT
1318	COYO-TO-024	COYO-TO-026AT	1459	COYO-MA-018	COYO-MA-019AT
1321	COYO-FO-048	COYO-FO-047AT	1467	COYO-GM-054AT	COYO-GM-055-2AT
1322	COYO-FO-069AT	COYO-FO-070	1479	COYO-FO-039	COYO-FO-037-1AT
1323	COYO-MA-011	COYO-MA-012AT	1488	COYO-FO-015	COYO-FO-014-1AT
1324	COYO-MA-013	COYO-MA-012AT	1489	COYO-GM-054AT	COYO-GM-055-2AT
1325	COYO-MA-006	COYO-MA-005AT	1494	COYO-HO-021 (1R)	COYO-HO-022AT
1326	COYO-MA-006	COYO-MA-005AT	1507	COYO-CH-029	COYO-CH-030AT
1327	COYO-MA-006	COYO-MA-005AT	1507	COYO-CH-059	COYO-CH-060AT
1328	COYO-HO-007 (2R)	COYO-HO-008AT	1508	COYO-FO-012	COYO-FO-013-1AT
1341	COYO-GM-048-1AT	COYO-GM-049MT	1509	COYO-MA-011	COYO-MA-012AT
1343	COYO-GM-048-1AT	COYO-GM-049-1	1510	COYO-MA-006	COYO-MA-005AT
1344	COYO-GM-048-1AT	COYO-GM-049MT	1511	COYO-FO-023	COYO-FO-021AT
1353	COYO-GM-056	COYO-GM-055-1AT	1515	COYO-GM-048MT	COYO-GM-049AT
1354	COYO-GM-056	COYO-GM-055-1AT	1516	COYO-GM-056-2	
1360	COYO-GM-001AT216mm	COYO-GM-002AT216mm	1518	COYO-GM-022	COYO-GM-024AT
1362	COYO-GM-001AT216mm	COYO-GM-002AT216mm	1519	COYO-GM-022	COYO-GM-024AT
1363	COYO-GM-001AT216mm	COYO-GM-002AT216mm	1520	COYO-GM-001AT216mm	COYO-GM-002AT216mm
1366	COYO-GM-054AT	COYO-GM-055-2AT	1521	COYO-GM-059AT	COYO-GM-060AT
1369	COYO-GM-056	COYO-GM-055-3AT	1522	COYO-GM-001AT292mm	COYO-GM-002AT292mm
1370	COYO-GM-056	COYO-GM-055-3AT	1523	COYO-GM-059-1MT	
1375	COYO-GM-048-1MT	COYO-GM-049AT	1531	COYO-GM-045AT	COYO-GM-044
1381	COYO-TO-090	COYO-TO-091MT	1532	COYO-GM-052AT	COYO-GM-051-2MT
1386	COYO-GM-054AT	COYO-GM-055-2AT	1533	COYO-GM-052AT	COYO-GM-051-2AT
1390	COYO-CH-058	COYO-CH-057AT	1537	COYO-GM-045MT	COYO-GM-044
1393	COYO-MI-019	COYO-MI-020AT350MM	1545	COYO-GM-059AT	COYO-GM-060-1AT
1394	COYO-CH-015	COYO-CH-016-1AT	1547	COYO-GM-022	COYO-GM-024AT
1394	COYO-CH-015-1	COYO-CH-016-3AT	1548	COYO-CH-027	COYO-CH-028AT325mm
1395	COYO-CH-018	COYO-CH-017AT	1552	COYO-CH-025	COYO-CH-026AT365mm
1395	COYO-CH-018-1	COYO-CH-017-1AT	1558	COYO-MA-014	COYO-MA-015AT
1396	COYO-CH-018	COYO-CH-017AT	1568	COYO-HO-017	COYO-HO-018MT
1396	COYO-CH-018-1	COYO-CH-017-1AT	1570	COYO-HO-007-1 (2R)	COYO-HO-008-1MT
1398	COYO-GM-040AT	COYO-GM-041	1573	COYO-NI-014	COYO-NI-015AT300mm
1399	COYO-HY-027-2		1581	COYO-HO-021 (1R)	COYO-HO-022AT
1399	COYO-HY-028		1592	COYO-CH-001AT	COYO-CH-002MT
1402	COYO-MI-019	COYO-MI-020MT	1594	COYO-NI-014	COYO-NI-015MT
1409	COYO-TO-034	COYO-TO-035AT	1595	COYO-GM-056	COYO-GM-055-1AT
1410	COYO-FO-050	COYO-FO-049AT254mm	1609	COYO-FO-030	COYO-FO-031AT
1419	COYO-HO-007 (2R)	COYO-HO-008AT	1609	COYO-FO-030	COYO-FO-031-1AT
1421	COYO-NI-003-1	COYO-NI-002-2AT300mm	1610	COYO-GM-048-1MT	COYO-GM-049AT
1426	COYO-NI-003	COYO-NI-002AT300mm	1682	COYO-CH-029	COYO-CH-030AT
1427	COYO-TO-090	COYO-TO-091MT	1682	COYO-CH-059	COYO-CH-060AT
1428	COYO-TO-025	COYO-TO-026AT	1687	COYO-GM-071AT	COYO-GM-072
1437	COYO-TO-036	COYO-TO-037MT	1688	COYO-GM-014-1AT	COYO-GM-015AT
1440	COYO-NI-001	COYO-NI-002MT	1689	COYO-GM-054AT	COYO-GM-055-1AT
1442	COYO-NI-021	COYO-NI-022-1MT	1691	COYO-GM-054AT	COYO-GM-055AT
1451	COYO-FO-045	COYO-FO-043AT	1693	COYO-GM-001AT292mm	COYO-GM-002AT292mm
1452	COYO-FO-046	COYO-FO-047AT	1694	COYO-GM-001AT292mm	COYO-GM-002AT292mm
1453	COYO-FO-044	COYO-FO-043AT	1696	COYO-GM-059AT	COYO-GM-060-1AT

1700	COYO-GM-035AT	COYO-GM-034AT	1860	COYO-TO-101-3	COYO-TO-102MT
1701	COYO-CH-081	COYO-CH-082AT	1862	COYO-CH-007AT	COYO-CH-008AT
1702	COYO-CH-081	COYO-CH-082AT	1878	COYO-GM-052AT	COYO-GM-051-2MT
1703	COYO-CH-081	COYO-CH-082AT	1881	COYO-GM-083	COYO-GM-084AT
1704	COYO-MA-003-1	COYO-MA-004AT	1887	COYO-GM-022	COYO-GM-023AT
1705	COYO-FO-069AT	COYO-FO-070	1888	COYO-GM-022	COYO-GM-023AT
1706	COYO-GM-054AT	COYO-GM-055-2AT	1889	COYO-GM-022	COYO-GM-023AT
1716	COYO-FO-046	COYO-FO-047AT	1890	COYO-GM-022	COYO-GM-023AT
1720	COYO-GM-059-2AT		1892	COYO-MI-015	COYO-MI-018AT
1721	COYO-FO-033 (2R)	COYO-FO-032AT	1893	COYO-GM-022	COYO-GM-023AT
1722	COYO-FO-033 (1R)	COYO-FO-032AT	1894	COYO-GM-022	COYO-GM-023AT
1724	COYO-FO-006	COYO-FO-007-1AT	1896	COYO-HO-021 (1R)	COYO-HO-022AT
1728	COYO-FO-033 (2R)	COYO-FO-032AT	1897	COYO-HY-023	COYO-HY-024AT
1731	COYO-SU-004	COYO-SU-003AT	1897	COYO-HY-025	COYO-HY-026AT
1735	COYO-FO-038	COYO-FO-037AT	1906	COYO-MI-023	COYO-MI-024AT
1737	COYO-FO-001-1	COYO-FO-003AT	1909	COYO-TO-011 (1R)	COYO-TO-012AT
1741	COYO-HO-017	COYO-HO-018AT	1910	COYO-TO-019	COYO-TO-020AT
1742	COYO-HO-017	COYO-HO-018AT	1912	COYO-HO-027	COYO-HO-026AT
1746	COYO-TO-055	COYO-TO-056AT	1918	COYO-TO-111	COYO-TO-112AT
1750	COYO-TO-092	COYO-TO-093AT	1924	COYO-FO-023	COYO-FO-021AT
1752	COYO-NI-010-1 (2R)	COYO-NI-011-1AT	1940	COYO-HO-005	COYO-HO-006MT
1756	COYO-FO-045	COYO-FO-043AT	1943	COYO-HO-019	COYO-HO-020MT
1758	COYO-TO-092	COYO-TO-093MT	1946	COYO-SU-004	COYO-SU-003MT
1759	COYO-FO-039	COYO-FO-037-1AT	1949	COYO-MI-013	COYO-MI-014MT
1775	COYO-FO-015	COYO-FO-014AT	1951	COYO-HO-028	COYO-HO-026MT
1776	COYO-HO-013	COYO-HO-014AT	1952	COYO-HO-007 (2R)	COYO-HO-008AT
1786	COYO-GM-014AT	COYO-GM-015AT	1953	COYO-HO-007 (2R)	COYO-HO-008AT
1788	COYO-GM-054AT	COYO-GM-055AT	1956	COYO-MI-019	COYO-MI-020AT350MM
1790	COYO-GM-054AT	COYO-GM-055AT	1967	COYO-GM-001AT292mm	COYO-GM-002AT292mm
1792	COYO-GM-001AT292mm	COYO-GM-002AT292mm	1976	COYO-NI-001-1	COYO-NI-002-2AT200mm
1795	COYO-GM-059AT	COYO-GM-060AT	1977	COYO-NI-001-1	COYO-NI-002-2MT
1798	COYO-GM-048MT	COYO-GM-049AT	1978	COYO-NI-001-1	COYO-NI-002-2MT
1801	COYO-GM-022	COYO-GM-024AT	1983	COYO-NI-021	COYO-NI-022MT
1803	COYO-GM-014-1AT	COYO-GM-015AT	1994	COYO-FO-006	COYO-FO-007AT
1809	COYO-GM-059-2MT		1995	COYO-FO-006	COYO-FO-007AT
1815	COYO-HO-021 (2R)	COYO-HO-022AT	1996	COYO-FO-060	COYO-FO-057-1AT
1818	COYO-CH-027	COYO-CH-028AT325mm	1997	COYO-FO-059	COYO-FO-057-1AT
1823	COYO-HY-023		1998	COYO-TO-017	COYO-TO-018AT
1824	COYO-FO-027	COYO-FO-026AT	2003	COYO-GM-014AT	COYO-GM-015AT
1825	COYO-GM-050AT	COYO-GM-051MT	2004	COYO-TO-019	COYO-TO-020MT
1826	COYO-GM-050AT	COYO-GM-051AT	2005	COYO-TO-011 (1R)	COYO-TO-012MT
1828	COYO-MA-003	COYO-MA-002-1AT	2006	COYO-GM-071AT	COYO-GM-072
1830	COYO-FO-019	COYO-FO-020AT	2010	COYO-MA-006	COYO-MA-005-1MT
1831	COYO-FO-059	COYO-FO-057-1AT	2018	COYO-FO-029	COYO-FO-028AT
1832	COYO-MA-003-1	COYO-MA-004AT	2023	COYO-MI-017	COYO-MI-018AT
1850	COYO-CH-005AT	COYO-CH-006	2024	COYO-MI-015	COYO-MI-016AT
1859	COYO-TO-101-2	COYO-TO-102AT	2028	COYO-HO-017	COYO-HO-018MT
1859	COYO-TO-101-3	COYO-TO-102AT	2031	COYO-HO-025	COYO-HO-026AT
1860	COYO-TO-101-2	COYO-TO-102MT	2034	COYO-AU-001	COYO-AU-002-1AT

2035	COYO-AU-001-2	COYO-AU-002-2AT	2182	COYO-CH-018-1	COYO-CH-017-1AT
2039	COYO-GM-036	COYO-GM-037AT	2183	COYO-CH-020MT	COYO-CH-019AT
2042	COYO-GM-054AT	COYO-GM-055-3AT	2184	COYO-CH-020AT	COYO-CH-019AT
2043	COYO-GM-001-1AT	COYO-GM-004AT	2191	COYO-GM-042AT	COYO-GM-043
2044	COYO-GM-056	COYO-GM-055-3AT	2192	COYO-AU-001	COYO-AU-002
2051	COYO-HO-011	COYO-HO-012AT	2194	COYO-IS-004	COYO-IS-005AT
2054	COYO-NI-006	COYO-NI-008AT375mm	2194	COYO-IS-004-1	COYO-IS-005AT
2054	COYO-NI-006	COYO-NI-009AT375mm	2194	COYO-IS-004-2	COYO-IS-005AT
2055	COYO-NI-006	COYO-NI-008-1AT375mm	2194	COYO-IS-004-3	COYO-IS-005AT
2055	COYO-NI-006	COYO-NI-009-1AT375mm	2195	COYO-IS-004	COYO-IS-005AT
2057	COYO-HY-043	COYO-HY-044AT	2195	COYO-IS-004-1	COYO-IS-005AT
2058	COYO-TO-063	COYO-TO-064AT	2195	COYO-IS-004-2	COYO-IS-005AT
2063	COYO-MA-018	COYO-MA-019AT	2195	COYO-IS-004-3	COYO-IS-005AT
2075	COYO-NI-006	COYO-NI-008-1AT375mm	2197	COYO-MI-017	COYO-MI-016AT
2075	COYO-NI-006	COYO-NI-009-1AT375mm	2198	COYO-TO-065	COYO-TO-066AT
2076	COYO-NI-006	COYO-NI-008-1AT375mm	2205	COYO-FO-033 (2R)	COYO-FO-032MT
2076	COYO-NI-006	COYO-NI-009-1AT375mm	2206	COYO-CH-015	COYO-CH-016AT
2077	COYO-NI-021	COYO-NI-022AT	2206	COYO-CH-015-1	COYO-CH-016-2AT
2084	COYO-SUZ-005	COYO-SUZ-006AT	2207	COYO-TO-017	COYO-TO-018MT
2085	COYO-SUZ-005	COYO-SUZ-006AT	2214	COYO-NI-006	COYO-NI-007MT
2087	COYO-SUZ-001	COYO-SUZ-002AT	2215	COYO-NI-006	COYO-NI-007MT
2101	COYO-CH-029	COYO-CH-030AT	2230	COYO-CH-015	COYO-CH-016-1AT
2101	COYO-CH-059	COYO-CH-060AT	2230	COYO-CH-015-1	COYO-CH-016-3AT
2102	COYO-CH-029	COYO-CH-030AT	2231	COYO-CH-018	COYO-CH-017AT
2102	COYO-CH-059	COYO-CH-060AT	2231	COYO-CH-018-1	COYO-CH-017-1AT
2136	COYO-FO-059	COYO-FO-057AT	2232	COYO-CH-018	COYO-CH-017AT
2137	COYO-FO-033 (1R)	COYO-FO-032	2232	COYO-CH-018-1	COYO-CH-017-1AT
2138	COYO-FO-025	COYO-FO-024-1AT	2250	COYO-GM-022	COYO-GM-024AT
2139	COYO-FO-025	COYO-FO-024AT	2251	COYO-GM-022	COYO-GM-024AT
2140	COYO-FO-012	COYO-FO-013AT	2257	COYO-FO-058	COYO-FO-057AT
2141	COYO-FO-058	COYO-FO-057-1AT	2259	COYO-FO-022	COYO-FO-021AT
2147	COYO-HO-015	COYO-HO-016AT	2260	COYO-FO-058	COYO-FO-057-1AT
2148	COYO-HO-023	COYO-HO-024AT	2261	COYO-GM-045AT	COYO-GM-044
2148	COYO-HO-021 (1R)	COYO-HO-031AT	2263	COYO-CH-013	COYO-CH-014AT
2150	COYO-NI-013	COYO-NI-015AT300mm	2264	COYO-GM-036	COYO-GM-037-1AT
2151	COYO-NI-006	COYO-NI-007MT	2265	COYO-AU-017-3	COYO-AU-018
2154	COYO-FO-058	COYO-FO-057-1AT	2265	COYO-AU-017-A	COYO-AU-018
2157	COYO-FO-001	COYO-FO-002	2265	COYO-AU-017-1-A	COYO-AU-018
2158	COYO-HO-023	COYO-HO-024MT	2265	COYO-AU-017-2-A	COYO-AU-018
2158	COYO-HO-021 (1R)	COYO-HO-031MT	2265	COYO-AU-017-3-A	COYO-AU-018
2159	COYO-HO-023	COYO-HO-024AT	2265	COYO-AU-017	COYO-AU-018
2159	COYO-HO-021 (1R)	COYO-HO-031AT	2265	COYO-AU-017-1	COYO-AU-018
2164	COYO-FO-058	COYO-FO-057AT	2265	COYO-AU-017-2	COYO-AU-018
2165	COYO-FO-059	COYO-FO-057AT	2269	COYO-HY-031	
2172	COYO-FO-053	COYO-FO-054AT	2269	COYO-HY-031-1	
2173	COYO-FO-029	COYO-FO-028AT	2269	COYO-HY-031-2	
2175	COYO-MA-003-1	COYO-MA-004MT	2269	COYO-HY-031-3	
2178	COYO-MA-018	COYO-MA-019AT	2271	COYO-TO-061	COYO-TO-062AT
2179	COYO-MA-018	COYO-MA-019-1AT	2272	COYO-TO-061	COYO-TO-062AT
2181	COYO-NI-010-1 (2R)	COYO-NI-011-1MT	2273	COYO-HO-007 (1R)	COYO-HO-008AT

2274	COYO-HO-007 (2R)	COYO-HO-008AT	2355	COYO-HO-029-1	COYO-HO-030-1MT
2275	COYO-NI-006	COYO-NI-009AT375mm	2360	COYO-AU-017	COYO-AU-018
2275	COYO-NI-006	COYO-NI-008AT375mm	2360	COYO-AU-017-1	COYO-AU-018
2282	COYO-TO-013	COYO-TO-014-3AT	2360	COYO-AU-017-2	COYO-AU-018
2291	COYO-CH-025	COYO-CH-026AT305mm	2360	COYO-AU-017-3	COYO-AU-018
2292	COYO-TO-101	COYO-TO-102AT	2360	COYO-AU-017-A	COYO-AU-018
2292	COYO-TO-101-1	COYO-TO-102AT	2360	COYO-AU-017-1-A	COYO-AU-018
2293	COYO-TO-101	COYO-TO-102MT	2360	COYO-AU-017-2-A	COYO-AU-018
2293	COYO-TO-101-1	COYO-TO-102MT	2360	COYO-AU-017-3-A	COYO-AU-018
2294	COYO-CH-023	COYO-CH-024AT	2362	COYO-CH-035	COYO-CH-036AT
2296	COYO-FO-004	COYO-FO-005	2363	COYO-CH-035	COYO-CH-036-1AT
2298	COYO-CH-009	COYO-CH-010AT	2364	COYO-CH-035	COYO-CH-036-1MT
2299	COYO-TO-019	COYO-TO-020AT	2366	COYO-GM-016MT	COYO-GM-017MT
2300	COYO-MI-025	COYO-MI-026AT300MM	2367	COYO-GM-016MT	COYO-GM-017-1MT
2301	COYO-MI-025	COYO-MI-026AT375MM	2368	COYO-GM-016MT	COYO-GM-017-1AT
2302	COYO-MA-001	COYO-MA-002MT	2370	COYO-GM-018AT032	COYO-GM-019AT
2303	COYO-MA-001	COYO-MA-002AT	2371	COYO-GM-018AT032	COYO-GM-019MT
2304	COYO-TO-081	COYO-TO-082MT	2372	COYO-GM-018MT	COYO-GM-019AT
2305	COYO-TO-081	COYO-TO-082AT	2375	COYO-HO-015	COYO-HO-016-1MT
2306	COYO-FO-081AT	COYO-FO-082	2376	COYO-TO-088	COYO-TO-089AT
2307	COYO-FO-042	COYO-FO-041AT	2378	COYO-DA-004	COYO-DA-003MT
2308	COYO-FO-027	COYO-FO-026AT	2379	COYO-DA-004	COYO-DA-003MT
2309	COYO-FO-029	COYO-FO-028AT	2380	COYO-DA-004	COYO-DA-003MT
2310	COYO-FO-029	COYO-FO-028AT	2381	COYO-DA-004	COYO-DA-003AT
2311	COYO-CH-031	COYO-CH-032-1	2384	COYO-DA-004-1	COYO-DA-003-1AT
2312	COYO-CH-031	COYO-CH-032	2385	COYO-DA-004-1	COYO-DA-003-1MT
2320	COYO-TO-086	COYO-TO-087AT	2386	COYO-DA-004	COYO-DA-003AT
2321	COYO-TO-088	COYO-TO-089AT	2387	COYO-HY-001	COYO-HY-002AT
2322	COYO-TO-086	COYO-TO-087MT	2388	COYO-HY-001	COYO-HY-002AT
2323	COYO-CH-022	COYO-CH-021	2389	COYO-HY-009	COYO-HY-010AT440mm
2327	COYO-NI-010-3 (1R)	COYO-NI-012-2MT	2390	COYO-HY-009	COYO-HY-010MT
2328	COYO-NI-010 (1R)	COYO-NI-012AT300mm	2391	COYO-HY-023	COYO-HY-024AT
2329	COYO-NI-010-1 (1R)	COYO-NI-012-1AT	2391	COYO-HY-025	COYO-HY-026AT
2331	COYO-SU-001-2	COYO-SU-002-1AT	2401	COYO-FO-060	COYO-FO-057-1AT
2333	COYO-NI-014	COYO-NI-015AT350mm	2403	COYO-TO-005	COYO-TO-006-2AT
2334	COYO-GM-016	COYO-GM-017AT	2404	COYO-TO-005	COYO-TO-006-2MT
2336	COYO-CH-011	COYO-CH-012AT	2405	COYO-MI-025	COYO-MI-026AT375MM
2338	COYO-HY-003	COYO-HY-004AT	2406	COYO-MI-025	COYO-MI-026AT300MM
2338	COYO-HY-003	COYO-HY-004-1AT	2408	COYO-MA-006	COYO-MA-005-1MT
2339	COYO-HY-012	COYO-HY-010AT382mm	2409	COYO-NI-006 (2R)	COYO-NI-009-2AT
2340	COYO-CH-001MT	COYO-CH-002AT	2410	COYO-MI-025	COYO-MI-026AT375MM
2342	COYO-FO-068	COYO-FO-067	2411	COYO-TO-005	COYO-TO-006-1AT
2343	COYO-GM-022-1	COYO-GM-023-1AT	2413	COYO-NI-010 (1R) 反向	COYO-NI-011AT300mm
2346	COYO-NI-010-3 (1R)	COYO-NI-012-2AT	2414	COYO-NI-057	COYO-NI-058AT350mm
2351	COYO-GM-022-1	COYO-GM-023-1AT	2415	COYO-NI-057	COYO-NI-059AT350mm
2354	COYO-HO-029	COYO-HO-030AT	2418	COYO-TO-094	COYO-TO-095AT
2354	COYO-HO-029-1	COYO-HO-030-1AT	2419	COYO-TO-094	COYO-TO-095AT
2355	COYO-HO-029	COYO-HO-030MT	2423	COYO-GM-018MT	COYO-GM-019AT











2428	COYO-TO-107	COYO-TO-108AT	2498	COYO-GM-059AT	
2428	COYO-TO-032	COYO-TO-033AT	2499	COYO-GM-059AT	
2428	COYO-TO-032-1	COYO-TO-033-1AT	2500	COYO-GM-059AT	
2431	COYO-HO-015	COYO-HO-016-2MT	2501	COYO-GM-059AT	
2432	COYO-TO-032	COYO-TO-033MT	2506	COYO-SUZ-001	COYO-SUZ-002AT
2432	COYO-TO-032-1	COYO-TO-033-1MT	2510	COYO-GM-020	COYO-GM-021AT
2432	COYO-TO-107	COYO-TO-108MT	2511	COYO-GM-020	COYO-GM-021MT
2433	COYO-MI-025	COYO-MI-026MT	2516	COYO-GM-022-1	COYO-GM-023-1AT
2434	COYO-TO-049	COYO-TO-050AT	2518	COYO-GM-074	COYO-GM-073AT
2435	COYO-TO-049	COYO-TO-050AT	2519	COYO-GM-074	COYO-GM-073AT
2437	COYO-TO-084	COYO-TO-085AT	2520	COYO-GM-036	COYO-GM-037-2AT
2438	COYO-MI-025	COYO-MI-026AT300MM	2541	COYO-TO-096-4	
2441	COYO-HY-031		2550	COYO-GM-036	COYO-GM-037MT
2441	COYO-HY-031-1		2551	COYO-GM-001AT292mm	COYO-GM-002-1AT
2441	COYO-HY-031-2		2555	COYO-FO-059	COYO-FO-057-1AT
2441	COYO-HY-031-3		2559	COYO-HY-003	COYO-HY-004MT
2442	COYO-HY-036	COYO-HY-035AT	2559	COYO-HY-003	COYO-HY-004-1MT
2445	COYO-IS-004	COYO-IS-005AT	2562	COYO-GM-061	COYO-GM-062AT
2445	COYO-IS-004-1	COYO-IS-005AT	2562	COYO-GM-061	COYO-GM-062-1AT
2445	COYO-IS-004-2	COYO-IS-005AT	2565	COYO-GM-119	
2445	COYO-IS-004-3	COYO-IS-005AT	2569	COYO-HO-003-2	COYO-HO-004-3AT
2446	COYO-MA-003	COYO-MA-002-1AT	2575	COYO-TO-096-4	
2448	COYO-MI-005	COYO-MI-006AT	2576	COYO-NI-031	COYO-NI-028-1AT
2448	COYO-MI-005	COYO-MI-006-1AT	2577	COYO-NI-031	COYO-NI-028-1MT
2449	COYO-MI-025	COYO-MI-026AT375MM	2578	COYO-NI-057	COYO-NI-059AT375mm
2450	COYO-SU-001	COYO-SU-002AT	2580	COYO-TO-068	COYO-TO-067AT
2453	COYO-TO-059	COYO-TO-060AT	2583	COYO-CH-033	COYO-CH-034
2455	COYO-NI-025	COYO-NI-026AT375MM	2583	COYO-CH-033-1J	COYO-CH-034-1J
2458	COYO-GM-065	COYO-GM-066AT	2587	COYO-HY-001	COYO-HY-002AT
2459	COYO-NI-006	COYO-NI-008AT375mm	2588	COYO-NI-029	COYO-NI-028-1AT
2459	COYO-NI-006	COYO-NI-009AT375mm	2595	COYO-GM-083	COYO-GM-084AT
2461	COYO-GM-018MT	COYO-GM-019MT	2596	COYO-FO-058	COYO-FO-057AT
2462	COYO-GM-032	COYO-GM-031	2600	COYO-HY-003	COYO-HY-004AT
2463	COYO-GM-032	COYO-GM-031	2600	COYO-HY-003	COYO-HY-004-1AT
2464	COYO-SU-001-3	COYO-SU-002AT	2604	COYO-FO-025	COYO-FO-024AT
2469	COYO-NI-010-4 (2R)	COYO-NI-012AT300mm	2605	COYO-GM-028	COYO-GM-027AT
2470	COYO-FO-029	COYO-FO-028-1AT	2606	COYO-GM-028-1	COYO-GM-027-1AT
2473	COYO-GM-045MT	COYO-GM-044	2607	COYO-GM-028	COYO-GM-027-1AT
2476	COYO-GM-035MT	COYO-GM-034-1AT	2608	COYO-GM-030	COYO-GM-029AT
2477	COYO-MI-017	COYO-MI-018AT	2609	COYO-FO-008	COYO-FO-009AT
2479	COYO-CH-043-R5	COYO-CH-044-R5	2610	COYO-FO-087-1	COYO-FO-088-1
2479	COYO-CH-043-R14	COYO-CH-044-R14	2610	COYO-FO-087	COYO-FO-088
2480	COYO-CH-045-R5	COYO-CH-046-R5	2612	COYO-NI-010-1 (1R)	COYO-NI-012-1AT
2480	COYO-CH-045-R14	COYO-CH-046-R14	2617	COYO-MI-005	COYO-MI-006AT
2481	COYO-CH-039	COYO-CH-040AT	2617	COYO-MI-005	COYO-MI-006-1AT
2482	COYO-CH-038	COYO-CH-037	2619	COYO-IS-004	COYO-IS-005AT
2489	COYO-GM-059-2MT		2619	COYO-IS-004-1	COYO-IS-005AT
2490	COYO-GM-035AT	COYO-GM-034-1AT	2619	COYO-IS-004-2	COYO-IS-005AT
2495	COYO-GM-059MT		2619	COYO-IS-004-3	COYO-IS-005AT
2496	COYO-GM-059-1AT		2621	COYO-IS-004	COYO-IS-005AT
2497	COYO-GM-059AT		2621	COYO-IS-004-1	COYO-IS-005AT





2621	COYO-IS-004-2	COYO-IS-005AT	2760	COYO-CH-029	COYO-CH-030MT
2621	COYO-IS-004-3	COYO-IS-005AT	2760	COYO-CH-059	COYO-CH-060MT
2622	COYO-GM-085	COYO-GM-086	2762	COYO-FO-083	COYO-FO-084
2635	COYO-BM-001-1	COYO-BM-002	2765	COYO-GM-030-1	COYO-GM-029-1AT
2635	COYO-BM-003	COYO-BM-002	2766	COYO-CH-072	COYO-CH-071
2635	COYO-BM-003-1	COYO-BM-002	2766	COYO-CH-080	COYO-CH-079
2635	COYO-BM-001	COYO-BM-002	2767	COYO-CH-072	COYO-CH-071
2636	COYO-BM-001	COYO-BM-002	2767	COYO-CH-080	COYO-CH-079
2636	COYO-BM-001-1	COYO-BM-002	2770	COYO-CH-003	COYO-CH-004
2636	COYO-BM-003	COYO-BM-002	2771	COYO-BM-003	COYO-BM-002
2636	COYO-BM-003-1	COYO-BM-002	2771	COYO-BM-003-1	COYO-BM-002
2648	COYO-AU-001-2	COYO-AU-002-2AT	2774	COYO-GM-102	COYO-GM-101AT
2671	COYO-NI-027-1	COYO-NI-028AT	2775	COYO-GM-030	COYO-GM-029MT
2672	COYO-MA-009-3	COYO-MA-010-1AT	2777	COYO-SU-005-2	COYO-SU-006AT
2673	COYO-MA-009	COYO-MA-010AT	2778	COYO-SU-005-1	COYO-SU-006AT
2677	COYO-CH-009-1	COYO-CH-010AT	2780	COYO-NI-033	COYO-NI-028-2AT
2679	COYO-CH-009-1	COYO-CH-010AT	2782	COYO-TO-077	COYO-TO-078
2683	COYO-NI-029-1	COYO-NI-028AT	2785	COYO-HY-040	COYO-HY-039AT
2691	COYO-NI-018	COYO-NI-019AT	2786	COYO-HY-040	COYO-HY-039AT
2692	COYO-NI-057	COYO-NI-059AT375mm	2787	COYO-HY-040	COYO-HY-039MT
2693	COYO-NI-057	COYO-NI-059AT350mm	2788	COYO-GM-011	COYO-GM-012AT
2696	COYO-MA-007	COYO-MA-008	2789	COYO-FO-011	COYO-FO-010
2702	COYO-CH-067	COYO-CH-068	2791	COYO-GM-063AT	COYO-GM-064-1AT
2703	COYO-SU-001-1	COYO-SU-002AT	2794	COYO-CH-035	COYO-CH-036MT
2704	COYO-SU-001-1	COYO-SU-002MT	2795	COYO-CH-003	COYO-CH-004-1
2707	COYO-GM-038	COYO-GM-039AT	2796	COYO-ME-005-1	COYO-ME-006AT
2710	COYO-GM-077	COYO-GM-078AT	2797	COYO-HO-003-2	COYO-HO-004-3AT
2710	COYO-GM-077-1	COYO-GM-078-1AT	2798	COYO-GM-032	COYO-GM-033AT
2711	COYO-CH-033	COYO-CH-034	2807	COYO-NI-038	COYO-NI-039AT
2711	COYO-CH-033-1J	COYO-CH-034-1J	2808	COYO-NI-040	COYO-NI-039AT
2713	COYO-GM-063AT	COYO-GM-064AT	2809	COYO-TO-088	COYO-TO-089AT
2719	COYO-FO-060	COYO-FO-057-2AT	2813	COYO-CH-047-R5	COYO-CH-046-R5
2720	COYO-MI-025	COYO-MI-026AT375MM	2813	COYO-CH-047-R14	COYO-CH-046-R14
2721	COYO-MI-025	COYO-MI-026AT375MM	2816	COYO-FO-071	COYO-FO-072AT
2725	COYO-FO-060	COYO-FO-057-1AT	2818	COYO-FO-058	COYO-FO-057-2AT
2727	COYO-GM-087	COYO-GM-088AT	2819	COYO-FO-059	COYO-FO-057-2AT
2728	COYO-GM-061	COYO-GM-062AT	2827	COYO-GM-026	COYO-GM-025AT
2728	COYO-GM-061	COYO-GM-062-1AT	2829	COYO-TO-088	COYO-TO-089AT
2731	COYO-GM-117	COYO-GM-118AT	2831	COYO-HY-079	COYO-HY-078AT
2731	COYO-GM-117J	COYO-GM-118J AT	2832	COYO-HY-079-1	COYO-HY-078-1AT
2731	COYO-GM-117	COYO-GM-118-1AT	2834	COYO-TO-005	COYO-TO-006-2AT
2731	COYO-GM-117J	COYO-GM-118-1J AT	2839	COYO-CH-053	COYO-CH-054
2731	COYO-GM-117	COYO-GM-118-2AT	2840	COYO-CH-053	COYO-CH-054
2731	COYO-GM-117J	COYO-GM-118-2J AT	2841	COYO-CH-029	COYO-CH-030AT
2733	COYO-GM-114-3	COYO-GM-113-1MT	2841	COYO-CH-059	COYO-CH-060AT
2743	COYO-FO-004	COYO-FO-005-1	2845	COYO-CH-035	COYO-CH-036AT
2754	COYO-GM-005	COYO-GM-006-2AT	2848	COYO-TO-061	COYO-TO-062AT
2755	COYO-TO-013	COYO-TO-014-3AT	2849	COYO-TO-061	COYO-TO-062AT
2757	COYO-GM-020	COYO-GM-021AT	2851	COYO-GM-087	COYO-GM-088AT
2759	COYO-HY-009	COYO-HY-010AT440mm	2855	COYO-GM-089	COYO-GM-090AT











2855侧板	COYO-GM-091L	COYO-GM-091R	13005	COYO-NI-057	COYO-NI-059AT375mm
2856	COYO-F0-085	COYO-F0-086AT	13006	COYO-GM-082	COYO-GM-081AT
2862	COYO-GM-077	COYO-GM-078AT	13007	COYO-GM-082	COYO-GM-081AT
2862	COYO-GM-077-1	COYO-GM-078-1AT	13009	COYO-H0-032	COYO-H0-033AT325MM
2864	COYO-GM-030-1	COYO-GM-029-1AT	13012	COYO-NI-032	COYO-NI-028-2AT
2866	COYO-GM-063AT	COYO-GM-064-1AT	13014	COYO-GM-114-3	COYO-GM-113-1MT
2873	COYO-GM-102	COYO-GM-101AT	13017	COYO-GM-089	COYO-GM-090AT
2891	COYO-T0-071	COYO-T0-072MT	13017侧板	COYO-GM-091L	COYO-GM-091R
2892	COYO-T0-071	COYO-T0-072AT	13025	COYO-CH-067	COYO-CH-068
2893	COYO-T0-075	COYO-T0-076AT	13031	COYO-H0-036	COYO-H0-038-1AT
2896	COYO-HY-007	COYO-HY-008AT370mm	13031	COYO-H0-036-1	COYO-H0-038-1AT
2899	COYO-HY-079-1	COYO-HY-078-1AT	13038	COYO-NI-030	COYO-NI-028-1AT
2903	COYO-HY-012	COYO-HY-010AT382mm	13040	COYO-F0-079MT	COYO-F0-080
2904	COYO-HY-007	COYO-HY-008MT	13041	COYO-F0-077	COYO-F0-078
2910	COYO-CH-041	COYO-CH-042AT	13042	COYO-GM-030	COYO-GM-029MT
2917	COYO-T0-083	COYO-T0-040AT	13043	COYO-GM-079	COYO-GM-080AT
2920	COYO-SUZ-009	COYO-SUZ-010-3AT	13044	COYO-GM-079-1	COYO-GM-080AT
2921	COYO-GM-018MT	COYO-GM-019AT	13045	COYO-F0-094	COYO-F0-093AT
2922	COYO-H0-039	COYO-H0-041MT	13046	COYO-F0-094	COYO-F0-093AT
2923	COYO-H0-039	COYO-H0-040MT	13049	COYO-T0-007-2	COYO-T0-008-6AT
2926	COYO-H0-039	COYO-H0-041MT	13051	COYO-SU-001-3	COYO-SU-002AT
2927	COYO-H0-039	COYO-H0-040MT	13052	COYO-F0-077	COYO-F0-078
2928	COYO-HY-042	COYO-HY-041AT	13053	COYO-MA-009	COYO-MA-010AT
2936	COYO-F0-097	COYO-F0-096	13055	COYO-GM-114	COYO-GM-113AT
2937	COYO-F0-097	COYO-F0-096	13060	COYO-F0-079MT	COYO-F0-080
2943	COYO-GM-117	COYO-GM-118AT	13062	COYO-CH-055	COYO-CH-056
2943	COYO-GM-117J	COYO-GM-118J AT	13063	COYO-CH-055	COYO-CH-056
2943	COYO-GM-117	COYO-GM-118-1AT	13064	COYO-CH-055	COYO-CH-056
2943	COYO-GM-117J	COYO-GM-118-1J AT	13067	COYO-F0-081AT	COYO-F0-082
2943	COYO-GM-117	COYO-GM-118-2AT	13069	COYO-MA-009-3	COYO-MA-010-1AT
2943	COYO-GM-117J	COYO-GM-118-2J AT	13070	COYO-HY-038	COYO-HY-037AT
2952	COYO-F0-071	COYO-F0-072AT	13071	COYO-CH-049	COYO-CH-050
2954	COYO-H0-036	COYO-H0-038AT	13074	COYO-HY-040	COYO-HY-039AT
2954	COYO-H0-036-1	COYO-H0-038AT	13075	COYO-F0-079MT	COYO-F0-080
2965	COYO-T0-088	COYO-T0-089AT	13077	COYO-HY-040	COYO-HY-039AT
2968	COYO-T0-077	COYO-T0-078	13078	COYO-NI-045AT	COYO-NI-046
2970	COYO-MI-005	COYO-MI-006-3AT	13079	COYO-NI-045AT	COYO-NI-046
2971	COYO-CH-051	COYO-CH-052	13082	COYO-H0-034	COYO-H0-035AT325MM
2972	COYO-GM-087	COYO-GM-088AT	13083	COYO-F0-006	COYO-F0-007AT
2975	COYO-CH-041-1		13084	COYO-CH-066	COYO-CH-065
2977	COYO-F0-006	COYO-F0-007AT	13086	COYO-F0-097	COYO-F0-096
2978	COYO-MI-028-1	COYO-MI-027AT	13087	COYO-F0-089	COYO-F0-090
2979	COYO-MI-028-1	COYO-MI-027AT	13088	COYO-F0-085-1	COYO-F0-086AT
2980	COYO-SUZ-007	COYO-SUZ-008-1AT	13089	COYO-F0-085-1	COYO-F0-086AT
2983	COYO-AU-001-3	COYO-AU-002-2AT	13089	COYO-F0-085-1	COYO-F0-086AT
2987	COYO-GM-007	COYO-GM-008AT	13090	COYO-T0-039A	COYO-GM-040-1AT
2988	COYO-NI-056	COYO-NI-055AT	13091	COYO-SU-005-1	COYO-SU-006MT
2990	COYO-H0-032	COYO-H0-033AT325MM	13092	COYO-SU-005-2	COYO-SU-006AT
2999	COYO-NI-030	COYO-NI-028-1AT	13093	COYO-SU-005	COYO-SU-006AT
13000	COYO-GM-105	COYO-GM-106AT	13098	COYO-F0-092	COYO-F0-091AT

13099	COYO-F0-092	COYO-F0-091AT	13225	COYO-F0-092-1	COYO-F0-093-1AT
13106	COYO-T0-007	COYO-T0-008AT	13226	COYO-F0-094	COYO-F0-093AT
13108	COYO-GM-114-1	COYO-GM-113AT	13227	COYO-F0-092-1	COYO-F0-095AT
13111	COYO-GM-114-2	COYO-GM-113-1AT	13228	COYO-F0-092-1	COYO-F0-095AT
13112	COYO-GM-114-2	COYO-GM-113-1AT	13229	COYO-F0-092-1	COYO-F0-095AT
13113	COYO-GM-114-2	COYO-GM-113-1AT	13239	COYO-T0-007-1	COYO-T0-008-2AT
13114	COYO-GM-114-3	COYO-GM-113-1AT	13240	COYO-GM-116	COYO-GM-115-1AT
13115	COYO-GM-114-3	COYO-GM-113-1AT	13242	COYO-GM-116	COYO-GM-115-1AT
13125	COYO-F0-085-1	COYO-F0-086AT	13249	COYO-HY-077	COYO-HY-076
13126	COYO-F0-085	COYO-F0-086AT	13252	COYO-HY-094	COYO-HY-095MT
13129	COYO-CH-069	COYO-CH-070	13253	COYO-HY-094	COYO-HY-095AT
13130	COYO-NI-057	COYO-NI-059AT350MM	13255	COYO-T0-113	COYO-T0-114AT
13136	COYO-SUZ-009	COYO-SUZ-010-1AT	13258	COYO-SU-005-2	COYO-SU-006MT
13141	COYO-GM-092	COYO-GM-094AT	13260	COYO-NI-047	COYO-NI-048AT
13142	COYO-GM-093	COYO-GM-094AT	13261	COYO-NI-047	COYO-NI-048MT
13143	COYO-F0-097	COYO-F0-096	13285	COYO-GM-114-1	COYO-GM-113AT
13144	COYO-T0-068	COYO-T0-067AT	13287	COYO-SUZ-007	COYO-SUZ-008-1AT
13148	COYO-GM-095	COYO-GM-096AT	13293	COYO-SU-005-2	COYO-SU-006AT
13149	COYO-HY-066	COYO-HY-065MT	13296	COYO-CH-061	COYO-CH-062
13150	COYO-HY-066	COYO-HY-065AT	13301	COYO-GM-069AT	COYO-GM-070AT
13152	COYO-T0-007-1	COYO-T0-008AT	13303	COYO-NI-047	COYO-NI-048AT
13153	COYO-T0-007-1	COYO-T0-008-2AT	13305	COYO-F0-101	COYO-F0-100
13155	COYO-H0-036	COYO-H0-038-1AT	13306	COYO-F0-101	COYO-F0-100
13155	COYO-H0-036-1	COYO-H0-038-1AT	13307	COYO-F0-099	COYO-F0-098
13157	COYO-CH-076	COYO-CH-075	13307	COYO-F0-099-1	COYO-F0-098
13158	COYO-CH-078	COYO-CH-077	13308	COYO-F0-097-1	COYO-F0-096
13159	COYO-T0-039A	COYO-GM-040-1MT	13308	COYO-F0-103	COYO-F0-102
13160	COYO-T0-039A	COYO-GM-040-1MT	13309	COYO-F0-103	COYO-F0-102
13161	COYO-H0-036	COYO-H0-038AT	13322	COYO-GM-097AT0?	COYO-GM-098AT0?
13161	COYO-H0-036-1	COYO-H0-038AT	13324	COYO-HY-068	COYO-HY-067AT
13178	COYO-CH-067-1	COYO-CH-068	13326	COYO-GM-112	COYO-GM-111AT
13181	COYO-CH-053	COYO-CH-054-1	13327	COYO-F0-115	COYO-F0-114
13185	COYO-F0-107	COYO-F0-106	13333	COYO-HY-085	COYO-HY-087AT
13186	COYO-F0-099	COYO-F0-098	13341	COYO-GM-107	COYO-GM-108-1AT
13187	COYO-F0-085-1	COYO-F0-086AT	13341	COYO-GM-107	COYO-GM-108-1AT
13189	COYO-HY-075	COYO-HY-074AT	13342	COYO-GM-109	COYO-GM-110AT
13190	COYO-HY-073	COYO-HY-072AT350MM	13343	COYO-GM-075	COYO-GM-076
13191	COYO-HY-073	COYO-HY-072AT350MM	13344	COYO-GM-107	COYO-GM-108AT
13192	COYO-HY-060	COYO-HY-059AT	13344	COYO-GM-107	COYO-GM-108AT
13193	COYO-HY-060	COYO-HY-059MT	13345	COYO-GM-107	COYO-GM-108AT
13194	COYO-HY-060	COYO-HY-059AT	13345	COYO-GM-107	COYO-GM-108AT
13195	COYO-F0-107	COYO-F0-106	13362	COYO-F0-113	COYO-F0-112
13200	COYO-CH-063	COYO-CH-064	13364	COYO-F0-105	COYO-F0-104
13202	COYO-HY-085	COYO-HY-086AT	13364	COYO-F0-111	COYO-F0-110
13204	COYO-CH-063	COYO-CH-064	13365	COYO-NI-061	COYO-NI-060
13205	COYO-F0-011	COYO-F0-010	13368	COYO-T0-039	COYO-T0-040MT
13209	COYO-F0-083	COYO-F0-084-1	13372	COYO-HY-060	COYO-HY-061AT
13211	COYO-GM-092	COYO-GM-094AT	13373	COYO-HY-060	COYO-HY-061AT
13214	COYO-F0-109	COYO-F0-108	13374	COYO-HY-085	COYO-HY-087MT
13217	COYO-GM-104	COYO-GM-103AT	13375	COYO-HY-085	COYO-HY-086AT
13220	COYO-MA-022	COYO-MA-023	13382	COYO-HY-060	COYO-HY-059MT









[illegible]





AU	COYO-AU-001  COYO-AU-002 	TANK INLET/进 COYO-AU-001 (R8X48. 5X412)	AU
BM		TANK OUTLET/出 COYO-AU-002 (R8X48. 5X412)	
CH		DPI :2192	
DA		MODEL :AUDI A4/S4/奥迪A4/S4 (97-01) VW PASSAT/大众帕萨特 (98-03)	
DAI			
FO	COYO-AU-001-1  COYO-AU-002-1AT 	TANK INLET/进 COYO-AU-001-1 (R8X48. 5X412)	GM
GM		TANK OUTLET/出 COYO-AU-002-1 (R8X48. 5X412)	
HO		DPI :2034	
HO		MODEL :AUDI A4/S4/奥迪A4/S4 (97-01) VW PASSAT/大众帕萨特 (98-03)	
IS			
MA	COYO-AU-001-2  COYO-AU-002-2AT 	TANK INLET/进 COYO-AU-001-2 (R8X48. 5X412)	MI
ME		TANK OUTLET/出 COYO-AU-002-2 (R8X48. 5X412)	
MI		DPI :2035 2648	
NI		MODEL :AUDI A4/S4/奥迪A4/S4 (96-02) AUDI A6/奥迪A6 (98-01) VW PASSAT /大众帕萨特 (98-04)	
OP			
PE	COYO-AU-001-3  COYO-AU-002-2MT 	TANK INLET/进 COYO-AU-001-3 (R8X48. 5X412)	NI
RE		TANK OUTLET/出 COYO-AU-002-2 (R8X48. 5X412)	
SU		DPI :2983	
SUZ		MODEL :AUDI A4/S4/奥迪A4/S4 (96-02) AUDI A6/奥迪A6 (98-01) VW PASSAT /大众帕萨特 (98-04)	
TO			
TR	COYO-AU-001-3  COYO-AU-002-2MT 	TANK INLET/进 COYO-AU-001-3 (R8X48. 5X412)	OP
GC		TANK OUTLET/出 COYO-AU-002-2 (R8X48. 5X412)	
DP		DPI :2983	
其他		MODEL :AUDI A4/S4/奥迪A4/S4 (96-02) AUDI A6/奥迪A6 (98-01) VW PASSAT /大众帕萨特 (98-04)	
五金件			

AU	COYO-AU-003 COYO-AU-003-1 COYO-AU-004			TANK INLET/进	COYO-AU-003	(R5X47X322.5)	AU
BM				TANK INLET/进	COYO-AU-003-1	(R5X47X322.5)	BM
CH				TANK OUTLET/出	COYO-AU-004	(R5X47X322.5)	CH
DA				DPI	:	DA	
DAI				MODEL	:	DAI	
FO				VW SANTANTA 2000/大众桑塔纳2000 (85-90)	(进: COYO-AU-003/出:COYO-AU-004)	FO	
GM				VW SANTANTA 3000/大众桑塔纳3000 (85-90)	(进: COYO-AU-003-1/出:COYO-AU-004)	GM	
HO	COYO-AU-005 COYO-AU-005-1 COYO-AU-006			TANK INLET/进	COYO-AU-005	(R5X47X322.5)	HO
HY				TANK INLET/进	COYO-AU-005/-1	(R5X47X322.5)	HY
IS				TANK OUTLET/出	COYO-AU-006	(R5X47X322.5)	IS
MA				DPI	:	MA	
ME				MODEL	:VW JETTA/大众捷达王 (85-90)	ME	
MI				(进: COYO-AU-005/出:COYO-AU-006)	VW JETTA II/大众捷达王二代 (85-90)	MI	
NI				(进: COYO-AU-005-1/出:COYO-AU-006)		NI	
OP	COYO-AU-007 COYO-AU-008			TANK INLET/进	COYO-AU-007	(R8X60X330.5)	OP
PE				TANK OUTLET/出	COYO-AU-008	(R8X60X330.5)	PE
RE				OEM	:	RE	
SU				DPI	:	SU	
SUZ				NISSENS	:	SUZ	
TO				MODEL	:POINTER 98-	TO	
TR						TR	
GC	COYO-AU-007 COYO-AU-008-1			TANK INLET/进	COYO-AU-007-1	(R8X60X330.5)	GC
DP				TANK OUTLET/出	COYO-AU-008-1	(R8X60X330.5)	DP
其他				OEM	:	其他	
五金件				DPI	:	五金件	
				NISSENS	:		
				MODEL	:POINTER 98-		



AU	COYO-AU-009		TANK INLET/进	COYO-AU-009	(R6X48X530)	AU	
BM			TANK OUTLET/出	COYO-AU-010	(R6X48X530)	BM	
CH			DPI	:		CH	
DA			MODEL	:		DA	
DAI						DAI	
FO	COYO-AU-010					FO	
GM	COYO-AU-011	COYO-AU-012	TANK INLET/进	COYO-AU-011	(R4. 5X43X337)	GM	
HO			TANK OUTLET/出	COYO-AU-012	(R4. 5X43X337)	HO	
HY			DPI	:		HY	
IS			MODEL	:	VW SEAT (05-)	IS	
MA						MA	
ME						ME	
MI	COYO-AU-013	COYO-AU-013-1	COYO-AU-014	TANK INLET/进	COYO-AU-013	(R11. 5X42. 5X415)	MI
NI				TANK INLET/进	COYO-AU-013-1	(R11. 5X42. 5X415)	NI
OP				TANK OUTLET/出	COYO-AU-014	(R11. 5X42. 5X415)	OP
PE				DPI	:		PE
RE				MODEL	:	VW FOX (03-)	RE
SU							SU
SUZ	COYO-AU-013-A	COYO-AU-013-1-A	COYO-AU-014-A	TANK INLET/进	COYO-AU-013-A	(R11. 5X42. 5X415)	SUZ
TO				TANK INLET/进	COYO-AU-013-1-A	(R11. 5X42. 5X415)	TO
TR				TANK OUTLET/出	COYO-AU-014-A	(R11. 5X42. 5X415)	TR
GC				DPI	:		GC
DP				MODEL	:	VW FOX (03-)	DP
其他							其他
五金件							五金件

AU	COYO-AU-015	COYO-AU-015-1	COYO-AU-016	TANK INLET/进	COYO-AU-015	(R11. 5X42. 5X415)	AU
BM				TANK INLET/进	COYO-AU-015-1	(R11. 5X42. 5X415)	BM
CH				TANK OUTLET/出	COYO-AU-016	(R11. 5X42. 5X415)	CH
DA				DPI	:		DA
DAI				MODEL	:VW POLO (01-09)		DAI
FO					SKODA FABIA (99-08)		FO
GM	COYO-AU-015-2	COYO-AU-015-3	COYO-AU-016-1	TANK INLET/进	COYO-AU-015-2	(R11. 5X42. 5X415)	GM
HO				TANK INLET/进	COYO-AU-015-3	(R11. 5X42. 5X415)	HO
HY				TANK OUTLET/出	COYO-AU-016-1	(R11. 5X42. 5X415)	HY
IS				DPI	:		IS
MA				MODEL	:VW POLO (01-09)		MA
ME					SKODA FABIA (99-08)		ME
MI	COYO-AU-015-A	COYO-AU-015-1-A	COYO-AU-016-A	TANK INLET/进	COYO-AU-015-A	(R11. 5X42. 5X415)	MI
NI				TANK INLET/进	COYO-AU-015-1-A	(R11. 5X42. 5X415)	NI
OP				TANK OUTLET/出	COYO-AU-016-A	(R11. 5X42. 5X415)	OP
PE				DPI	:		PE
RE				MODEL	:VW POLO (01-09)		RE
SU					SKODA FABIA (99-08)		SU
SUZ	COYO-AU-015-2-A	COYO-AU-015-3-A	COYO-AU-016-1-A	TANK INLET/进	COYO-AU-015-2-A	(R11. 5X42. 5X415)	SUZ
TO				TANK INLET/进	COYO-AU-015-3-A	(R11. 5X42. 5X415)	TO
TR				TANK OUTLET/出	COYO-AU-016-1-A	(R11. 5X42. 5X415)	TR
GC				DPI	:		GC
DP				MODEL	:VW POLO (01-09)		DP
其他					SKODA FABIA (99-08)		其他
五金件							五金件





AU	COYO-AU-017	COYO-AU-017-1	COYO-AU-018	TANK INLET/进	COYO-AU-017	(R7X42.5X415)	AU
BM			DPI :2265 2360 MODEL :AUDI A3 (99-10) AUDI TT (00-06) VW GOLF (98-10) VW JETTA (99-09)	TANK INLET/进	COYO-AU-017-1	(R7X42.5X415)	BM
CH				TANK OUTLET/出	COYO-AU-018	(R7X42.5X415)	CH
DA							DA
DAI							DAI
FO							FO
GM	COYO-AU-017-2	COYO-AU-017-3	COYO-AU-018	TANK INLET/进	COYO-AU-017-2	(R7X42.5X415)	GM
HO			DPI :2265 2360 MODEL :AUDI A3 (99-10) AUDI TT (00-06) VW GOLF (98-10) VW JETTA (99-09)	TANK INLET/进	COYO-AU-017-3	(R7X42.5X415)	HO
HY				TANK OUTLET/出	COYO-AU-018	(R7X42.5X415)	HY
IS							IS
MA							MA
ME							ME
MI	COYO-AU-017-A	COYO-AU-017-1-A	COYO-AU-018-A	TANK INLET/进	COYO-AU-017-A	(R7X42.5X415)	MI
NI			DPI :2265 2360 MODEL :AUDI A3 (99-10) AUDI TT (00-06) VW GOLF (98-10) VW JETTA (99-09)	TANK INLET/进	COYO-AU-017-1-A	(R7X42.5X415)	NI
OP				TANK OUTLET/出	COYO-AU-018-A	(R7X42.5X415)	OP
PE							PE
RE							RE
SU							SU
SUZ	COYO-AU-017-2-A	COYO-AU-017-3-A	COYO-AU-018-A	TANK INLET/进	COYO-AU-017-2-A	(R7X42.5X415)	SUZ
TO			DPI :2265 2360 MODEL :AUDI A3 (99-10) AUDI TT (00-06) VW GOLF (98-10) VW JETTA (99-09)	TANK INLET/进	COYO-AU-017-3-A	(R7X42.5X415)	TO
TR				TANK OUTLET/出	COYO-AU-018-A	(R7X42.5X415)	TR
GC							GC
DP							DP
其他							其他
五金件							五金件

AU	COYO-AU-019		COYO-AU-020		TANK INLET/进	COYO-AU-019	(R11.5X42.5X415)	AU
BM					TANK OUTLET/出	COYO-AU-020	(R11.5X42.5X415)	BM
CH					DPI :			CH
DA					MODEL :VW POLO (01-)			DA
DAI					SKODA FABIA (99-)			DAI
FO					SEAT CORDOBA (02-)			FO
GM	COYO-AU-019-A		COYO-AU-020-A		TANK INLET/进	COYO-AU-019	(R11.5X42.5X415)	GM
HO					TANK OUTLET/出	COYO-AU-020-A	(R11.5X42.5X415)	HO
HY					DPI :			HY
IS					MODEL :VW POLO (01-)			IS
MA					SKODA FABIA (99-)			MA
ME					SEAT CORDOBA (02-)			ME
MI								MI
NI								NI
OP								OP
PE								PE
RE								RE
SU								SU
SUZ								SUZ
TO								TO
TR								TR
GC								GC
DP	DP							
其他								其他
五金件								五金件






AU			AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM			GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI			MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ			SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件

AU	COYO-BM-001		COYO-BM-001-1		COYO-BM-002		TANK INLET	COYO-BM-001	(R8X47. 5X466. 5)	AU			
BM							TANK INLET	COYO-BM-001-1	(R8X47. 5X466. 5)	BM			
CH							TANK OUTLET		COYO-BM-002	(R8X47. 5X466. 5)	CH		
DA							DPI :2635 2636 2771 MODEL :BMW 323 (00-) BMW 325 (01-05) BMW 328 (96-99) BMW 330 (01-05) BMW Z4 (03-) BMW X3 (04-06)						DA
DAI													DAI
FO													FO
GM	COYO-BM-003		COYO-BM-003-1		COYO-BM-002		TANK INLET	COYO-BM-003	(R8X47. 5X466. 5)	GM			
HO							TANK INLET	COYO-BM-003-1	(R8X47. 5X466. 5)	HO			
HY							TANK OUTLET		COYO-BM-002	(R8X47. 5X466. 5)	HY		
IS							DPI :2635 2636 2771 MODEL :BMW 323 (00-) BMW 325 (01-05) BMW 328 (96-99) BMW 330 (01-05) BMW Z4 (03-) BMW X3 (04-06)						IS
MA													MA
ME													ME
MI										MI			
NI										NI			
OP										OP			
PE										PE			
RE										RE			
SU										SU			
SUZ										SUZ			
TO										TO			
TR										TR			
GC										GC			
DP										DP			
其他										其他			
五金件										五金件			





AU			AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM			GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI			MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ			SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件

AU	COYO-CH-001ATø17/MT COYO-CH-001ATø24/MT	COYO-CH-002ATø17/MT COYO-CH-002ATø24/MT	TANK INLET/进	COYO-CH-002	(R4. 5X70X285)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-CH-001	(R4. 5X70X285)	BM
CH			DPI	:1193 (进: CH-001AT/出: CH-002MT)		CH
DA			MODEL	:JEEP CHEROKEE/吉普 切诺基 (91-01)		DA
DAI				JEEP COMANCHE/吉普 科曼奇 (91-92)		DAI
FO						FO
GM	COYO-CH-001-1ATø17/MT COYO-CH-001-1ATø24/MT	COYO-CH-002MT	TANK INLET/进	COYO-CH-002	(R4. 5X70X285)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-CH-001-1	(R4. 5X70X285)	HO
HY			DPI	:78 121		HY
IS			MODEL	:JEEP CHEROKEE/吉普 切诺基 (87-90)		IS
MA				JEEP COMANCHE/吉普 科曼奇 (87-90)		MA
ME				JEEP WAGONEER/吉普 瓦格耐尔 (87-90)		ME
MI	COYO-CH-003	COYO-CH-004	TANK INLET/进	COYO-CH-003	(R5X53X437)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-CH-004	(R5X53X437)	NI
OP			DPI	:2770		OP
PE			MODEL	:DODGE CARAVAN/道奇 凯领 (05-07)		PE
RE						RE
SU						SU
SUZ						SUZ
TO	COYO-CH-003-1	COYO-CH-004-1	TANK INLET/进	COYO-CH-003-1	(R5X53X437)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-CH-004-1	(R5X53X437)	TR
GC			DPI	:2795		GC
DP			MODEL	:DODGE CARAVAN/道奇 凯领 (05-07)		DP
其他				CHRYSLER TOWN/COUNTRY/克莱斯勒. 城乡 (05-07)		其他
五金件						五金件





CHRYSLER: 克莱斯勒

AU	COYO-CH-005AT/MT	COYO-CH-006	TANK INLET/进	COYO-CH-006	(R7. 5X60X397)	AU					
BM			TANK OUTLET/出	COYO-CH-005	(R7. 5X60X397)	BM					
CH			DPI :1850 MODEL : CHRYSLER TOWN/COUNTRY/克莱斯勒. 城乡 (96-00) CHRYSLER VOYAGER/克莱斯勒. 大捷龙 (00-00) DODGE CARAVAN/道奇 凯领 (96-00) PLYMOUTH VOYAGER/普利茅斯. 捷龙 (96-00)			CH					
DA						DA					
DAI						DAI					
FO						FO					
GM	COYO-CH-007AT/MT	COYO-CH-008AT/MT	TANK INLET/进	COYO-CH-008	(R7. 5X60X397)	GM					
HO			TANK OUTLET/出	COYO-CH-007	(R7. 5X60X397)	HO					
HY			DPI :1862 MODEL : CHRYSLER TOWN/COUNTRY/克莱斯勒. 城乡 (96-00) CHRYSLER VOYAGER/克莱斯勒. 大捷龙 (00-00) DODGE CARAVAN/道奇 凯领 (96-00) PLYMOUTH VOYAGER/普利茅斯. 捷龙 (96-00)			HY					
IS						IS					
MA						MA					
ME						ME					
MI					TANK INLET/进	COYO-CH-009	(R4. 5X49. 5X526)	MI			
NI	COYO-CH-009				TANK OUTLET/出	COYO-CH-010	(R4. 5X49. 5X526)	NI			
OP					DPI :2298 MODEL : CHRYSLER PT CRUISER/克莱斯勒. 漫步者 (01-07)			OP			
PE								PE			
RE								RE			
SU	COYO-CH-010AT/MT			SU							
SUZ	COYO-CH-009-1			TANK INLET/进	COYO-CH-009-1	(R4. 5X49. 5X526)	SUZ				
TO				COYO-CH-009-1		TANK OUTLET/出	COYO-CH-010	(R4. 5X49. 5X526)	TO		
TR						DPI :2677 2679 MODEL : CHRYSLER PT CRUISER/克莱斯勒. 漫步者 (03-08)			TR		
GC									GC		
DP									DP		
其他	COYO-CH-010AT/MT			其他							
五金件				五金件							

CHRYSLER: 克莱斯勒

AU	COYO-CH-011		COYO-CH-012AT/MT		TANK INLET/进	COYO-CH-011	(R4. 5X60X535)	AU
BM			DPI :2336 MODEL :JEEP GRAND CHEROKEE/ 吉普. 大切诺基 (01-04)				BM	
CH							CH	
DA							DA	
DAI							DAI	
FO							FO	
GM	COYO-CH-013		COYO-CH-014AT/MT		TANK INLET/进	COYO-CH-013	(R4. 5X60X572)	GM
HO			DPI :2263 MODEL :JEEP GRAND CHEROKEE/ 吉普. 大切诺基 (99-00)				HO	
HY							HY	
IS							IS	
MA							MA	
ME							ME	
MI	COYO-CH-015	COYO-CH-016-1AT/MT	COYO-CH-016-3AT/MT	TANK INLET/进	COYO-CH-015	(R13. 5X58X519)	MI	
NI	COYO-CH-016AT/MT		COYO-CH-015-1 COYO-CH-016-2AT/MT	TANK OUTLET/出	COYO-CH-016	(R13. 5X58X519)	NI	
OP			DPI :1394 (进:CH-015/出:CH-016-1AT) 2206 (进:CH-015/出:CH-016AT) 2230 (进:CH-015/出:CH-016-1AT) MODEL: JEEP GRAND CHEROKEE/ 吉普. 大切诺基 (93-98)				OP	
PE							PE	
RE							RE	
SU							SU	
SUZ							SUZ	
TO	COYO-CH-017AT/MT		COYO-CH-017-1AT/MT	TANK INLET/进	COYO-CH-018	(R13. 5X58X519)	TO	
TR			DPI :1395 (进:CH-018/出:CH-017AT) 1396 (进:CH-018/出:CH-017AT) 2231 (进:CH-018/出:CH-017AT) 2232 (进:CH-018/出:CH-017AT) MODEL: JEEP GRAND CHEROKEE/ 吉普. 大切诺基 (93-98)				TR	
GC							GC	
DP							DP	
其他							其他	
五金件							五金件	





CHRYSLER: 克莱斯勒

AU	COYO-CH-019AT/MT		COYO-CH-020AT/MT	TANK INLET/进	COYO-CH-019	(R5X49.5X396)	AU
BM				TANK OUTLET/出	COYO-CH-020	(R5X49.5X396)	BM
CH				DPI : 2183 (进:CH-020MT/出:CH-019AT) 2184 (进:CH-020AT/出:CH-019AT)			CH
DA				MODEL :			DA
DAI				CHRYSLER 300M/克莱斯勒. 300M (99-04) CHRYSLER LHS/克莱斯勒. 帝王 (99-01) CHRYSLER CONCORDE/克莱斯勒. 君王 (98-04) DODGE INTREPID/道奇. 勇士 (98-04)			DAI
FO							FO
GM	COYO-CH-021		COYO-CH-022	TANK INLET/进	COYO-CH-022	(R5X60X397)	GM
HO				TANK OUTLET/出	COYO-CH-021	(R5X60X397)	HO
HY				DPI : 2323			HY
IS				MODEL :			IS
MA				CHRYSLER SEBRING/克莱斯勒. 铂锐 (01-06) DODGE STRATUS/道奇. 卷云 (01-06)			MA
ME							ME
MI	COYO-CH-023		COYO-CH-024AT/MT	TANK INLET/进	COYO-CH-023	(R4.5X60X498.5)	MI
NI				TANK OUTLET/出	COYO-CH-024	(R4.5X60X498.5)	NI
OP				DPI : 2294			OP
PE				MODEL :			PE
RE				DODGE DAKOTA PICKUP/道奇. 达科他人皮卡 (00-04) DODGE DURANGO/道奇. 拓远者 (00-03)			RE
SU							SU
SUZ	COYO-CH-025		COYO-CH-026AT305mm/MT COYO-CH-026AT365mm/MT	TANK INLET/进	COYO-CH-025	(R6X60X512.3)	SUZ
TO				TANK OUTLET/出	COYO-CH-026	(R6X60X512.3)	TO
TR				DPI : 1552 (进:CH-025/出:CH-026AT365mm) 2291 (进:CH-025/出:CH-026AT305mm)			TR
GC				MODEL :			GC
DP				DODGE RAM PICKUP/道奇. 公羊皮卡 (98-02)			DP
其他							其他
五金件							五金件



CHRYSLER: 克莱斯勒

AU	COYO-CH-027		TANK INLET/进	COYO-CH-027	(R9X39X627)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-CH-028	(R9X49X627)	BM
CH			DPI : 1548 (进:CH-027/出:CH-028AT325mm)			CH
DA			1818 (进:CH-027/出:CH-028AT325mm)			DA
DAI			MODEL : DODGE NEON/道奇. 霓虹 (95-99)			DAI
FO	COYO-CH-028AT325mm/MT COYO-CH-028AT200mm/MT		TANK INLET/进	COYO-CH-029	(R4. 5X60X510)	FO
GM			TANK OUTLET/出	COYO-CH-030	(R4. 5X60X510)	GM
HO	COYO-CH-029		DPI : 1015 (进:CH-029/出:CH-030AT)			HO
HY			1507 (进:CH-029/出:CH-030AT)			HY
IS			1682 (进:CH-029/出:CH-030AT)			IS
MA			2101 (进:CH-029/出:CH-030AT)			MA
ME			2102 (进:CH-029/出:CH-030AT)			ME
MI	COYO-CH-030AT/MT		2760 (进:CH-029/出:CH-030MT)			MI
NI			2841 (进:CH-029/出:CH-030AT)			NI
OP			MODEL : JEEP CHEROKEE/吉普 切诺基 (84-94)			OP
PE			JEEP COMANCHE/吉普 科曼奇 (86-91)			PE
RE			JEEP WAGONEER/吉普 瓦格耐尔 (84-06)			RE
SU	COYO-CH-030-1AT/MT		TANK INLET/进	COYO-CH-029-1	(R4. 5X60X510)	SU
SUZ			TANK OUTLET/出	COYO-CH-030-1	(R4. 5X60X510)	SUZ
TO			DPI : 77 (进:CH-029/出:CH-030-1AT)			TO
TR			871 (进:CH-029/出:CH-030-1AT)			TR
GC			MODEL : JEEP CHEROKEE/吉普 切诺基 (84-94)			GC
DP	COYO-CH-029-1		JEEP COMANCHE/吉普 科曼奇 (86-91)			DP
其他			JEEP WAGONEER/吉普 瓦格耐尔 (84-06)			其他
五金件						五金件
	COYO-CH-030-2		TANK INLET/进	COYO-CH-029-1	(R4. 5X60X510)	
			TANK OUTLET/出	COYO-CH-030-2	(R4. 5X60X510)	
			DPI :			
			MODEL : JEEP CHEROKEE/吉普 切诺基 (84-94)			
			JEEP COMANCHE/吉普 科曼奇 (86-91)			
			JEEP WAGONEER/吉普 瓦格耐尔 (84-06)			









CHRYSLER: 克莱斯勒

AU	COYO-CH-031		COYO-CH-032	TANK INLET/进	COYO-CH-031	(R4X60X433.5)	AU
BM				TANK OUTLET/出	COYO-CH-032	(R4X60X433.5)	BM
CH				DPI :2312 MODEL : CHRYSLER VOYAGER/克莱斯勒. 捷龙 (01-03) DODGE CARVAN/道奇. 凯领 (01-04)			CH
DA							DA
DAI							DAI
FO							FO
GM	COYO-CH-031		COYO-CH-032-1	TANK INLET/进	COYO-CH-031	(R4X60X433.5)	GM
HO				TANK OUTLET/出	COYO-CH-032-1	(R4X60X433.5)	HO
HY				DPI :2311 MODEL : CHRYSLER TOWW/COUNTRY/克莱斯勒. 城乡 (01-04) DODGE CARVAN/道奇. 凯领 (01-04)			HY
IS							IS
MA							MA
ME							ME
MI	COYO-CH-033		COYO-CH-034	TANK INLET/进	COYO-CH-033	(R4.5X70X751.5)	MI
NI				TANK OUTLET/出	COYO-CH-034	(R4.5X70X751.5)	NI
OP				DPI :2583 2711 MODEL :DODGE RAM(03-07)			OP
PE							PE
RE							RE
SU							SU
SUZ	COYO-CH-033-1J		COYO-CH-034-1J	TANK INLET/进	COYO-CH-033-1J	(R4.5X70X766.5)	SUZ
TO				TANK OUTLET/出	COYO-CH-034-1J	(R4.5X70X766.5)	TO
TR				DPI :2583 2711 MODEL :DODGE RAM(03-07)			TR
GC							GC
DP							DP
其他							其他
五金件							五金件









CHRYSLER: 克莱斯勒

AU	COYO-CH-035		TANK INLET/进	COYO-CH-035	(R9X48X659)	AU
BM	COYO-CH-035-1		TANK INLET/进	COYO-CH-035-1	(R9X48X659)	BM
CH			TANK OUTLET/出	COYO-CH-036	(R9X48X659)	CH
DA			TANK OUTLET/出	COYO-CH-036-1	(R9X48X659)	DA
DAI	COYO-CH-036AT/MT		DPI	:2362 2363 2364 2794 2845		DAI
FO	COYO-CH-036-1AT/MT		MODEL	:CHRYSLER NEON(00-04)		FO
GM	COYO-CH-037		TANK INLET/进	COYO-CH-037	(R13X61X530)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-CH-038	(R13X61X530)	HO
HY			DPI	:2482		HY
IS			MODEL	:JEEP LIBERTY (02-07)		IS
MA						MA
ME						ME
MI						MI
NI	COYO-CH-039	COYO-CH-039-1	TANK INLET/进	COYO-CH-039	(R13X61X530)	NI
OP			TANK INLET/进	COYO-CH-039-1	(R13X61X530)	OP
PE			TANK OUTLET/出	COYO-CH-040	(R13X61X530)	PE
RE			DPI	:2481		RE
SU			MODEL	:JEEP LIBERTY (02-06)		SU
SUZ						SUZ
TO	COYO-CH-041	COYO-CH-041-1	TANK INLET/进	COYO-CH-041	(R13X61X530)	TO
TR			TANK INLET/进	COYO-CH-041-1	(R13X61X530)	TR
GC			TANK OUTLET/出	COYO-CH-042	(R13X61X530)	GC
DP			DPI	:2910 2975		DP
其他			MODEL	:JEEP LIBERTY (02-06)		其他
五金件						五金件





CHRYSLER: 克莱斯勒

AU	COYO-CH-043-R5 COYO-CH-043-R14	COYO-CH-044-R5 COYO-CH-044-R14	TANK INLET/进	COYO-CH-043-R5	(R5X77X497.5)	AU
BM			TANK INLET/进	COYO-CH-043-R14	(R14X77X497.5)	BM
CH			TANK OUTLET/出	COYO-CH-044-R5	(R5X77X497.5)	CH
DA			TANK OUTLET/出	COYO-CH-044-R14	(R14X77X497.5)	DA
DAI			DPI	:2479		DAI
FO			MODEL	:DODGE RAM (02-03)		FO
GM	COYO-CH-045-R5 COYO-CH-045-R14	COYO-CH-046-R5 COYO-CH-046-R14	TANK INLET/进	COYO-CH-045-R5	(R5X77X497.5)	GM
HO			TANK INLET/进	COYO-CH-045-R14	(R14X77X497.5)	HO
HY			TANK OUTLET/出	COYO-CH-046-R5	(R5X77X497.5)	HY
IS			TANK OUTLET/出	COYO-CH-046-R14	(R14X77X497.5)	IS
MA			DPI	:2480		MA
ME			MODEL	:DODGE RAM (02-08)		ME
MI	COYO-CH-047-R5 COYO-CH-047-R14	COYO-CH-046-R5 COYO-CH-046-R14	TANK INLET/进	COYO-CH-047-R5	(R5X77X497.5)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-CH-047-R14	(R14X77X497.5)	NI
OP			TANK OUTLET/出	COYO-CH-046-R5	(R5X77X497.5)	OP
PE			TANK OUTLET/出	COYO-CH-046-R14	(R14X77X497.5)	PE
RE			DPI	:2813		RE
SU			MODEL	:DODGE RAM (04-09)		SU
SUZ	COYO-CH-048-R5 COYO-CH-048-R14	COYO-CH-046-R5 COYO-CH-046-R14	TANK INLET/进	COYO-CH-048-R5	(R5X77X497.5)	SUZ
TO			TANK INLET/进	COYO-CH-048-R14	(R14X77X497.5)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-CH-046-R5	(R5X77X497.5)	TR
GC			TANK OUTLET/出	COYO-CH-046-R14	(R14X77X497.5)	GC
DP			DPI	:		DP
其他			MODEL	:DODGE RAM		其他
五金件						五金件





CHRYSLER: 克莱斯勒

AU	COYO-CH-049 	COYO-CH-050 	TANK INLET/进	COYO-CH-049	(R5X43X605)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-CH-050	(R5X43X605)	BM
CH			DPI :13071 MODEL :JEEP LIBERTY (08-13)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO						FO
GM	COYO-CH-051 	COYO-CH-052 	TANK INLET/进	COYO-CH-051	(R5X42.5X621)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-CH-052	(R5X42.5X621)	HO
HY			DPI :2971 MODEL :DODGE NITRO (07-12)			HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI	COYO-CH-053 	COYO-CH-054 	TANK INLET/进	COYO-CH-053	(R5X60X535)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-CH-054	(R5X60X535)	NI
OP			DPI :2839 2840 MODEL :JEEP COMMANDER (06-10)			OP
PE						PE
RE						RE
SU						SU
SUZ	COYO-CH-053 	COYO-CH-054-1 	TANK INLET/进	COYO-CH-053	(R5X60X535)	TO
TO			TANK OUTLET/出	COYO-CH-054-1	(R5X60X535)	TO
TR			DPI :13181 MODEL :JEEP GRAND CHEROKEE (07-10)			TR
GC						GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件









CHRYSLER: 克莱斯勒

AU		COYO-CH-055 COYO-CH-056 TANK INLET/进 : COYO-CH-055 (R5.5X52.8X547) TANK OUTLET/出 : COYO-CH-056 (R5.5X52.8X547) DPI : 13062 13063 13064 MODEL : CHRYSLER TOWN (08-15) DODGE GRAND CARAVAN (08-15)	AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM		COYO-CH-057AT/MT COYO-CH-058 TANK INLET/进 : COYO-CH-058 (R5X60X397) TANK OUTLET/出 : COYO-CH-057 (R5X60X397) DPI : 1390 MODEL : CHRYSLER CONCORDE (93-97)	GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI		COYO-CH-059 COYO-CH-060 TANK INLET/进 : COYO-CH-059 (R15X58.5X521) TANK OUTLET/出 : COYO-CH-060 (R15X58.5X521) DPI : 1015 1507 1682 2101 2102 2760 2841 MODEL : JEEP COMANCHE (86-92)	MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ		COYO-CH-061 COYO-CH-062 TANK INLET/进 : COYO-CH-061 (R12X64X847.7) TANK OUTLET/出 : COYO-CH-062 (R12X64X847.7) DPI : 13296 MODEL : DODGE RAM (10-12)	SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件









CHRYSLER: 克莱斯勒

AU	COYO-CH-063		COYO-CH-064		TANK INLET/进	COYO-CH-063	(R5. 5X41. 5X547)	AU		
BM					TANK OUTLET/出	COYO-CH-064	(R5. 5X41. 5X547)	BM		
CH			DPI :13200 13204 MODEL :DODGE DURANGO (11-14) JEEP GRAND CHEROKEE (11-15)			CH				
DA						DA				
DAI						DAI				
FO						FO				
GM	COYO-CH-065		COYO-CH-066		TANK INLET/进	COYO-CH-066	(R5X32X477)	GM		
HO					TANK OUTLET/出	COYO-CH-065	(R5X32X477)	HO		
HY			DPI :13084 MODEL :DODGE JOURNEY (09-15)			HY				
IS						IS				
MA						MA				
ME						ME				
MI	COYO-CH-067		COYO-CH-067-1		COYO-CH-068		TANK INLET/进	COYO-CH-067	(R8X47. 5X466. 5)	MI
NI					TANK INLET/进	COYO-CH-067-1	(R8X47. 5X466. 5)	NI		
OP					TANK OUTLET/出	COYO-CH-068	(R8X47. 5X466. 5)	OP		
PE			DPI :2702 13025 13178 MODEL :CHRYSLER PACIFICA (04-08)			PE				
RE						RE				
SU						SU				
SUZ						SUZ				
TO	COYO-CH-069		COYO-CH-070		TANK INLET/进	COYO-CH-069	(R9X47. 8X582. 8)	TO		
TR					TANK OUTLET/出	COYO-CH-070	(R9X47. 8X582. 8)	TR		
GC			DPI :13129 MODEL :DODGE RAM (09-16)			GC				
DP						DP				
其他						其他				
五金件						五金件				

CHRYSLER: 克莱斯勒

AU	COYO-CH-071 	COYO-CH-072 	TANK INLET/进	COYO-CH-072	(R11. 5X42X489. 5)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-CH-071	(R11. 5X42X489. 5)	BM
CH			DPI :2766 2767 MODEL :CHRYSLER 300 (05-08) DODGE CHARGER (06-08) DODGE MAGNUM (05-08)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO						FO
GM	COYO-CH-073 	COYO-CH-074 	TANK INLET/进	COYO-CH-074	(R5X60. 3X490)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-CH-073	(R5X60. 3X490)	HO
HY			DPI :13512 MODEL :CHRYSLER 300 (05-14) DODGE CHALLENGER (08-15) DODGE CHARGER (06-16)			HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI	COYO-CH-075 	COYO-CH-076 	TANK INLET/进	COYO-CH-076	(R4. 5X42. 8X485)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-CH-075	(R4. 5X42. 8X485)	NI
OP			DPI :13157 MODEL :CHRYSLER 300 (09-15) DODGE CHALLENGER (09-14)			OP
PE						PE
RE						RE
SU						SU
SUZ	COYO-CH-077 	COYO-CH-078 	TANK INLET/进	COYO-CH-078	(R5X60. 3X490)	TO
TO			TANK OUTLET/出	COYO-CH-077	(R5X60. 3X490)	TO
TR			DPI :13158 MODEL :CHRYSLER 300 (09-15) DODGE CHALLENGER (09-14)			TR
GC						GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件

CHRYSLER: 克莱斯勒

AU	COYO-CH-079 	COYO-CH-080 	TANK INLET/进	COYO-CH-080	(R5X50X490)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-CH-079	(R5X50X490)	BM
CH			DPI :2766 2767 MODEL :CHRYSLER 300 (05-08) DODGE CHARGER (06-08) DODGE MAGNUM (05-08)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO						FO
GM	COYO-CH-081 	COYO-CH-082AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-CH-081	(R5X60X397)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-CH-082	(R5X60X397)	HO
HY			DPI :1701 1702 1703 MODEL :CHRYSLER CIRRUS (95-00) CHRYSLER SEBRING (96-00) CHRYSLER STRATUS (95-97) DODGE STRATUS (95-00)			HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI	COYO-CH-081-1 	COYO-CH-082-1AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-CH-081-1	(R5X60X397)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-CH-082-1	(R5X60X397)	NI
OP			DPI :1701 1702 1703 MODEL :CHRYSLER CIRRUS (95-00) CHRYSLER SEBRING (96-00) CHRYSLER STRATUS (95-97) DODGE STRATUS (95-00)			OP
PE						PE
RE						RE
SU						SU
SUZ	COYO-CH-081-2 	COYO-CH-082-2AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-CH-081-2	(R5X60X397)	TO
TO			TANK OUTLET/出	COYO-CH-082-2	(R5X60X397)	TO
TR			DPI :1701 1702 1703 MODEL :CHRYSLER CIRRUS (95-00) CHRYSLER SEBRING (96-00) CHRYSLER STRATUS (95-97) DODGE STRATUS (95-00)			TR
GC						GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件

CHRYSLER: 克莱斯勒

AU			AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM			GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI			MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ			SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件











CHRYSLER: 克莱斯勒

AU			AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM			GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI			MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ			SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件

CHRYSLER: 克莱斯勒








AU			AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM			GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI			MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ			SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件

CHRYSLER: 克莱斯勒

AU	COYO-DA-001	COYO-五金件13#	COYO-DA-002	TANK INLET/进	COYO-DA-001	(R10X37X340)	AU
BM				TANK OUTLET/出	COYO-DA-002	(R10X37X340)	BM
CH				DPI	:		CH
DA				MODEL	:	DAEWOO MATIZ/大字. 马蹄子 (08-)	DA
DAI							DAI
FO							FO
GM	COYO-DA-003AT/MT	COYO-DA-003-2AT/MT	COYO-DA-004	TANK INLET/进	COYO-DA-004	(R10X46X407)	GM
HO				TANK OUTLET/出	COYO-DA-003	(R10X51.5X407)	HO
HY				TANK OUTLET/出	COYO-DA-003-2	(R10X51.5X407)	HY
IS				DPI	:	2378 2379 2380 2381 2386	IS
MA				MODEL	:	DAEWOO LANOS/大字蓝龙 (99-02)	MA
ME						DAEWOO LEGANZA/大字. 典雅 (99-02)	ME
MI				TANK INLET/进	COYO-DA-004-1	(R10X46X407)	MI
NI				TANK OUTLET/出	COYO-DA-003-1	(R10X51.5X407)	NI
OP				DPI	:	2384 2385 (MT)	OP
PE				MODEL	:	DAEWOO NUBRIA/大字 (99-02)	PE
RE							RE
SU				TANK OUTLET/出	COYO-DA-005	(R10X46X407)	TO
SUZ				TANK OUTLET/出	COYO-DA-005-1	(R10X46X407)	TO
TO				DPI	:		TR
TR				MODEL	:		TR
GC							GC
DP							DP
其他							其他
五金件							五金件













DAEWOO:大字

AU			AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM			GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI			MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ			SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件








AU	COYO-DAI-001		TANK INLET	COYO-DAI-001	(R8.5X33X342)	AU
BM			TANK OUTLET	COYO-DAI-002	(R8.5X40X342)	BM
CH			DPI : MODEL :DAIHATSU CUORE/ 大发. 柯罗 (90-98)			CH
DA						DA
DAI	COYO-DAI-002AT/MT					DAI
FO						FO
GM	COYO-DAI-001-1		TANK INLET	COYO-DAI-001-1	(R8.5X33X342)	GM
HO			TANK OUTLET	COYO-DAI-002	(R8.5X40X342)	HO
HY			DPI : MODEL :DAIHATSU MIRA/ 大发. 米拉 (90-98)			HY
IS						IS
MA	COYO-DAI-002AT/MT					MA
ME						ME
MI	COYO-DAI-003		TANK INLET	COYO-DAI-003	(R9X48X342)	MI
NI			TANK OUTLET	COYO-DAI-004	(R9X48X342)	NI
OP			DPI : MODEL :DAIHATSU MIRA (98-01)			OP
PE						PE
RE	COYO-DAI-004AT/MT					RE
SU						SU
SUZ	COYO-DAI-003-1		TANK INLET	COYO-DAI-003-1	(R9X48X342)	SUZ
TO			TANK OUTLET	COYO-DAI-004	(R9X48X342)	TO
TR			DPI : MODEL :DAIHATSU MIRA (98-01)			TR
GC						GC
DP	COYO-DAI-004AT/MT					DP
其他						其他
五金件						五金件

DAIHATSU:大发

AU			AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM			GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI			MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ			SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件

AU	COYO-F0-001  COYO-F0-002  	TANK INLET/进	COYO-F0-001	(R6. 5X46X470)	AU
BM		TANK OUTLET/出	COYO-F0-002	(R6. 5X46X470)	BM
CH		DPI :2157 MODEL : FORD-CROWN VICTORIA/福特-维多利亚皇冠 (98-02) LINCOLN-TOWN CAR/林肯-城市 (98-05) MERCURY-GRAND MARQUIS/水星-大侯爵 (98-05)			CH
DA					DA
DAI					DAI
FO					FO
GM	COYO-F0-001-1  COYO-F0-003AT/MT  	TANK INLET/进	COYO-F0-001-1	(R6. 5X46X470)	GM
HO		TANK OUTLET/出	COYO-F0-003	(R6. 5X77X470)	HO
HY		DPI :1737 MODEL : FORD-CROWN VICTORIA/福特-维多利亚皇冠 (95-97) LINCOLN-TOWN CAR/林肯-城市 (95-97) MERCURY-GRAND MARQUIS/水星-大侯爵 (95-97)			HY
IS					IS
MA					MA
ME					ME
MI	COYO-F0-004  COYO-F0-005  	TANK INLET/进	COYO-F0-004	(R6X48. 5X366. 5)	MI
NI		TANK OUTLET/出	COYO-F0-005	(R6X48. 5X366. 5)	NI
OP		DPI :2296 MODEL :FORD FOCUS/福特. 福克斯 (00-04)			OP
PE					PE
RE					RE
SU					SU
SUZ	COYO-F0-004  COYO-F0-005-1  	TANK INLET/进	COYO-F0-004	(R6X48. 5X366. 5)	TO
TO		TANK OUTLET/出	COYO-F0-005-1	(R6X48. 5X366. 5)	TO
TR		DPI :2743 MODEL :FORD FOCUS/福特. 福克斯 (04-07)			TR
GC					GC
DP					DP
其他					其他
五金件					五金件





F O R D/福特







AU	COYO-FO-006		TANK INLET/进	COYO-FO-006	(R5. 5X77X771)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-FO-007	(R5. 5X77X771)	BM
CH			DPI :1994 1995 2977 13083 MODEL :FORD E-150 ECONOLINE/ 福特. 伊克诺莱恩 (97-10) FORD E-250 ECONOLINE/ 福特. 伊克诺莱恩 (97-10)			CH
DA						DA
DAI	COYO-FO-007AT/MT					DAI
FO						FO
GM	COYO-FO-006		TANK INLET/进	COYO-FO-006	(R5. 5X77X771)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-FO-007-1	(R5. 5X77X771)	HO
HY			DPI :1724 MODEL :FORD E SUPER DUTY (96-96) FORD E-350 ECONOLINE/ 福特. 伊克诺莱恩 (95-96)			HY
IS						IS
MA	COYO-FO-007-1AT/MT					MA
ME						ME
MI	COYO-FO-008		TANK INLET/进	COYO-FO-008	(R6. 5X76. 8X695. 5)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-FO-009	(R6. 5X76. 8X695. 5)	NI
OP			DPI :2609 MODEL : FORD EXPEDITION/福特. 远征 (03-04) LINCOLN NAVIGATOR/林肯. 领航员 (03-04)			OP
PE						PE
RE	COYO-FO-009AT/MT					RE
SU						SU
SUZ	COYO-FO-010	COYO-FO-011	TANK INLET/进	COYO-FO-011	(R6. 5X46X503)	SUZ
TO			TANK OUTLET/出	COYO-FO-010	(R6. 5X46X503)	TO
TR			DPI :2789 13205 MODEL : FORD MUSTANG/福特. 野马 (04-11)			TR
GC						GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件

F O R D/福特










AU	COYO-F0-012	COYO-F0-013AT300mm/MT COYO-F0-013AT305mm/MT	TANK INLET/进	COYO-F0-012	(R6. 5X46. 5X436)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-F0-013	(R6. 5X46. 5X436)	BM
CH			DPI :2140			CH
DA			MODEL :FORD ESCORT/福特. 护卫者 (97-03)			DA
DAI						DAI
FO						FO
GM	COYO-F0-012-1	COYO-F0-013-1AT300mm/MT COYO-F0-013-1AT305mm/MT	TANK INLET/进	COYO-F0-012-1	(R6. 5X46. 5X436)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-F0-013-1	(R6. 5X46. 5X436)	HO
HY			DPI :1273(左:F0-012/右:F0-013-1AT)			HY
IS			1274(左:F0-012/右:F0-013-1MT)			IS
MA			1508(左:F0-012/右:F0-013-1AT)			MA
ME			MODEL :FORD ESCORT/福特. 护卫者 (91-02)			ME
MI			FORD TRACER/水星. 追踪者 (91-99)			MI
NI	COYO-F0-014AT/MT	COYO-F0-015	TANK INLET/进	COYO-F0-015	(R7X46X383)	NI
OP			TANK OUTLET/出	COYO-F0-014	(R7X77X383)	OP
PE			DPI :1775			PE
RE			MODEL :FORD MUSTANG/福特. 野马 (96-96)			RE
SU						SU
SUZ						SUZ
TO	COYO-F0-014-1AT/MT	COYO-F0-015	TANK INLET/进	COYO-F0-015	(R7X46X383)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-F0-014-1	(R7X77X383)	TR
GC			DPI :1488			GC
DP			MODEL :FORD MUSTANG/福特. 野马 (94-96)			DP
其他						其他
五金件						五金件

F O R D/福特

AU	COYO-F0-016 COYO-F0-017AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-F0-016	(R7X46X383)	AU
BM		TANK OUTLET/出	COYO-F0-017	(R7X77X383)	BM
CH		DPI :1094 1163 1458 MODEL :FORD TAURUS/福特. 金牛座 (88-95) MERCURY SABLE/水星. 黑貂 (88-94) LINCOLN CONTINENTAL/林肯. 欧陆 (88-95)			CH
DA					DA
DAI					DAI
FO					FO
GM	COYO-F0-016-1 COYO-F0-017-1AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-F0-016-1	(R7X46X383)	GM
HO		TANK OUTLET/出	COYO-F0-017-1	(R7X77X383)	HO
HY		DPI :890 MODEL :FORD TAURUS/福特. 金牛座 (88-95) MERCURY SABLE/水星. 黑貂 (86-93)			HY
IS					IS
MA					MA
ME					ME
MI	COYO-F0-018 COYO-F0-017-2AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-F0-018	(R7X77X383)	MI
NI		TANK OUTLET/出	COYO-F0-017-2	(R7X77X383)	NI
OP		DPI :891 MODEL :FORD TAURUS/福特. 金牛座 (86-88) MERCURY SABLE/水星. 黑貂 (86-90)			OP
PE					PE
RE					RE
SU					SU
SUZ	COYO-F0-019 COYO-F0-020AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-F0-019	(R7X46X383)	TO
TO		TANK OUTLET/出	COYO-F0-020	(R7X77X383)	TO
TR		DPI :1830 MODEL :FORD TAURUS/福特. 金牛座 (96-07) MERCURY SABLE/水星. 黑貂 (96-05)			TR
GC					GC
DP					DP
其他					其他
五金件					五金件

AU	COYO-F0-021AT/MT 	COYO-F0-022 	TANK INLET/进	COYO-F0-022	(R6X46X470)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-F0-021	(R6X77X470)	BM
CH			DPI :2259 MODEL :MERCURY VILLAGER/水星. 田园 (93-95) NISSAN QUEST/尼桑. 贵士 (93-95)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO						FO
GM	COYO-F0-021AT/MT 	COYO-F0-023 	TANK INLET/进	COYO-F0-023	(R6X77X470)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-F0-021	(R6X77X470)	HO
HY			DPI :1511 1924 MODEL :MERCURY VILLAGER/水星. 田园 (96-02) NISSAN QUEST/尼桑. 贵士 (96-02)			HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI	COYO-F0-024AT/MT 	COYO-F0-025 	TANK INLET/进	COYO-F0-025	(R5. 5X46. 5X436)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-F0-024	(R5. 5X76X436)	NI
OP			DPI :2139 MODEL :FORD MUSTANG/福特. 野马 (97-04)			OP
PE						PE
RE						RE
SU						SU
SUZ	COYO-F0-024-1AT/MT 	COYO-F0-025 	TANK INLET/进	COYO-F0-025	(R5. 5X46. 5X436)	TO
TO			TANK OUTLET/出	COYO-F0-024-1	(R5. 5X76X436)	TO
TR			DPI :2138 MODEL :FORD MUSTANG/福特. 野马 (97-04)			TR
GC						GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件





F O R D/福特

AU	COYO-F0-026AT/MT			COYO-F0-027	TANK INLET/进	COYO-F0-027	(R6. 5X77X605)	AU		
BM					TANK OUTLET/出			COYO-F0-026	(R6. 5X77X605)	BM
CH					DPI :1824 2308 MODEL :FORD EXPLORER/ 福特. 探路者 (09-01) MERCURY MOUNTAINEER/ 水星. 登山者 (97-01)			CH		
DA								DA		
DAI								DAI		
FO								FO		
GM	COYO-F0-028AT/MT			COYO-F0-029	TANK INLET/进	COYO-F0-029	(R6. 5X77X605)	GM		
HO					TANK OUTLET/出			COYO-F0-028	(R6. 5X77X605)	HO
HY					DPI :2018 2173 2309 2310 MODEL :FORD EXPLORER/ 福特. 探路者 (97-05) FORD RANGER/福特. 漫游者 (98-07) MERCURY MOUNTAINEER/ 水星. 登山者 (98-01) MAZDA B4000 PICKUP/ 马自达B4000皮卡 (98-06) MAZDA B3000 PICKUP/ 马自达B3000皮卡 (98-06)			HY		
IS								IS		
MA								MA		
ME								ME		
MI	COYO-F0-028-1AT/MT			COYO-F0-029	TANK INLET/进	COYO-F0-029	(R6. 5X77X605)	MI		
NI					TANK OUTLET/出			COYO-F0-028-1	(R6. 5X77X605)	NI
OP					DPI :2470 MODEL :FORD RANGER/ 福特. 漫游者 (01-07) MAZDA B2300 PICKUP/ 马自达B2300皮卡 (01-06)			OP		
PE								PE		
RE								RE		
SU								SU		
SUZ								SUZ		
TO	COYO-F0-030	COYO-F0-031AT/MT	COYO-F0-031-1AT/MT	TANK INLET/进	COYO-F0-030	(R5. 5X46. 5X436)	TO			
TR				TANK OUTLET/出			COYO-F0-031	(R5. 5X76X436)	TR	
GC				TANK OUTLET/出			COYO-F0-031-1	(R5. 5X76X436)	GC	
DP				DPI :1609 MODEL :FORD WINDSTAR/ 福特. 稳达 (95-98)			DP			
其他							其他			
五金件							五金件			











F O R D/福特

AU		COYO-F0-033(1R)			TANK INLET/进	COYO-F0-033(1R)	(R6. 5X46X548. 5)	AU
BM					TANK OUTLET/出	COYO-F0-032	(R6. 5X77X548. 5)	BM
CH					DPI :1722			CH
DA					MODEL :			DA
DAI					FORD RANGER/福特. 漫游者 (95-97)			DAI
FO					MAZDA B3000 PICKUP/马自达B3000皮卡 (95-96)			FO
				MAZDA B4000 PICKUP/马自达B4000皮卡 (95-97)				
GM		COYO-F0-033(2R)			TANK INLET/进	COYO-F0-033(2R)	(R6. 5X77X548. 5)	GM
HO					TANK OUTLET/出	COYO-F0-032	(R6. 5X77X548. 5)	HO
HY					DPI :1721(AT) 1728(AT) 2205(MT)			HY
IS					MODEL :			IS
MA					FORD EXPLORER/福特. 探路者 (95-00)			MA
ME					FORD RANGER/福特. 漫游者 (95-97)			ME
				MAZDA B4000 PICKUP/马自达B4000皮卡 (95-97)				
MI		COYO-F0-035			TANK INLET/进	COYO-F0-035	(R6. 5X46X470)	MI
NI					TANK OUTLET/出	COYO-F0-034	(R6. 5X77X470)	NI
OP					DPI :901			OP
PE					MODEL :FORD AEROSTAR/福特. 宇宙之星 (86-97)			PE
RE								RE
SU								SU
SUZ		COYO-F0-036			TANK INLET/进	COYO-F0-036	(R6. 5X77X470)	TO
TO					TANK OUTLET/出	COYO-F0-034	(R6. 5X77X470)	TO
TR					DPI :1124			TR
GC					MODEL :FORD AEROSTAR/福特. 宇宙之星 (90-97)			GC
DP								DP
其他								其他
五金件								五金件





F O R D/福特

AU	COYO-F0-037AT/MT			COYO-F0-038	TANK INLET/进	COYO-F0-038	(R6. 5X46X470)	AU	
BM				TANK OUTLET/出	COYO-F0-037	(R6. 5X77X470)	BM		
CH				DPI :1061 1735 MODEL : FORD BRONCO II (85-90) FORD RANGER (85-94) FORD EXPLORER (91-94) MAZDA B4000 PICKUP (94-94) MAZDA B3000 PICKUP (94-94) MAZDA NAVAJO (91-94)					CH
DA									DA
DAI									DAI
FO									FO
GM	COYO-F0-037-1AT/MT	COYO-F0-037-2AT205mm/MT COYO-F0-037-2AT254mm/MT COYO-F0-037-2AT305mm/MT	COYO-F0-039	TANK INLET/进	COYO-F0-039	(R6. 5X77X470)	GM		
HO				TANK OUTLET/出	COYO-F0-037-1	(R6. 5X77X470)	HO		
HY				TANK OUTLET/出	COYO-F0-037-2	(R6. 5X77X470)	HY		
IS				DPI :1164 1479 1759 MODEL : FORD BRONCO II (85-90) FORD RANGER (90-94) FORD EXPLORER (91-94) MAZDA NAVAJO (91-94) MAZDA B4000 PICKUP (94-94)					IS
MA									MA
ME									ME
MI	MI								
NI	COYO-F0-040			COYO-F0-038	TANK INLET/进	COYO-F0-038	(R6. 5X46X470)	NI	
OP				TANK OUTLET/出	COYO-F0-040	(R6. 5X46X470)	OP		
PE				DPI :897 1293 1294 MODEL :FORD BRONCO II (85-90) FORD RANGER (85-94) FORD EXPLORER (91-94) MAZDA B4000 PICKUP (94-94) MAZDA B3000 PICKUP (94-94) MAZDA NAVAJO (91-94)					PE
RE									RE
SU									SU
SUZ									SUZ
TO	COYO-F0-041AT/MT			COYO-F0-042	TANK INLET/进	COYO-F0-041	(R6. 5X46X470)	TO	
TR				TANK OUTLET/出	COYO-F0-042	(R6. 5X46X470)	TR		
GC				DPI :2307 MODEL : FORD ESCAPE (01-06) MERCURY MARINER (05-06) MAZDA TRIBUTE (01-06)					GC
DP									DP
其他									其他
五金件									五金件








F O R D/福特

AU	COYO-F0-043AT/MT			COYO-F0-044	TANK INLET/进	COYO-F0-044	(R6. 5X46X470)	AU			
BM					TANK OUTLET/出	COYO-F0-043	(R6. 5X77X470)	BM			
CH					DPI :895 896 1453						CH
DA					MODEL :						DA
DAI					FORD F SERIES PICKUPS (85-97)						DAI
FO					FORD BRONCO/福特. 烈马 (85-96)						FO
GM	COYO-F0-043AT/MT	COYO-F0-045	COYO-F0-045-1	COYO-F0-045-2	TANK INLET/进	COYO-F0-045	(R6. 5X77X470)	GM			
HO					TANK INLET/进	COYO-F0-045-1	(R6. 5X77X470)	HO			
HY					TANK INLET/进	COYO-F0-045-2	(R6. 5X77X470)	HY			
IS					TANK OUTLET/出	COYO-F0-043	(R6. 5X77X470)	IS			
MA					DPI :131 892 1451 1756						MA
ME					MODEL :						ME
MI	FORD F SERIES PICKUPS (85-97)						MI				
NI	FORD BRONCO/福特. 烈马 (85-96)						NI				
OP	COYO-F0-046			COYO-F0-047AT/MT	TANK INLET/进	COYO-F0-046	(R6. 5X46X470)	OP			
PE					TANK OUTLET/出	COYO-F0-047	(R6. 5X77X470)	PE			
RE					DPI :893 894 1452 1716						RE
SU					MODEL :						SU
SUZ					FORD BRONCO/福特. 烈马 (85-93)						SUZ
TO					FORD F SERIES PICKUPS (85-96)						TO
TR	COYO-F0-048			COYO-F0-048-1	COYO-F0-047AT/MT	TANK INLET/进	COYO-F0-048	(R6. 5X77X470)	TR		
GC					TANK INLET/进	COYO-F0-048-1	(R6. 5X77X470)	GC			
DP					TANK OUTLET/出	COYO-F0-047	(R6. 5X77X470)	DP			
其他					DPI :1093 1281 1321 1454						其他
五金件					MODEL :						五金件
					FORD BRONCO/福特. 烈马 (85-93)						
	FORD F SERIES PICKUPS (85-96)										










F O R D/福特

AU	COYO-F0-049AT203mm/MT COYO-F0-049AT205mm/MT COYO-F0-049AT254mm/MT 	COYO-F0-050	TANK INLET/进	COYO-F0-050	(R6. 5X46X470)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-F0-049	(R6. 5X77X470)	BM
CH			DPI :1095 (左:F0-049AT205mm/右:F0-050) 1410 (左:F0-049AT254mm/右:F0-050) MODEL : FORD THUNDERBIRD/福特. 雷鸟 (89-93) MERCURY COUGAR/水星. 美洲豹 (89-93)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO						FO
GM	COYO-F0-051 	COYO-F0-052AT/MT	TANK INLET/进	COYO-F0-051	(R6. 5X46X470)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-F0-052	(R6. 5X77X470)	HO
HY			DPI :85 899 1062 MODEL : FORD RANGER/福特. 漫游者 (85-94) MAZDA B2300 PICKUP/马自达B2300皮卡 (94-94)			HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI						MI
NI	COYO-F0-053 	COYO-F0-054AT/MT	TANK INLET/进	COYO-F0-053	(R6. 5X46X548. 5)	NI
OP			TANK OUTLET/出	COYO-F0-054	(R6. 5X77X548. 5)	OP
PE			DPI :2172 MODEL : FORD RANGER/福特. 漫游者 (98-01) MAZDA B2500/马自达B2500皮卡 (98-01)			PE
RE						RE
SU						SU
SUZ						SUZ
TO	COYO-F0-055 	COYO-F0-056	TANK INLET/进	COYO-F0-055	(R8X43X405. 5)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-F0-056	(R8X43X405. 5)	TR
GC			DPI : MODEL :FORD FIESTA			GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件







F O R D/福特

AU	COYO-F0-057AT/MT  COYO-F0-058 	TANK INLET/进 TANK OUTLET/出	COYO-F0-058 COYO-F0-057	(R7X46.2X436) (R7X77X436)	AU
BM		DPI :2141 2154 2164 2257 2260 2596 2818			BM
CH		MODEL :FORD F-150 (97-08) FORD F-250 (97-08)			CH
DA					DA
DAI					DAI
FO					FO
GM	COYO-F0-057-1AT/MT  COYO-F0-059 	TANK INLET/进 TANK OUTLET/出	COYO-F0-059 COYO-F0-057-1	(R7X77X436) (R7X77X436)	GM
HO		DPI :1831 1997 2136 2165 2555 2819			HO
HY		MODEL :FORD F-150 (97-08) FORD F-250 (97-08)			HY
IS					IS
MA					MA
ME					ME
MI	COYO-F0-057-2AT/MT  COYO-F0-060 	TANK INLET/进 TANK OUTLET/出	COYO-F0-060 COYO-F0-057-2	(R7X77X436) (R7X77X436)	MI
NI		DPI :1996 2401 2719 2725			NI
OP		MODEL :FORD F-150 (97-08) FORD F-250 (97-08)			OP
PE					PE
RE					RE
SU					SU
SUZ					SUZ
TO	COYO-F0-061  COYO-F0-062 COYO-F0-062-1	TANK INLET/进 TANK OUTLET/出 TANK OUTLET/出	COYO-F0-061 COYO-F0-062 COYO-F0-062-1	(R8X47X659) (R8X47X659) (R8X47X659)	TO
TR		DPI : MODEL :FORD RANGER (11-14)			TR
GC					GC
DP					DP
其他					其他
五金件					五金件











F O R D/福特

AU	COYO-F0-063	COYO-F0-063-1	COYO-F0-064	TANK INLET/进	COYO-F0-063	(R11X42X360)	AU
BM				TANK INLET/进	COYO-F0-063-1	(R11X42X360)	BM
CH				TANK OUTLET/出	COYO-F0-064	(R11X42X360)	CH
DA				DPI	MODEL :FORD ECOSPORT (11-)		DA
DAI							DAI
FO							FO
GM	COYO-F0-063-2	COYO-F0-063-3	COYO-F0-064-1	TANK INLET/进	COYO-F0-063-2	(R11X42X360)	GM
HO				TANK INLET/进	COYO-F0-063-3	(R11X42X360)	HO
HY				TANK OUTLET/出	COYO-F0-064-1	(R11X42X360)	HY
IS				DPI	MODEL :FORD ECOSPORT (11-)		IS
MA							MA
ME							ME
MI	COYO-F0-065		COYO-F0-066	TANK INLET/进	COYO-F0-065	(R6X48X405)	MI
NI				TANK OUTLET/出	COYO-F0-066	(R6X48X405)	NI
OP				DPI	MODEL :FORD FIESTA		OP
PE							PE
RE							RE
SU							SU
SUZ							SUZ
TO	COYO-F0-067		COYO-F0-068	TANK INLET/进	COYO-F0-068	(R7X56.5X609)	TO
TR				TANK OUTLET/出	COYO-F0-067	(R7X56.5X609)	TR
GC				DPI	MODEL :FORD EXPIORER (02-05)		GC
DP							DP
其他							其他
五金件							五金件





F O R D/福特

AU	COYO-F0-069AT/MT  COYO-F0-070 	TANK INLET/进	COYO-F0-069	(R7X77X383)	AU
BM		TANK OUTLET/出	COYO-F0-070	(R7X46X383)	BM
CH		DPI :1322 1705			CH
DA		MODEL :FORD TEMPO (92-94)			DA
DAI					DAI
FO					FO
GM	COYO-F0-071 	TANK INLET/进	COYO-F0-071	(R8X77X597)	GM
HO		TANK OUTLET/出	COYO-F0-072	(R8X77X597)	HO
HY		DPI :2816 2952			HY
IS		MODEL :FORD EXPIORER (06-10)			IS
MA					MA
ME	COYO-F0-072AT/MT  COYO-F0-073 	TANK INLET/进	COYO-F0-073	(R4X76. 5X590. 5)	MI
NI		TANK OUTLET/出			NI
OP		DPI :2816 2952			OP
PE		MODEL :FORD EXPIORER (06-10)			PE
RE					RE
SU	COYO-F0-075 	TANK INLET/进	COYO-F0-075	(R9X76. 5X605)	SUZ
SUZ		TANK OUTLET/出			TO
TO		DPI :2816 2952			TR
TR		MODEL :FORD EXPIORER (06-10)			GC
GC					DP
DP					其他
其他					五金件
五金件					五金件










F O R D/福特

AU	COYO-F0-077		COYO-F0-078		TANK INLET/进	COYO-F0-077	(R6. 5X46X470)	AU
BM					DPI :13041 13052			BM
CH					MODEL :FORD ESCAPE (08-12)			CH
DA					MAZDA TRIBUTE (08-11)			DA
DAI					MERUCRY MARINER (08-11)			DAI
FO								FO
GM	COYO-F0-079AT/MT		COYO-F0-080		TANK INLET/进	COYO-F0-079	(R6. 5X46X470)	GM
HO					TANK OUTLET/出 COYO-F0-080 (R6. 5X46X470)			HO
HY					DPI :13040 13060 13075			HY
IS					MODEL :FORD ESCAPE (08-12)			IS
MA					MAZDA TRIBUTE (08-11)			MA
ME					MERUCRY MARINER (08-11)			ME
MI	COYO-F0-081AT/MT		COYO-F0-082		TANK INLET/进	COYO-F0-081	(R6. 5X46X470)	MI
NI					TANK OUTLET/出 COYO-F0-082 (R6. 5X46X470)			NI
OP					DPI :2306 13067			OP
PE					MODEL :FORD ESCAPE (01-07)			PE
RE					MAZDA TRIBUTE (01-07)			RE
SU					MERUCRY MARINER (05-07)			SU
SUZ	COYO-F0-083		COYO-F0-084	COYO-F0-084-1	TANK INLET/进	COYO-F0-083	(R6. 5X46X470)	SUZ
TO					TANK OUTLET/出 COYO-F0-084 (R6. 5X46X470)			TO
TR					TANK OUTLET/出 COYO-F0-084-1 (R6. 5X46X470)			TR
GC					DPI :2762 13209			GC
DP					MODEL :FORD ESCAPE (05-12)			DP
其他					MAZDA TRIBUTE (05-10)			其他
五金件					MERUCRY MARINER (06-11)			五金件





F O R D/福特









AU		COYO-F0-085	COYO-F0-086AT/MT	TANK INLET/进	COYO-F0-085	(R5. 5X55X457)	AU
BM				TANK OUTLET/出	COYO-F0-086	(R5. 5X55X457)	BM
CH				DPI :2856 13126			CH
DA				MODEL :FORD FUSION (06-12)			DA
DAI				LINCOLN ZEPHYR (06-06)			DAI
FO				MERCURY MILAN (06-11)			FO
GM		COYO-F0-085-1	COYO-F0-086AT/MT	TANK INLET/进	COYO-F0-085-1	(R5. 5X55X457)	GM
HO				TANK OUTLET/出	COYO-F0-086	(R5. 5X55X457)	HO
HY				DPI :13088 13089 13125 13187			HY
IS				MODEL :FORD FUSION (10-12)			IS
MA				MAZDA 6 (09-10)			MA
ME				MERCURY MILAN (10-11)			ME
MI		COYO-F0-087	COYO-F0-088	TANK INLET/进	COYO-F0-087	(R6. 5X46. 2X503)	MI
NI				TANK OUTLET/出	COYO-F0-088	(R6. 5X46. 2X503)	NI
OP				DPI :2610			OP
PE				MODEL :FORD CROWN VICTORIA (02-05)			PE
RE				LINCOLN TOWN CAR (03-05)			RE
SU				MERCURY GRAND MARQUIS (03-05)			SU
SUZ		COYO-F0-087-1	COYO-F0-088-1	TANK INLET/进	COYO-F0-087-1	(R6. 5X46. 2X503)	TO
TO				TANK OUTLET/出	COYO-F0-088-1	(R6. 5X46. 2X503)	TO
TR				DPI :2610			TR
GC				MODEL :FORD CROWN VICTORIA (02-05)			GC
DP				LINCOLN TOWN CAR (03-05)			DP
其他				MERCURY GRAND MARQUIS (03-05)			其他
五金件							五金件

F O R D/福特





AU	COYO-F0-089 	COYO-F0-090 	TANK INLET/进	COYO-F0-089	(R7X37X437)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-F0-090	(R7X37X437)	BM
CH			DPI :13087 MODEL :FORD FOCUS (08-11)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO						FO
GM	COYO-F0-091AT/MT 	COYO-F0-092 	TANK INLET/进	COYO-F0-092	(R5X65X447)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-F0-091	(R5X65X447)	HO
HY			DPI :13098 13099 MODEL :FORD EXPEDITION (07-12)			HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI						MI
NI	COYO-F0-093AT/MT COYO-F0-093-1AT/MT COYO-F0-094   		TANK INLET/进	COYO-F0-094	(R5X65X447)	NI
OP			TANK OUTLET/出	COYO-F0-093	(R5X65X447)	OP
PE			TANK OUTLET/出	COYO-F0-093-1	(R5X65X447)	PE
RE			DPI :13045 13046 13225 13226 MODEL :FORD F-150 (11-14) FORD LOBO (11-14) LINCOLN MARK (11-14)			RE
SU						SU
SUZ						SUZ
TO	COYO-F0-095AT/MT 	COYO-F0-092-1 	TANK INLET/进	COYO-F0-092-1	(R5X65X447)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-F0-095	(R5X65X447)	TR
GC			DPI :13227 13228 13229 MODEL :FORD F-150 (11-14) FORD LOBO (11-14) FORD EXPEDITION (15-16)			GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件

F O R D/福特

AU	COYO-F0-096		COYO-F0-097	COYO-F0-097-1	TANK INLET/进	COYO-F0-097	(R6. 5X46. 5X465)	AU
BM					TANK INLET/进	COYO-F0-097-1	(R6. 5X46. 5X465)	BM
CH					TANK OUTLET/出	COYO-F0-096	(R6. 5X46. 5X465)	CH
DA					DPI :2936 2937 13086 13143 13541 13308(日版COYO-F0-096/097-1) MODEL :FORD EDGE (07-14) FORD TAURUS (08-15) LINCOLN MKS (09-15)			DA
DAI								DAI
FO								FO
GM	COYO-F0-098		COYO-F0-099	COYO-F0-099-1	TANK INLET/进	COYO-F0-099	(R6. 5X46. 5X465)	GM
HO					TANK INLET/进	COYO-F0-099-1	(R6. 5X46. 5X465)	HO
HY					TANK OUTLET/出	COYO-F0-098	(R6. 5X46. 5X465)	HY
IS					DPI :13186 13307(日版COYO-F0-098/099-1) 13307(美版COYO-F0-098/099) MODEL :FORD EDGE (07-14) FORD TAURUS (08-15) LINCOLN MKS (09-15)			IS
MA								MA
ME								ME
MI	COYO-F0-100		COYO-F0-101		TANK INLET/进	COYO-F0-101	(R6X47. 5X467)	MI
NI					TANK OUTLET/出	COYO-F0-100	(R6X47. 5X467)	NI
OP					DPI :13305 13306 13560 MODEL :FORD POLICE (13-15) FORD TAURUS (13-15)			OP
PE								PE
RE								RE
SU								SU
SUZ	COYO-F0-102		COYO-F0-102-1	COYO-F0-103	TANK INLET/进	COYO-F0-103	(R6X47. 5X467)	TO
TO					TANK OUTLET/出	COYO-F0-102	(R6X47. 5X467)	TO
TR					TANK OUTLET/出	COYO-F0-102-1	(R6X47. 5X467)	TR
GC					DPI :13308(美版) 13309 13558 MODEL :FORD EXPLORER (11-16) FORD POLICE (13-16)			GC
DP								DP
其他								其他
五金件								五金件

AU	COYO-F0-104		COYO-F0-105		TANK INLET/进	COYO-F0-105	(R6X47.5X507.5)	AU			
BM					TANK OUTLET/出		COYO-F0-104	(R6X47.5X507.5)	BM		
DPI:13364(日版) 13445(日版)					MODEL: FORD EXPLORER (11-15)						
CH											
DA											
DAI											
FO									FO		
GM	COYO-F0-106		COYO-F0-107		TANK INLET/进	COYO-F0-107	(R6.5X46.5X508.5)	GM			
HO					TANK OUTLET/出		COYO-F0-106	(R6.5X46.5X508.5)	HO		
HY					DPI:13185 13195 13445(美版)				MODEL: FORD EXPLORER (11-15) FORD FLEX (10-16) LINCOLN MKT (10-12)		
IS											
MA											
ME											
MI	COYO-F0-108		COYO-F0-109		TANK INLET/进	COYO-F0-109	(R6.5X46.5X508.5)	MI			
NI					TANK OUTLET/出		COYO-F0-108	(R6.5X46.5X508.5)	NI		
OP					DPI:13214 13447				MODEL: FORD EXPLORER (11-15) FORD FLEX (10-16) LINCOLN MKT (10-12)		
PE											
RE											
SU											
SUZ									SUZ		
TO	COYO-F0-110		COYO-F0-111		TANK INLET/进	COYO-F0-111	(R6.5X46.5X508.5)	TO			
TR					TANK OUTLET/出		COYO-F0-110	(R6.5X46.5X508.5)	TR		
GC					DPI:13364(美版)				MODEL: FORD EXPLORER (13-15)		
DP											
其他											
五金件											

F O R D/福特

AU	COYO-F0-112		COYO-F0-113	TANK INLET/进	COYO-F0-113	(R6. 5X46. 5X508. 5)	AU
BM				TANK OUTLET/出	COYO-F0-112	(R6. 5X46. 5X508. 5)	BM
CH				DPI:13362 13561			CH
DA				MODEL: FORD EXPLORER SPORT (13-15)			DA
DAI				FORD POLICE (15-)			DAI
FO							FO
GM	COYO-F0-114		COYO-F0-115	TANK INLET/进	COYO-F0-115	(R6. 5X46. 5X508. 5)	GM
HO				TANK OUTLET/出	COYO-F0-114	(R6. 5X46. 5X508. 5)	HO
HY				DPI:13327			HY
IS				MODEL: FORD EXPLORER (12-15)			IS
MA							MA
ME							ME
MI	COYO-F0-116		COYO-F0-117	TANK INLET/进	COYO-F0-117	(R6X47. 5X507. 5)	MI
NI				TANK OUTLET/出	COYO-F0-116	(R6X47. 5X507. 5)	NI
OP				DPI:			OP
PE				MODEL: FORD EXPLORER (16-)			PE
RE							RE
SU							SU
SUZ	COYO-F0-116-1 COYO-F0-116-2		COYO-F0-117-1	TANK INLET/进	COYO-F0-117-1	(R6X47. 5X507. 5)	SUZ
TO				TANK OUTLET/出	COYO-F0-116-1	(R6X47. 5X507. 5)	TO
TR				TANK OUTLET/出	COYO-F0-116-2	(R6X47. 5X507. 5)	TR
GC				DPI:13559			GC
DP				MODEL: FORD EXPLORER (16-16)			DP
其他							其他
五金件							五金件

F O R D/福特





AU			AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM			GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI			MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ			SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件

AU			AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM			GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI			MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ			SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件





F O R D/福特

AU			AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM			GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI			MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ			SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件





AU			AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM			GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI			MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ			SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件

AU	COYO-GM-001AT292mm/MT COYO-GM-001AT216mm/MT	COYO-GM-002AT292mm/MT COYO-GM-002AT216mm/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-001	(R5X77X466)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-GM-002	(R5X77X466)	BM
CH			DPI : 624 (进:GM-001AT216mm/出:GM-002AT216mm) 1360 (进:GM-001AT216mm/出:GM-002AT216mm) 1362 (进:GM-001AT216mm/出:GM-002AT216mm) 1363 (进:GM-001AT216mm/出:GM-002AT216mm) 1520 (进:GM-001AT292mm/出:GM-002AT292mm) 1522 (进:GM-001AT292mm/出:GM-002AT292mm) 1693 (进:GM-001AT292mm/出:GM-002AT292mm) 1694 (进:GM-001AT292mm/出:GM-002AT292mm) 1792 (进:GM-001AT292mm/出:GM-002AT292mm) 1967 (进:GM-001AT292mm/出:GM-002AT292mm) MODEL : GMC-YUKON/通用-育空 (92-00) CHEVROLET-C/K SERIES PICKUPS/雪佛兰-C/K皮卡 (88-00) CHEVROLET-BLAZER/雪佛兰-开拓者 (92-94) CHEVROLET-S/T SERIES PICKUPS/雪佛兰-S/T皮卡 (92-94) CHEVROLET-SUBURBAN/雪佛兰-巨无霸 (92-99) CHEVROLET-TAHOE/雪佛兰-塔荷 (95-00) CADILLAC-ESCALADE/凯迪拉克-凯莱德 (99-00)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO						FO
GM	COYO-GM-001AT292mm/MT	COYO-GM-002-1AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-001	(R5X77X466)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-GM-002-1	(R5X77X466)	HO
HY			DPI : 2551 MODEL : GMC-YUKON/通用-育空 (92-00) CHEVROLET-C/K SERIES PICKUPS/雪佛兰-C/K皮卡 (88-00) CHEVROLET-BLAZER/雪佛兰-开拓者 (92-94) CHEVROLET-S/T SERIES PICKUPS/雪佛兰-S/T皮卡 (92-94) CHEVROLET-SUBURBAN/雪佛兰-巨无霸 (92-99) CHEVROLET-TAHOE/雪佛兰-塔荷 (95-00) CADILLAC-ESCALADE/凯迪拉克-凯莱德 (99-00)			HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI						MI
NI	COYO-GM-001-1AT/MT	COYO-GM-004AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-001-1	(R5X77X466)	NI
OP			TANK OUTLET/出	COYO-GM-004	(R5X77X466)	OP
PE			DPI : 2043 MODEL : GMC-SAVANA/通用-赛威 (99-02) CHEVROLET-GSERIES VANS/雪佛兰-G系列商务车 (96-98) CHEVROLET-EXPRESS/雪佛兰-快车 (99-02)			PE
RE						RE
SU						SU
SUZ						SUZ
TO	COYO-GM-006AT292mm/MT COYO-GM-006AT305mm/MT	COYO-GM-005	TANK INLET/进	COYO-GM-005	(R8.5X58X450)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-GM-006	(R8.5X70X450)	TR
GC			DPI : MODEL : CHEVROLET-LUMINA/雪佛兰-鲁美娜 (00-03) PONTIAC GTO/庞帝克 GTO (04-06)			GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件

G M:通用

AU	COYO-GM-006-1AT/MT			COYO-GM-005	TANK INLET/进	COYO-GM-005	(R8. 5X58X450)	AU
BM				COYO-GM-006-1	TANK OUTLET/出	COYO-GM-006-1	(R8. 5X70X450)	BM
CH				DPI :2754				CH
DA				MODEL :CHEVROLET-LUMINA/雪弗兰-鲁美娜 (00-03)				DA
DAI				PONTIAC GTO/庞帝克 GTO (04-06)				DAI
FO								FO
GM	COYO-GM-007			COYO-GM-007	TANK INLET/进	COYO-GM-007	(R8. 5X58X450)	GM
HO				COYO-GM-008	TANK OUTLET/出	COYO-GM-008	(R8. 5X70X450)	HO
HY				DPI :2987				HY
IS				MODEL :CHEVROLET-LUMINA/雪弗兰-鲁美娜 (04-)				IS
MA				PONTIAC GTO/庞帝克 GTO (04-06)				MA
ME								ME
MI	COYO-GM-007			COYO-GM-007	TANK INLET/进	COYO-GM-007	(R8. 5X58X450)	MI
NI				COYO-GM-008-1	TANK OUTLET/出	COYO-GM-008-1	(R8. 5X70X450)	NI
OP				DPI :				OP
PE				MODEL :CHEVROLET-LUMINA/雪弗兰-鲁美娜 (04-)				PE
RE				PONTIAC GTO/庞帝克 GTO (04-06)				RE
SU								SU
SUZ							SUZ	
TO	COYO-GM-007			COYO-GM-007	TANK INLET/进	COYO-GM-007	(R8. 5X58X450)	TO
TR				COYO-GM-008-1	TANK OUTLET/出	COYO-GM-008-1	(R8. 5X70X450)	TR
GC				DPI :				GC
DP				MODEL :CHEVROLET-LUMINA /雪弗兰-鲁美娜 (04-)				DP
其他				PONTIAC GTO/庞帝克 GTO (04-06)				其他
五金件				别克荣御				五金件





G M:通用

AU	COYO-GM-009AT275mm/MT		COYO-GM-010AT275mm/MT		TANK INLET/进	COYO-GM-010	(R8. 5X58X450)	AU
BM					TANK OUTLET/出	COYO-GM-009	(R8. 5X58X450)	BM
CH					DPI : MODEL :COMMODORE/澳洲福特-霍尔顿 (00-)			CH
DA								DA
DAI								DAI
FO								FO
GM	COYO-GM-009-1AT/MT		COYO-GM-010-1AT/MT		TANK INLET/进	COYO-GM-010-1	(R8. 5X58X450)	GM
HO					TANK OUTLET/出	COYO-GM-009-1	(R8. 5X58X450)	HO
HY					DPI : MODEL :COMMODORE/澳洲福特-霍尔顿 (00-)			HY
IS								IS
MA								MA
ME								ME
MI	COYO-GM-009-2AT/MT		COYO-GM-010-1AT/MT		TANK INLET/进	COYO-GM-010-1	(R8. 5X58X450)	MI
NI					TANK OUTLET/出	COYO-GM-009-2	(R8. 5X58X450)	NI
OP					DPI : MODEL :COMMODORE/澳洲福特-霍尔顿 (00-)			OP
PE								PE
RE								RE
SU								SU
SUZ								SUZ
TO	COYO-GM-009AT305mm/MT		COYO-GM-010AT305mm/MT		TANK INLET/进	COYO-GM-010-2	(R8. 5X58X450)	TO
TR					TANK OUTLET/出	COYO-GM-009	(R8. 5X58X450)	TR
GC					DPI : MODEL :COMMODORE/澳洲福特-霍尔顿 (00-)			GC
DP								DP
其他								其他
五金件								五金件









G M:通用

GM:3











GM:3

AU	COYO-GM-009-4AT/MT		COYO-GM-010AT275mm/MT		TANK INLET/进	COYO-GM-010	(R8. 5X58X450)	AU
BM			TANK OUTLET/出		COYO-GM-009-4	(R8. 5X58X450)	BM	
CH			DPI : MODEL :COMMODORE/澳洲福特-霍尔顿 (00-)					CH
DA								DA
DAI								DAI
FO								FO
GM	COYO-GM-011		COYO-GM-012		TANK INLET/进	COYO-GM-011	(R9X47X717)	GM
HO			TANK OUTLET/出		COYO-GM-012	(R9X51X717)	HO	
HY			DPI :2788 MODEL :BUICK EXCEL/别克凯越 (03-) CHEVROLET OPTRA/雪佛兰 (04-07) SUZUKI FORENZA/铃木 (04-08) SUZUKI RENO/铃木 (04-08)					HY
IS								IS
MA								MA
ME								COYO-GM-012AT/MT
MI	COYO-GM-014AT/MT		COYO-GM-015AT/MT		TANK INLET/进	COYO-GM-014	(R5X58X472)	MI
NI			TANK OUTLET/出		COYO-GM-015	(R5X58X472)	NI	
OP			DPI :1786 2003 MODEL :CHEVROLET ASTRO/雪佛兰之星 (96-05) GMC SAFARI/通用. 远征 (96-05)					OP
PE								PE
RE								RE
SU								SU
SUZ	COYO-GM-014-1AT/MT		COYO-GM-015AT/MT		TANK INLET/进	COYO-GM-014-1	(R5X58X472)	SUZ
TO			TANK OUTLET/出		COYO-GM-015	(R5X58X472)	TO	
TR			DPI :1688 1803 MODEL :CHEVROLET ASTRO/雪佛兰之星 (95-95) GMC SAFARI/通用. 远征 (95-95)					TR
GC								GC
DP								DP
其他								其他
五金件								五金件









G M:通用

AU	COYO-GM-016AT/MT		COYO-GM-017AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-016	(R5X58X472)	AU
BM	 			TANK OUTLET/出	COYO-GM-017	(R5X58X472)	BM
CH				DPI :2334 2366			CH
DA				MODEL :			DA
DAI				CADILLAC ESCALADE/凯迪拉克. 凯雷德 (02-04)			DAI
FO				CHEVROLET SILVERADO/雪佛兰. 西尔维拉多 (99-04)			FO
GM	COYO-GM-016AT/MT		COYO-GM-017-1AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-016	(R4.5X58X472)	GM
HO	 			TANK OUTLET/出	COYO-GM-017-1	(R4.5X58X472)	HO
HY				DPI :2367 2368			HY
IS				MODEL :			IS
MA				CHEVROLET SILVERADO/雪佛兰. 西尔维拉多 (99-04)			MA
ME				GMC SIERRA/通用. 西拉 (99-04)			ME
MI	COYO-GM-018ATØ24/MT		COYO-GM-019AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-018	(R5X77X466)	MI
NI	COYO-GM-018ATØ32/MT			TANK OUTLET/出	COYO-GM-019	(R5X77X466)	NI
OP	 			DPI :2370 2371 2372 2423 2461 2921			OP
PE				MODEL :			PE
RE				CADILLAC ESCALADE/凯迪拉克. 凯雷德 (02-07)			RE
SU				CHEVROLET AVALANCHE (07-) 凯迪拉克. 雪崩			SU
SUZ				CHEVROLET SILVERADO/雪佛兰. 西尔维拉多 (03-07)			SUZ
TO	COYO-GM-020		COYO-GM-021AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-020	(R5X77X521)	TO
TR	 			TANK OUTLET/出	COYO-GM-021	(R5X77X521)	TR
GC				DPI :2510 2511(MT) 2757			GC
DP				MODEL :			DP
其他				CHEVROLET SILVERADO/雪佛兰. 西尔维拉多 (01-05)			其他
五金件							五金件

G M:通用

AU	COYO-GM-022  COYO-边板-7#  COYO-GM-023AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-GM-022	(R5X58X417)	AU
BM		TANK OUTLET/出	COYO-GM-023	(R5X58X417)	BM
CH		DPI :1887 1888 1889 1890 1893 1894 MODEL :BUICK REGAL/别克. 君威 (97-99) BUICK CENTURY/别克. 世纪 (98-99) CHEVROLET VENTURE/雪佛兰. 万程 (00-00) OLDSMOBILE SILHOUETTE/奥斯莫比尔. 剪影 (00-00) PONTIAC GRAND PRIX/庞蒂克. 格兰瑞斯 (00-03)			CH
DA					DA
DAI					DAI
FO					FO
GM	COYO-GM-022-1  COYO-边板-7#  COYO-GM-023-1AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-GM-022-1	(R5X58X417)	GM
HO		TANK OUTLET/出	COYO-GM-023-1	(R5X58X417)	HO
HY		DPI :2343 2351 2516 MODEL :BUICK CENTURY/别克. 世纪 (00-05) CHEVROLET LMPALA/雪佛兰. 鲁美娜 (00-03) BUICK REGAL/别克. 君威 (00-04)			HY
IS					IS
MA					MA
ME					ME
MI	COYO-GM-022  COYO-边板-7#  COYO-GM-024AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-GM-022	(R5X58X417)	MI
NI		TANK OUTLET/出	COYO-GM-024	(R5X58X417)	NI
OP		DPI :1518 1519 1547 1801 2250 2251 MODEL :BUICK REGAL/别克. 君威 (94-96) CHEVROLET MONTE CARLO/雪佛兰. 蒙特洛卡 (95-99) CHEVROLET LUMINA/雪佛兰. 鲁美娜 (91-01) OLDSMOBILE CUTLASS SUPREME/奥斯莫比尔. 短剑 (94-96) PONTIAC GRAND PRIX/庞蒂克. 格兰瑞斯 (94-95)			OP
PE					PE
RE					RE
SU					SU
SUZ	COYO-GM-025AT/MT  COYO-GM-026 	TANK INLET/进	COYO-GM-026	(R10.5X48X380)	TO
TO		TANK OUTLET/出	COYO-GM-025	(R10.5X48X380)	TO
TR		DPI :2827 MODEL : BUICK LACROSSE/别克. 君越 (05-09) BUICK ALLURE/别克. 诱惑 (05-09) CHEVROLET MONTE CARLO/雪佛兰. 蒙特洛卡 (06-07) CHEVROLET IMPALA/雪佛兰. 羚羊 (06-10)			TR
GC					GC
DP					DP
其他					其他
五金件					五金件





G M:通用

AU			TANK INLET/进	COYO-GM-028	(R5. 5X55X395)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-GM-027	(R5. 5X55X395)	BM
CH			DPI :2605			CH
DA			2607 (左:GM-027-1AT/右:GM-028)			DA
DAI			MODEL :SATURN L SERIES (00-04)			DAI
FO						FO
GM			TANK INLET/进	COYO-GM-028-1	(R5. 5X55X395)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-GM-027-1	(R5. 5X55X395)	HO
HY			DPI :2606			HY
IS			MODEL :SATURN L SERIES (00-05)			IS
MA						MA
ME						ME
MI			TANK INLET/进	COYO-GM-030	(R10X48X380)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-GM-029	(R10X48X380)	NI
OP			DPI :2608 2775 (MT) 13042 (MT)			OP
PE			MODEL :			PE
RE			CHEVROLET COBALT/雪佛兰. 可波特 (05-10)			RE
SU			SATURN LON/土星. LON (03-07)			SU
SUZ			TANK INLET/进	COYO-GM-030-1	(R10X48X380)	TO
TO			TANK OUTLET/出	COYO-GM-029-1	(R10X48X380)	TO
TR			DPI :2765 2864			TR
GC			MODEL :			GC
DP			CHEVROLET MALIBU/雪佛兰. 美宜堡 (04-10)			DP
其他			SATURN AURA/土星 AURA (07-09)			其他
五金件			PONTIAC G6/庞蒂克 G6 (06-10)			五金件






G M:通用

GM:7









GM:7




AU	COYO-GM-031		COYO-GM-032		TANK INLET/进	COYO-GM-032	(R6. 5X46X436)	AU
BM					TANK OUTLET/出	COYO-GM-031	(R6. 5X46X436)	BM
CH					DPI :2462 2463			CH
DA					MODEL :SATURN VUE (02-04)			DA
DAI								DAI
FO								FO
GM	COYO-GM-033		COYO-GM-032		TANK INLET/进	COYO-GM-032	(R6. 5X46X436)	GM
HO					TANK OUTLET/出	COYO-GM-033	(R6. 5X76X436)	HO
HY					DPI :2798			HY
IS					MODEL :SATURN VUE (04-07)			IS
MA								MA
ME								ME
MI	COYO-GM-034AT/MT		COYO-GM-035AT/MT		TANK INLET/进	COYO-GM-035	(R5X58X472)	MI
NI					TANK OUTLET/出	COYO-GM-034	(R5X58X472)	NI
OP					DPI :1700 (左:AT/右:AT)			OP
PE					MODEL :			PE
RE					OLDSMOBILE AURORA/奥斯莫比尔. 极光 (95-99)			RE
SU								SU
SUZ	COYO-GM-034-1AT/MT		COYO-GM-035AT/MT		TANK INLET/进	COYO-GM-035	(R5X58X472)	SUZ
TO					TANK OUTLET/出	COYO-GM-034-1	(R5X58X472)	TO
TR					DPI :2476 (左:AT/右:MT) 2490 (左:AT/右:AT)			TR
GC					MODEL :			GC
DP					OLDSMOBILE AURORA/奥斯莫比尔. 极光 (97-99)			DP
其他								其他
五金件								五金件

G M:通用









AU		COYO-GM-036	COYO-GM-037AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-036	(R9X48X390)	AU
BM		TANK OUTLET/出	COYO-GM-037	(R9X48X390)	BM		
CH		DPI	:2039 2550 (MT)		CH		
DA		MODEL	:		DA		
DAI		CHEVROLET MALIBU/雪佛兰. 美宜堡 (97-98)			DAI		
FO		OLDSMOBILE CUTLASS/奥斯莫比尔. 短剑 (98-99)			FO		
GM		COYO-GM-036	COYO-GM-037-1AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-036	(R9X48X390)	GM
HO		TANK OUTLET/出	COYO-GM-037-1	(R9X48X390)	HO		
HY		DPI	:2264		HY		
IS		MODEL	:		IS		
MA		CHEVROLET MALIBU/雪佛兰. 美宜堡 (99-03)			MA		
ME		OLDSMOBILE CUTLASS/奥斯莫比尔. 短剑 (98-99)			ME		
MI		COYO-GM-036	COYO-GM-037-2AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-036	(R9X48X390)	MI
NI		TANK OUTLET/出	COYO-GM-037-2	(R9X48X390)	NI		
OP		DPI	:2520		OP		
PE		MODEL	:		PE		
RE		CHEVROLET MALIBU/雪佛兰. 美宜堡 (04-05)			RE		
SU		CHEVROLET CLASSIC/雪佛兰. 杰作 (04-05)			SU		
SUZ		COYO-GM-038	TANK INLET/进	COYO-GM-038	(R10X56X599)	TO	
TO			TANK OUTLET/出	COYO-GM-039	(R10X56X599)	TO	
TR			DPI	:2707		TR	
GC			MODEL	:		GC	
DP			CHEVROLET COLORADO/雪佛兰. 科罗拉多 (04-07)			DP	
其他			GMC CANYON/通用. 峡谷 (04-07)			其他	
五金件		COYO-GM-039AT/MT	ISUZU I-280/五十铃 I-280 (06-06)			五金件	
			ISUZU I-350/五十铃 I-350 (06-06)				









G M:通用




AU	COYO-GM-040AT/MT  COYO-GM-041 	TANK INLET/进	COYO-GM-040	(R5X58X393)	AU
BM		TANK OUTLET/出	COYO-GM-041	(R5X58X393)	BM
CH		DPI :1398			CH
DA		MODEL :SATURN SERIES/土星 (91-93)			DA
DAI					DAI
FO					FO
GM	COYO-GM-042AT/MT  COYO-GM-043 	TANK INLET/进	COYO-GM-042	(R5X58X393)	GM
HO		TANK OUTLET/出	COYO-GM-043	(R5X58X393)	HO
HY		DPI :2191			HY
IS		MODEL :SATURN SERIES/土星 (94-02)			IS
MA					MA
ME					ME
MI	COYO-GM-044  COYO-GM-045AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-GM-045	(R5X58X417)	MI
NI		TANK OUTLET/出	COYO-GM-044	(R5X58X417)	NI
OP		DPI :1531 1537 (MT) 2261 2473 (MT)			OP
PE		MODEL :			PE
RE		CHEVROLET S10 PICKUP/雪佛兰. S10皮卡 (94-03)			RE
SU		GMC SONOMA /通用. 索诺马 (94-03)			SU
SUZ	COYO-GM-044-1  COYO-GM-045AT/MT 	ISUZU HOMBRE/五十铃. 豪门 (96-00)			SUZ
TO		TANK INLET/进	COYO-GM-045	(R5X58X417)	TO
TR		TANK OUTLET/出	COYO-GM-044-1	(R5X58X417)	TR
GC		DPI :			GC
DP		MODEL :			DP
其他		CHEVROLET S10 PICKUP/雪佛兰. S10皮卡 (94-03)			其他
五金件		GMC SONOMA/通用. 索诺马 (94-03)			五金件
		GMC S15 PICKUP/通用. S15皮卡 (94-03)			
		ISUZU HOMBRE/五十铃. 豪门 (96-00)			









AU	COYO-GM-044-2 COYO-GM-045-1 	TANK INLET/进	COYO-GM-045-1	(R5X58X417)	AU
BM		TANK OUTLET/出	COYO-GM-044-2	(R5X58X417)	BM
CH		DPI :204 744 888			CH
DA		MODEL :			DA
DAI		CHEVROLET S10 BLAZER/雪佛兰. S10开拓者 (83-84)			DAI
FO		CHEVROLET S10 PICKUP/雪佛兰. S10皮卡 (83-84)			FO
GM		GMC S15 JIMMY/通用 S15吉米 (83-84)			GM
HO		GMC S15 PICKUP/通用 S15皮卡 (83-84)			HO
HY					HY
IS					IS
MA					MA
ME					ME
MI	COYO-GM-048AT/MT COYO-GM-049AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-GM-048	(R5X58X417)	MI
NI		TANK OUTLET/出	COYO-GM-049	(R5X58X417)	NI
OP		DPI :1515(左:MT/右:AT) 1798(左:MT/右:AT)			OP
PE		MODEL :BUICK SKYLARK/别克. 云雀 (94-98)			PE
RE		CHEVROLET BERETTA/雪佛兰. 贝雷塔 (95-96)			RE
SU		CHEVROLET CORSICA/雪佛兰. 柯西嘉 (95-96)			SU
SUZ	COYO-GM-048-1AT/MT COYO-GM-049AT/MT 	OLDSMOBILE ACHIEVA/奥斯莫比尔. 阿齐娃 (94-98)			SUZ
TO		TANK INLET/进	COYO-GM-048-1	(R5X58X417)	TO
TR		TANK OUTLET/出	COYO-GM-049	(R5X58X417)	TR
GC		DPI :1341(左:AT/右:MT) 1344(左:AT/右:MT)			GC
DP		1375(左:MT/右:AT) 1610(左:MT/右:AT)			DP
其他		MODEL :BUICK SKYLARY/别克. 云雀 (92-93)			其他
五金件		CHEVROET BERETTA/雪佛兰. 贝雷塔 (92-95)			五金件
		CHEVROET CORSICA/雪佛兰. 柯西嘉 (92-95)			
		OLDSMOBILE ACHIEVA/奥斯莫比尔. 阿齐娃 (92-93)			
		PONTIAC GRAND AM/庞蒂克. 格兰瑞斯 (92-93)			





G M:通用









AU	COYO-GM-048-1AT/MT	COYO-GM-049-1AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-048-1	(R5X58X417)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-GM-049-1	(R5X58X417)	BM
CH			DPI	:1343		CH
DA			MODEL	:BUICK SKYLARK/别克. 云雀(92-93)		DA
DAI			OLDSMOBILE ACHIEVA/ 奥斯莫比尔. 阿齐娃(92-93)			DAI
FO			PONTIAC GRAND AM/庞蒂克. 格兰瑞斯(92-93)			FO
GM	COYO-GM-050AT/MT	COYO-GM-051AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-050	(R5X58X417)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-GM-051	(R5X58X417)	HO
HY			TANK OUTLET/出	COYO-GM-051-1	(R5X58X417)	HY
IS			DPI	:1825(左: GM-050AT/右: GM-051MT)		IS
MA			1826(左: GM-050AT/右: GM-051AT)			MA
ME			MODEL	:CHEVROLET BLAZER/雪佛兰. 贝雷塔(96-05)		ME
MI			CHEVROLET S10 PICKUP/雪佛兰. S10皮卡(96-04)			MI
NI	COYO-GM-052AT/MT	COYO-GM-051-2AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-052	(R5X58X417)	NI
OP			TANK OUTLET/出	COYO-GM-051-2	(R5X58X417)	OP
PE			DPI	:1532(左:AT/右:MT) 1533(左:AT/右:AT)		PE
RE			1878(左:AT/右:MT)			RE
SU			MODEL	:CHEVROLET BLAZER/雪佛兰. 贝雷塔(95-95)		SU
SUZ			CHEVROLET S10 PICKUP/雪佛兰. S10皮卡(94-95)			SUZ
TO			GMC JIMMY/通用 吉米(95-95)			TO
TR	COYO-GM-053	COYO-GM-051-3AT/MT	GMC SONOMA/通用. 索诺马(94-95)			TR
GC			TANK INLET/进	COYO-GM-053	(R5X58X417)	GC
DP			TANK OUTLET/出	COYO-GM-051-3	(R5X58X417)	DP
其他			DPI	:206 221 247 623		其他
五金件			MODEL	:		五金件
			CHEVROLET BLAZER/雪佛兰. 贝雷塔(86-88)			
			CHEVROLET S10 PICKUP/雪佛兰. S10皮卡(86-93)			
			GMC S15 JIMMY/通用 S15吉米(86-88)			
			GMC S15 PICKUP/通用 S15皮卡(86-90)			
			GMC SONOMA/通用. 索诺马(91-93)			





AU	COYO-GM-054ATø32/MT		COYO-GM-055	TANK INLET/进	COYO-GM-054	(R5X58X472)	AU	
BM					TANK OUTLET/出	COYO-GM-055	(R5X58X472)	BM
CH					DPI :1691 1788 1790 MODEL :CHEVROLET PICKUP/ 雪佛兰. 皮卡 (95-99) GMC PICKUP/通用. 皮卡 (95-99)		CH	
DA							DA	
DAI							DAI	
FO							FO	
GM	COYO-GM-054-1ATø32/MT COYO-GM-054-1ATø24/MT	COYO-GM-055-1带螺纹AT/MT COYO-GM-055-1不带螺纹AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-054-1	(R5X58X472)	GM		
HO					TANK OUTLET/出	COYO-GM-055-1	(R5X58X472)	HO
HY					DPI :622 1689 MODEL :CHEVROLET PICKUP/ 雪佛兰. 皮卡 (95-99) GMC PICKUP/通用. 皮卡 (95-99)		HY	
IS							IS	
MA							MA	
ME							ME	
MI	COYO-GM-054ATø24/MT		COYO-GM-055-2AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-054	(R5X58X472)	MI	
NI					TANK OUTLET/出	COYO-GM-055-2	(R5X58X472)	NI
OP					DPI :1366 1386 1467 1489 1706 MODEL :CHEVROLET VAN/ 雪佛兰. VAN (92-95)		OP	
PE							PE	
RE							RE	
SU							SU	
SUZ	COYO-GM-056		COYO-GM-055-3AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-056	(R5X58X472)	SUZ	
TO					TANK OUTLET/出	COYO-GM-055-3	(R5X58X472)	TO
TR					DPI :1369 1370 2042 2044 MODEL : CHEVROLET EXPRESS/雪佛兰. 快车 (99-04) GMC SAVANA/通用. 赛威 (99-04)		TR	
GC							GC	
DP							DP	
其他							其他	
五金件							五金件	









AU	COYO-GM-056 	COYO-GM-055-5带螺纹AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-056	(R5X58X472)	AU
BM		COYO-GM-055-5不带螺纹AT/MT	TANK OUTLET/出	COYO-GM-055-5	(R5X58X472)	BM
CH			DPI	:434AT 616AT 617MT 618AT 619AT 620AT 631AT 1353AT 1354AT 1595AT		CH
DA			MODEL	:CHEVROLET PICKUP/雪佛兰. 皮卡 (88-93) CHEVROLET PICKUP/通用. 皮卡 (88-93)		DA
DAI						DAI
FO						FO
GM						GM
HO	COYO-GM-056-1 		TANK INLET/进	COYO-GM-056-1	(R5X58X472)	HO
HY			DPI	:924 951 1052		HY
IS			MODEL	:CHEVROLET ASTRO/雪佛兰. 之星 (85-94) GMC SAFARI/通用. 远征 (85-94)		IS
MA						MA
ME						ME
MI						MI
NI						NI
OP	COYO-GM-056-2 		TANK INLET/进	COYO-GM-056-2	(R5X58X472)	OP
PE			DPI	:1516		PE
RE			MODEL	:BUICK ROADMASTER (94-96) CHEVROLET CAPRICE/雪佛兰. 随想曲 (94-96) CHEVROLET IMPALA/雪佛兰. 羚羊 (94-96) CADILLAC FLEETWOOD/凯迪拉克. 弗利特伍德 (94-96)		RE
SU						SU
SUZ						SUZ
TO						TO
TR						TR
GC						GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件





AU	COYO-GM-059AT/MT	COYO-GM-060AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-059	(R5X77X521)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-GM-060	(R5X77X521)	BM
CH			DPI	:1521 1795		CH
DA			MODEL	:GMC SUBURBAN/巨无霸 (92-93)		DA
DAI				GMC PICKUP/通用. 皮卡 (91-93)		DAI
FO				CHEVROLET SUBURBAN/巨无霸 (92-93)		FO
GM	COYO-GM-059AT/MT	COYO-GM-060-1AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-059	(R5X77X521)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-GM-060-1	(R5X77X521)	HO
HY			DPI	:1218 1545 1696 2495		HY
IS			MODEL	:GMC SUBURBAN/巨无霸 (92-93)		IS
MA				GMC PICKUP/通用. 皮卡 (91-93)		MA
ME				CHEVROLET SUBURBAN/巨无霸 (92-93)		ME
MI						MI
NI	COYO-GM-059-1AT/MT	COYO-GM-059-2AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-059-1	(R5X77X521)	NI
OP			TANK INLET/进	COYO-GM-059-2	(R5X77X521)	OP
PE			DPI	:1523 1720 1809 2489 2496 2497 2498 2499 2500 2501		PE
RE			MODEL	:CHEVROLET BLAZER/雪佛兰. 开拓者 (94-02)		RE
SU				CHEVROLET TAHOE/雪佛兰. 塔荷 (95-99)		SU
SUZ				GMC PICKUP/通用. 皮卡 (94-02)		SUZ
				GMC SUBURBAN/通用. 巨无霸 (94-99)		
TO	COYO-GM-061	COYO-GM-062AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-061	(R8.5X62X390)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-GM-062	(R8.5X62X390)	TR
GC			DPI	:2562 2728		GC
DP			MODEL	:BULCK RENDEZVOUS/别克. 朗迪 (02-07)		DP
其他				BULCK TERRAZA (05-06)		其他
五金件				CHEVROLET UPANDER (05-06)		五金件
				CHEVROLET VENTURE/雪佛兰. 万程 (01-05)		
				OLDSMOBILE SILHOUETTE/奥斯莫比尔. 剪影 (01-04)		
				PONTIAC MONTANA/庞帝克. 蒙塔娜 (01-06)		
				PONTIAC AZTEK/庞帝克. 阿兹特克 (01-05)		
				SATURN RELAY (05-06)		

AU	COYO-GM-061	COYO-GM-062-1AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-061	(R8.5X62X390)	AU
BM		TANK OUTLET/出 COYO-GM-062-1 (R8.5X62X390) DPI :2562 2728 MODEL :BULCK RENDEZVOUS/别克. 朗迪 (02-07) BULCK TERRAZA (05-06) CHEVROLET UPANDER (05-06) CHEVROLET VENTURE/雪佛兰. 万程 (01-05) OLDSMOBILE SILHOUETTE/奥斯莫比尔. 剪影 (01-04) PONTIAC MONTANA/庞帝克. 蒙塔娜 (01-06) PONTIAC AZTEK/庞帝克. 阿兹特克 (01-05) SATURN RELAY (05-06)				BM
CH						CH
DA						DA
DAI						DAI
FO						FO
GM	COYO-GM-063AT/MT	COYO-GM-064AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-063	(R5X77X466)	GM
HO		TANK OUTLET/出 COYO-GM-064 (R5X77X466) DPI :2713 MODEL :CHEVROLET EXPRESS (03-15) GMC SAVANA (03-04)				HO
HY						HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI						MI
NI	COYO-GM-063AT/MT	COYO-GM-064-1AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-063	(R5X77X466)	NI
OP		TANK OUTLET/出 COYO-GM-064-1 (R5X77X466) DPI :2866 2791 MODEL :CHEVROLET EXPRESS (03-15) GMC SAVANA (03-04)				OP
PE						PE
RE						RE
SU						SU
SUZ						SUZ
TO		TANK INLET/进 COYO-GM-065 (R10.5X56X695) TANK OUTLET/出 COYO-GM-066 (R10.5X56X695) DPI :2458 MODEL :BUICK RAINIER (04-07) CHEVROLET TRAILBLAZER (02-07) GMC ENVOY (02-09) ISUZU ASCENDER (03-08)				TO
TR						TR
GC						GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件








AU	COYO-GM-069AT/MT		COYO-GM-070AT/MT		TANK INLET/进	COYO-GM-069	(R11X55.5X600)	AU
BM					TANK OUTLET/出	COYO-GM-070	(R11X55.5X600)	BM
CH					DPI :13301			CH
DA					MODEL :CHEVROLET SILVERADO (11-15)			DA
DAI					CHEVROLET SUBURADO (11-15)			DAI
FO					GMC SIERRA (11-15)			FO
GM	COYO-GM-071AT/MT		COYO-GM-072		TANK INLET/进	COYO-GM-071	(R5X58X417)	GM
HO					TANK OUTLET/出	COYO-GM-072	(R5X58X417)	HO
HY					DPI :1687 2006			HY
IS					MODEL :CHEVROLET CAVALIER (95-02)			IS
MA					PONTIAC SUNFIRE (95-02)			MA
ME								ME
MI	COYO-GM-073AT/MT		COYO-GM-074		TANK INLET/进	COYO-GM-073	(R5X58X417)	MI
NI					TANK OUTLET/出	COYO-GM-074	(R5X58X417)	NI
OP					DPI :2518 2519			OP
PE					MODEL :CHEVROLET CAVALIER (02-05)			PE
RE					PONTIAC SUNFIRE 02-05)			RE
SU								SU
SUZ	COYO-GM-075 COYO-GM-076 COYO-GM-075-1 COYO-GM-076-1				TANK INLET/进	COYO-GM-075	(R10X34.5X419)	SUZ
TO					TANK OUTLET/出	COYO-GM-076	(R10X34.5X419)	TO
TR					TANK INLET/进	COYO-GM-075-1	(R10X34.5X419)	TR
GC					TANK OUTLET/出	COYO-GM-076-1	(R10X34.5X419)	GC
DP					DPI :13343			DP
其他					MODEL :CHEVROLET SPARK (12-15)			其他
五金件								五金件

AU		COYO-GM-077	COYO-GM-078AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-077	(R10X48X380)	AU
BM				TANK OUTLET/出	COYO-GM-078	(R10X48X380)	BM
CH				DPI	:2710 2862		CH
DA				MODEL	:BUICK LACROSSE (05-09)		DA
DAI							DAI
FO							FO
GM		COYO-GM-077-1	COYO-GM-078-1AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-077-1	(R10X48X380)	GM
HO				TANK OUTLET/出	COYO-GM-078-1	(R10X48X380)	HO
HY				DPI	:2710 2862		HY
IS				MODEL	:BUICK LACROSSE (05-09)		IS
MA							MA
ME							ME
MI		COYO-GM-079		TANK INLET/进	COYO-GM-079	(R6X55.5X787)	MI
NI				TANK OUTLET/出	COYO-GM-080	(R6X55.5X787)	NI
OP				DPI	:13043		OP
PE				MODEL	:CHEVROLET CAVALIER (02-05)		PE
RE					PONTIAC SUNFIRE (02-05)		RE
SU							SU
SUZ		COYO-GM-079-1		TANK INLET/进	COYO-GM-079-1	(R6X55.5X787)	SUZ
TO				TANK OUTLET/出	COYO-GM-080	(R6X55.5X787)	TO
TR				DPI	:13044		TR
GC				MODEL	:CHEVROLET CAVALIER (02-05)		GC
DP					PONTIAC SUNFIRE (02-05)		DP
其他							其他
五金件							五金件






AU	COYO-GM-081AT/MT 	COYO-GM-082 	TANK INLET/进	COYO-GM-082	(R5. 5X56X507)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-GM-081	(R5. 5X56X507)	BM
CH			DPI :13006 13007 MODEL :BUICK ENCLAVE (08-15)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO						FO
GM	COYO-GM-083 	COYO-GM-084AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-GM-083	(R4. 5X59X466)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-GM-084	(R4. 5X59X466)	HO
HY			DPI :1881 2595 MODEL :CADILLAC CATERA (97-99)			HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI	COYO-GM-085 	COYO-GM-086 	TANK INLET/进	COYO-GM-085	(R6. 5X45. 6X430)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-GM-086	(R6. 5X45. 6X430)	NI
OP			DPI :2622 MODEL :JAGUAR X-TYPE (02-08)			OP
PE						PE
RE						RE
SU						SU
SUZ	COYO-GM-087 	COYO-GM-088AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-GM-087	(R10X48X380)	TO
TO			TANK OUTLET/出	COYO-GM-088	(R10X48X380)	TO
TR			DPI :2727 2851 2972 MODEL :CHEVROLET MALIBU (04-08)			TR
GC						GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件

AU		TANK INLET/进	COYO-GM-089	(R10X55X600)	AU
BM		TANK OUTLET/出	COYO-GM-090	(R10X55X600)	BM
CH		DPI :2855 13017 MODEL :CHEVROLET COLORADO (09-12) GMC CANYON (09-12) HUMMER H3 (06-10)			CH
DA					DA
DAI					DAI
FO					FO
GM	COYO-GM-090AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-092	(R14X63X776.5)	GM
HO	COYO-GM-092	TANK OUTLET/出	COYO-GM-094	(R14X63X776.5)	HO
HY		DPI :13141 13211 MODEL :CHEVROLET CAMARO (10-12)			HY
IS					IS
MA					MA
ME					ME
MI	COYO-GM-094AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-093	(R14X63X776.5)	MI
NI	COYO-GM-093	TANK OUTLET/出	COYO-GM-094	(R14X63X776.5)	NI
OP		DPI :13142 MODEL :CHEVROLET CAMARO (10-12)			OP
PE					PE
RE					RE
SU					SU
SUZ	COYO-GM-094AT/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-095	(R7X72.5X524.5)	SUZ
TO	COYO-GM-096AT/MT	TANK OUTLET/出	COYO-GM-096	(R7X72.5X524.5)	TO
TR		DPI :13148 MODEL :JAGUAR S-TYPE (00-02)			TR
GC					GC
DP					DP
其他					其他
五金件					五金件

AU	COYO-GM-097AT $\varnothing$ 21/MT		COYO-GM-098AT $\varnothing$ 21/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-097	(R10X54.5X446.5)	AU
BM				TANK INLET/进	COYO-GM-097-1	(R10X69.2X446.5)	BM
CH				TANK OUTLET/出	COYO-GM-098	(R10X69.2X446.5)	CH
DA				DPI	:13322 13396 13397 13398		DA
DAI				MODEL	:CADILLAC ESCALADE (15-) CHEVROLET CHEYESE (14-15) CHEVROLET SILCERADO (14-15) CHEVROLET SUBURBAN (15-) CHEVROLET TAHOE (15-) GMC SIERRA (14-15) GMC YUKON (15-)		DAI
FO							FO
GM	COYO-GM-097AT $\varnothing$ 24/MT		COYO-GM-098AT $\varnothing$ 22/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-097	(R10X54.5X446.5)	GM
HO				TANK INLET/进	COYO-GM-097-1	(R10X69.2X446.5)	HO
HY				TANK OUTLET/出	COYO-GM-098	(R10X69.2X446.5)	HY
IS				DPI	:13322 13396 13397 13398		IS
MA				MODEL	:CADILLAC ESCALADE (15-) CHEVROLET CHEYESE (14-15) CHEVROLET SILCERADO (14-15) CHEVROLET SUBURBAN (15-) CHEVROLET TAHOE (15-) GMC SIERRA (14-15) GMC YUKON (15-)		MA
ME							ME
MI	COYO-GM-097-1AT $\varnothing$ 24/MT		COYO-GM-098AT $\varnothing$ 24/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-097	(R10X54.5X446.5)	MI
NI				TANK INLET/进	COYO-GM-097-1	(R10X69.2X446.5)	NI
OP				TANK OUTLET/出	COYO-GM-098	(R10X69.2X446.5)	OP
PE				DPI	:13322 13396 13397 13398		PE
RE				MODEL	:CADILLAC ESCALADE (15-) CHEVROLET CHEYESE (14-15) CHEVROLET SILCERADO (14-15) CHEVROLET SUBURBAN (15-) CHEVROLET TAHOE (15-) GMC SIERRA (14-15) GMC YUKON (15-)		RE
SU							SU
SUZ	COYO-GM-097-1AT $\varnothing$ 26/MT		COYO-GM-098AT $\varnothing$ 32/MT	TANK INLET/进	COYO-GM-097	(R10X54.5X446.5)	SUZ
TO				TANK INLET/进	COYO-GM-097-1	(R10X69.2X446.5)	TO
TR				TANK OUTLET/出	COYO-GM-098	(R10X69.2X446.5)	TR
GC				DPI	:13322 13396 13397 13398		GC
DP				MODEL	:CADILLAC ESCALADE (15-) CHEVROLET CHEYESE (14-15) CHEVROLET SILCERADO (14-15) CHEVROLET SUBURBAN (15-) CHEVROLET TAHOE (15-) GMC SIERRA (14-15) GMC YUKON (15-)		DP
其他							其他
五金件	COYO-GM-097-1AT $\varnothing$ 32/MT						五金件









AU	COYO-GM-099 	COYO-GM-100 	TANK INLET/进	COYO-GM-099	(R5X48X409)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-GM-100	(R5X48X409)	BM
CH			DPI : MODEL :CHEVROLET BLAZER (09-)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO						FO
GM	COYO-GM-099-1 	COYO-GM-100-1 	TANK INLET/进	COYO-GM-100-1	(R5X48X409)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-GM-099-1	(R5X48X409)	HO
HY			DPI : MODEL :CHEVROLET BLAZER (09-)			HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI	COYO-GM-101AT/MT 	COYO-GM-102 	TANK INLET/进	COYO-GM-102	(R10.5X46X438.5)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-GM-101	(R10.5X46X438.5)	NI
OP			DPI :2774 2873 MODEL :CHEVROLET AVEO (04-08) DAEWOO KALOS (02-) SUZUKI SWIFT (04-08)			OP
PE						PE
RE						RE
SU						SU
SUZ	COYO-GM-103AT/MT 	COYO-GM-104 	TANK INLET/进	COYO-GM-104	(R5X42X418.5)	TO
TO			TANK OUTLET/出	COYO-GM-103	(R5X42X418.5)	TO
TR			DPI :13217 13417 MODEL :BUICK REGAL (09-13)			TR
GC						GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件






AU	COYO-GM-105		TANK INLET/进	COYO-GM-105	(R10X47X717)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-GM-106	(R10X51X717)	BM
CH			DPI :13000 MODEL :CHEVROLET EPICA (04-06) 老景程			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO	COYO-GM-106AT/MT					FO
GM	COYO-GM-105-1		TANK INLET/进	COYO-GM-105-1	(R10X47X717)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-GM-106-1	(R10X51X717)	HO
HY			DPI : MODEL :CHEVROLET EPICA (04-06) 老景程			HY
IS						IS
MA						MA
ME	COYO-GM-106-1AT/MT					ME
MI	COYO-GM-105-2		TANK INLET/进	COYO-GM-105-2	(R10X47X717)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-GM-106-2	(R10X51X717)	NI
OP			DPI : MODEL :新景程			OP
PE						PE
RE						RE
SU	COYO-GM-106-2AT/MT					SU
SUZ	COYO-GM-105-3		TANK INLET/进	COYO-GM-105-3	(R10X47X717)	SUZ
TO			TANK OUTLET/出	COYO-GM-106-1	(R10X51X717)	TO
TR			DPI : MODEL :新景程			TR
GC						GC
DP						DP
其他	COYO-GM-106-1AT/MT					其他
五金件						五金件









AU		TANK INLET/进	COYO-GM-107	(R8X48X795.5)	AU
BM		TANK OUTLET/出	COYO-GM-108	(R8X48X795.5)	BM
CH		DPI :13344 13345			CH
DA		MODEL :CHEVROLET CAMARO (12-15)			DA
DAI					DAI
FO		TANK INLET/进	COYO-GM-107	(R8X48X795.5)	GM
GM		TANK OUTLET/出	COYO-GM-108-1	(R8X48X795.5)	GM
HO		DPI :13341			HO
HY		MODEL :CHEVROLET CAMARO (12-15)			HY
IS					IS
MA		TANK INLET/进	COYO-GM-109	(R10X48X447)	MI
ME		TANK OUTLET/出	COYO-GM-110	(R10X48X447)	MI
MI		DPI :13342			NI
NI		MODEL :CHEVROLET SPARK (13-15)			OP
OP					PE
PE		TANK INLET/进	COYO-GM-112	(R10.5X48X380)	TO
RE		TANK OUTLET/出	COYO-GM-111	(R10.5X48X380)	TO
SU		DPI :13326			TR
SUZ		MODEL :CHEVROLET IMPALA (12-13)			GC
TO					DP
TR					其他
GC					五金件
DP					
其他					
五金件					















AU		TANK INLET/进	COYO-GM-114	(R8.5X48X543.5)	AU
BM		TANK INLET/进	COYO-GM-114-1	(R8.5X48X543.5)	BM
CH		TANK OUTLET/出	COYO-GM-113	(R8.5X48X543.5)	CH
DA		DPI :13055 13108 13285			DA
DAI		MODEL :CADILLAC CTS (08-15)			DAI
FO					FO
GM		TANK INLET/进	COYO-GM-114-2	(R8.5X48X543.5)	GM
HO		TANK OUTLET/出	COYO-GM-113-1	(R8.5X48X543.5)	HO
HY		DPI :13111 13112			HY
IS		MODEL :CADILLAC STS (08-11)			IS
MA					MA
ME					ME
MI		TANK INLET/进	COYO-GM-114-3	(R8.5X48X543.5)	MI
NI		TANK OUTLET/出	COYO-GM-113-1	(R8.5X48X543.5)	NI
OP		DPI :2733 13014 13113 13114 13115			OP
PE		MODEL :CADILLAC STS (05-09)			PE
RE		CADILLAC SRX (05-09)			RE
SU					SU
SUZ		TANK INLET/进	COYO-GM-114-4	(R8.5X48X543.5)	TO
TO		TANK OUTLET/出	COYO-GM-113-2	(R8.5X48X543.5)	TO
TR		DPI :			TR
GC		MODEL :CADILLAC STS (04-10)			GC
DP		CADILLAC SRX (04-10)			DP
其他					其他
五金件					五金件















AU	COYO-GM-115AT/MT		COYO-GM-116		TANK INLET/进	COYO-GM-116	(R6. 5X47X572)	AU			
BM					TANK OUTLET/出		COYO-GM-115	(R6. 5X77X572)	BM		
CH					DPI : MODEL :CADILLAC SRX (10-11) SAAB 9-4X (11-11)		DPI				CH
DA							MODEL				DA
DAI											DAI
FO									TANK OUTLET/出		COYO-GM-115-1
GM	COYO-GM-115-1AT/MT		COYO-GM-116		TANK INLET/进		COYO-GM-116	(R6. 5X47X572)	GM		
HO					TANK OUTLET/出		COYO-GM-115-1	(R6. 5X77X572)	HO		
HY					DPI :13240 13242 MODEL :CADILLAC SRX (10-11) SAAB 9-4X (11-11)		DPI				HY
IS							MODEL				IS
MA											MA
ME									TANK INLET/进		COYO-GM-117
MI					TANK OUTLET/出		COYO-GM-118	(R9X54. 5X679)	MI		
NI					DPI :2731 2943 MODEL :CADILLAC CTS (04-07)		DPI				NI
OP							MODEL				OP
PE											PE
RE									TANK INLET/进		COYO-GM-117J
SU	COYO-GM-118AT/MT				TANK OUTLET/出		COYO-GM-118J	(R9X54. 5X679)	SU		
SUZ					DPI				SUZ		
TO					MODEL				TO		
TR									TR		
GC									GC		
DP									TANK INLET/进		COYO-GM-117J
其他	COYO-GM-118J AT/MT				TANK OUTLET/出		COYO-GM-118J	(R9X54. 5X679)	其他		
五金件					DPI				五金件		
					MODEL						














AU	 COYO-GM-117	TANK INLET/进	COYO-GM-117	(R9X47.5X679)	AU
BM		TANK OUTLET/出	COYO-GM-118-1	(R9X54.5X679)	BM
CH		DPI :2731 2943 MODEL :CADILLAC CTS (04-07)			CH
DA					DA
DAI					DAI
FO	 COYO-GM-118-1AT/MT				FO
GM	 COYO-GM-117J	TANK INLET/进	COYO-GM-117J	(R9X47.5X679)	GM
HO		TANK OUTLET/出	COYO-GM-118-1J	(R9X54.5X679)	HO
HY		DPI :2731 2943 MODEL :CADILLAC CTS (04-07)			HY
IS					IS
MA					MA
ME	 COYO-GM-118-1J AT/MT				ME
MI	 COYO-GM-117	TANK INLET/进	COYO-GM-117	(R9X47.5X679)	MI
NI		TANK OUTLET/出	COYO-GM-118-2	(R9X54.5X679)	NI
OP		DPI :2731 2943 MODEL :CADILLAC CTS (04-07)			OP
PE					PE
RE					RE
SU	 COYO-GM-118-2AT/MT				SU
SUZ	 COYO-GM-117J	TANK INLET/进	COYO-GM-117J	(R9X47.5X679)	SUZ
TO		TANK OUTLET/出	COYO-GM-118-2J	(R9X54.5X679)	TO
TR		DPI :2731 2943 MODEL :CADILLAC CTS (04-07)			TR
GC					GC
DP					DP
其他	 COYO-GM-118-2J AT/MT				其他
五金件					五金件








AU				TANK INLET/进	COYO-GM-119	(R9X47.5X679)	AU					
BM				TANK OUTLET/出					BM			
CH				DPI :2565 MODEL :CADILLAC CTS (03-04)						CH		
DA										DA		
DAI										DAI		
FO										FO		
GM	COYO-GM-121AT/MT			COYO-GM-122AT/MT			TANK INLET/进	COYO-GM-121	(R5X58X472)	GM		
HO							TANK OUTLET/出			COYO-GM-122	(R5X58X472)	HO
HY							DPI :13419 MODEL : CADILLAC ESCALADE HYBRID (09-13) CHEVROLET SILVERADO 1500 HYBRID (09-13) CHEVROLET TAHOE HYBRID (08-13) GMC SIERRA 1500 HYBRID (09-13) GMC YUKON DENALI HYBRID (09-13)			HO		
IS										HY		
MA										IS		
ME										MA		
MI										ME		
NI	COYO-GM-121AT/MT			COYO-GM-122-1AT/MT			TANK INLET/进	COYO-GM-121	(R5X58X472)	NI		
OP							TANK OUTLET/出			COYO-GM-122-1	(R5X58X472)	OP
PE							DPI : MODEL : CADILLAC ESCALADE HYBRID (09-13) CHEVROLET SILVERADO 1500 HYBRID (09-13) CHEVROLET TAHOE HYBRID (08-13) GMC SIERRA 1500 HYBRID (09-13) GMC YUKON DENALI HYBRID (09-13)			PE		
RE										RE		
SU										SU		
SUZ										SUZ		
TO												
TR	TR											
GC	GC											
DP	DP											
其他	其他											
五金件							五金件					

AU	COYO-HO-001-1		TANK INLET/进	COYO-HO-001-1	(R9X48X429)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-HO-002-1	(R9X48X429)	BM
CH			DPI : MODEL :HONDA VAMOS (99-01)			CH
DA						DA
DAI	COYO-HO-002-1					DAI
FO						FO
GM	COYO-HO-003-1		TANK INLET/进	COYO-HO-003-1	(R9X40X339)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-HO-004-2	(R9X50X339)	HO
HY			DPI : MODEL :HONDA LOGO (96-02)			HY
IS						IS
MA	COYO-HO-004-2AT/MT					MA
ME						ME
MI						MI
NI						NI
OP	COYO-HO-003-2		TANK INLET/进	COYO-HO-003-2	(R9X33X736)	OP
PE			TANK OUTLET/出	COYO-HO-004-3	(R9X48X736)	PE
RE			DPI :2569 2797 MODEL :HONDA ACCORD 2.4 (03-07)			RE
SU						SU
SUZ	COYO-HO-004-3AT/MT					SUZ
TO						TO
TR						TR
GC						GC
DP	COYO-HO-005		TANK INLET/进	COYO-HO-005	(R9X50X687.3)	DP
其他			TANK OUTLET/出	COYO-HO-006	(R9X50X687.3)	其他
五金件			DPI :19(AT) 1940(MT) MODEL : HONDA ACCORD/本田. 雅阁 (90-93) HONDA PRELUDE/本田. 序曲 (92-96)			五金件
	COYO-HO-006AT/MT					









AU	COYO-HO-007(1R)		TANK INLET/进	COYO-HO-007(1R)	(R9X33X370.8)
BM	COYO-HO-007(2R)		TANK INLET/进	COYO-HO-007(2R)	(R9X48X370.8)
CH			TANK OUTLET/出	COYO-HO-008	(R9X48X370.8)
DA			DPI	:1290 1328 1419 1952 1953 2273 2274	
DAI			MODEL	:HONDA CIVIC/本田. 思域 (92-00)	
FO	COYO-HO-008AT/MT			ACURA EL/讴歌. EL (97-00)	
GM	COYO-HO-007-1(1R)		TANK INLET/进	COYO-HO-007-1(1R)	(R9X33X370.8)
HO	COYO-HO-007-1(2R)		TANK INLET/进	COYO-HO-007-1(2R)	(R9X48X370.8)
HY			TANK OUTLET/出	COYO-HO-008-1	(R9X48X370.8)
IS			DPI	:1570	
MA			MODEL	:HONDA CIVIC/本田. 思域 (93-97)	
ME	COYO-HO-008-1AT/MT				
MI			TANK INLET/进	COYO-HO-009	(R9X50X687.3)
NI	COYO-HO-009		TANK OUTLET/出	COYO-HO-010	(R9X50X687.3)
OP			DPI	:928(AT) 984(MT)	
PE			MODEL	:HONDA ACCORD/本田. 雅阁 (86-89)	
RE				HONDA PRELUDE/本田. 序曲 (78-87)	
SU					
SUZ	COYO-HO-010AT/MT		TANK INLET/进	COYO-HO-011	(R9X50X687.3)
TO	COYO-HO-011		TANK OUTLET/出	COYO-HO-012	(R9X50X687.3)
TR			DPI	:2051	
GC			MODEL	:HONDA CRV/本田. CRV (97-01)	
DP					
其他					
五金件	COYO-HO-012AT/MT				









AU	COYO-HO-013		TANK INLET/进	COYO-HO-013	(R9X33X699.8)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-HO-014	(R9X48X699.8)	BM
CH			DPI :1776			CH
DA			MODEL :			DA
DAI			HONDA ACCORD/本田.雅阁 (95-97)			DAI
FO	COYO-HO-014AT/MT		ACURA CL/讴歌.CL (97-99)			FO
GM	COYO-HO-015		TANK INLET/进	COYO-HO-015	(R9X33X736)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-HO-016	(R9X48X736)	HO
HY			TANK OUTLET/出	COYO-HO-016-1	(R9X48X736)	HY
IS	COYO-HO-016AT/MT		TANK OUTLET/出	COYO-HO-016-2	(R9X48X736)	IS
MA	COYO-HO-016-1AT/MT		DPI :2147 2375 2431			MA
ME	COYO-HO-016-2AT/MT		MODEL :			ME
MI			HONDA ACCORD/本田.雅阁 (98-02)			MI
NI	COYO-HO-017		ACURA TL/讴歌.TL (99-03)			NI
OP			ACURA CL/讴歌.CL (02-03)			OP
PE			TANK INLET/进	COYO-HO-017	(R9X40X687.3)	PE
RE			TANK OUTLET/出	COYO-HO-018	(R9X50X687.3)	RE
SU	COYO-HO-018AT/MT		DPI :1568 1741 1742 2028			SU
SUZ			MODEL :			SUZ
TO	COYO-HO-019		ACURA INTEGRA/讴歌.英特格拉 (94-01)			TO
TR			TANK INLET/进	COYO-HO-019	(R9X40X687.3)	TR
GC			TANK OUTLET/出	COYO-HO-020	(R9X50X687.3)	GC
DP			DPI :410 886 1943			DP
其他			MODEL :			其他
五金件	COYO-HO-020AT/MT		HONDA CIVIC/本田.思域 (88-91)			五金件

AU	COYO-HO-021(1R)		TANK INLET/进	COYO-HO-021(1R)	(R9X33X699.8)	AU
BM	COYO-HO-021(2R)		TANK INLET/进	COYO-HO-021(2R)	(R9X48X699.8)	BM
CH			TANK OUTLET/出	COYO-HO-022	(R9X48X699.8)	CH
DA			DPI	:1494 1581 1815 1896		DA
DAI			MODEL	:ACURA CL/讴歌. CL (97-99) HONDA ACCORD/本田. 雅阁 (94-97) HONDA PRELUDE/本田. 序曲 (97-01) HONDA ODYSSEY/本田. 奥德赛 (95-98) ISUZU OASIS/五十铃. 奥西斯 (96-98)		DAI
FO	COYO-HO-022AT/MT					FO
GM	COYO-HO-023		TANK INLET/进	COYO-HO-023	(R9X40X687)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-HO-024	(R9X50X687)	HO
HY			DPI	:2148 2158 2159		HY
IS			MODEL	:HONDA ACCORD/本田. 雅阁 (98-02)		IS
MA						MA
ME	COYO-HO-024AT/MT					ME
MI	COYO-HO-025		TANK INLET/进	COYO-HO-025	(R9X33X699.8)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-HO-026	(R9X48X699.8)	NI
OP			DPI	:2031		OP
PE			MODEL	:ACURA TL/讴歌. TL (96-98)		PE
RE						RE
SU	COYO-HO-026AT/MT					SU
SUZ	COYO-HO-027		TANK INLET/进	COYO-HO-027	(R9X33X699.8)	SUZ
TO			TANK OUTLET/出	COYO-HO-026	(R9X48X699.8)	TO
TR			DPI	:1912		TR
GC			MODEL	:ACURA RL/讴歌. RL (96-04)		GC
DP						DP
其他	COYO-HO-026AT/MT					其他
五金件						五金件

AU	COYO-HO-028		TANK INLET/进	COYO-HO-028	(R9X48X699.8)	AU			
BM			TANK OUTLET/出	COYO-HO-026	(R9X48X699.8)	BM			
CH			DPI :1278 1951 MODEL : ACURA LEGEND/讴歌. 里程 (91-95)			CH			
DA						DA			
DAI						DAI			
FO	COYO-HO-026AT/MT		DPI :2354 2355 MODEL : HONDA CIVIC (01-05)/东南亚版本田思域			FO			
GM	COYO-HO-029					TANK INLET/进	COYO-HO-029	(R9X34.5X675.5)	GM
HO						TANK OUTLET/出	COYO-HO-030	(R9X39.5X675.5)	HO
HY						DPI :2354 2355 MODEL : HONDA CIVIC (01-05)/东南亚版本田思域			HY
IS									IS
MA	MA								
ME	COYO-HO-030AT/MT		DPI :2354 2355 MODEL :HONDA CIVIC (01-05)			ME			
MI	COYO-HO-029-1					TANK INLET/进	COYO-HO-029-1	(R8X33X678)	MI
NI						TANK OUTLET/出	COYO-HO-030-1	(R8X40X678)	NI
OP						DPI :2354 2355 MODEL :HONDA CIVIC (01-05)			OP
PE									PE
RE	RE								
SU	COYO-HO-030-1AT/MT		DPI :2148 2158 2159 MODEL :HONDA ACCORD 2.3 (98-02)			SU			
SUZ	COYO-HO-021(1R)					TANK INLET/进	COYO-HO-021(1R)	(R9X33X699.8)	TO
TO						TANK OUTLET/出	COYO-HO-031	(R9X48X699.8)	TR
TR						DPI :2148 2158 2159 MODEL :HONDA ACCORD 2.3 (98-02)			GC
GC									DP
DP	其他								
其他	COYO-HO-031AT/MT		五金件			其他			
五金件						五金件			







AU	COYO-HO-032			TANK INLET/进	COYO-HO-032	(R9X33X794)	AU
BM				TANK OUTLET/出	COYO-HO-033	(R9X48X794)	BM
CH				DPI	:2990 13009		CH
DA				MODEL	:HONDA ACCORD (08-12)		DA
DAI	COYO-HO-033AT325MM/MT			TANK INLET/进	COYO-HO-032	(R9X33X794)	DAI
FO				TANK OUTLET/出	COYO-HO-033	(R9X48X794)	FO
GM				DPI	:		GM
HO				MODEL	:HONDA ACCORD (08-12)		HO
HY	COYO-HO-032			TANK INLET/进	COYO-HO-032	(R9X33X794)	HY
IS				TANK OUTLET/出	COYO-HO-033	(R9X48X794)	IS
MA				DPI	:		MA
ME				MODEL	:HONDA ACCORD (08-12)		ME
MI	COYO-HO-033AT375MM/MT			TANK INLET/进	COYO-HO-034	(R9X33X794)	MI
NI				TANK OUTLET/出	COYO-HO-035	(R9X48X794)	NI
OP				DPI	:		OP
PE				MODEL	:ACURA TSX (09-14)		PE
RE	COYO-HO-034			TANK INLET/进	COYO-HO-034	(R9X33X794)	RE
SU				TANK OUTLET/出	COYO-HO-035	(R9X48X794)	SU
SUZ				DPI	:13082		SUZ
TO				MODEL	:ACURA TSX (09-14)		TO
TR	COYO-HO-035AT375MM/MT			TANK INLET/进	COYO-HO-034	(R9X33X794)	TR
GC				TANK OUTLET/出	COYO-HO-035	(R9X48X794)	GC
DP				TANK OUTLET/出	COYO-HO-035	(R9X48X794)	DP
其他				DPI	:13082		其他
五金件	COYO-HO-035AT325MM/MT			MODEL	:ACURA TSX (09-14)		五金件
	COYO-HO-035AT325MM异形/MT						




AU	COYO-HO-036		TANK INLET/进	COYO-HO-036	(R9X33X755)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-HO-038	(R9X48X755)	BM
CH	COYO-HO-038AT/MT		DPI :2954 13031 13155 13161 MODEL :HONDA CRV (07-11)			CH
DA						DA
DAI	COYO-HO-036-1		TANK INLET/进	COYO-HO-036-1	(R9X33X755)	DAI
FO			TANK OUTLET/出	COYO-HO-038-1	(R9X48X755)	FO
GM	COYO-HO-038-1AT/MT		DPI :2954 13031 13155 13161 MODEL :HONDA CRV (07-11)			GM
HO						HO
HY	COYO-HO-037		TANK INLET/进	COYO-HO-037	(R9X48X755)	HY
IS			TANK OUTLET/出	COYO-HO-038	(R9X48X755)	IS
MA	COYO-HO-038AT/MT		DPI : MODEL :HONDA CRV (07-11)			MA
ME						ME
MI	COYO-HO-037-1		TANK INLET/进	COYO-HO-037-1	(R9X48X755)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-HO-038-1	(R9X48X755)	NI
OP	COYO-HO-038-1AT/MT		DPI : MODEL :HONDA CRV (07-11)			OP
PE						PE
RE	COYO-HO-038AT/MT		DPI : MODEL :HONDA CRV (07-11)			RE
SU						SU
SUZ	COYO-HO-038-1AT/MT		TANK INLET/进	COYO-HO-037-1	(R9X48X755)	SUZ
TO			TANK OUTLET/出	COYO-HO-038-1	(R9X48X755)	TO
TR	COYO-HO-038-1AT/MT		DPI : MODEL :HONDA CRV (07-11)			TR
GC						GC
DP	COYO-HO-038-1AT/MT		DPI : MODEL :HONDA CRV (07-11)			DP
其他						其他
五金件	COYO-HO-038-1AT/MT		DPI : MODEL :HONDA CRV (07-11)			五金件

AU	COYO-HO-039		TANK INLET/进	COYO-HO-039	(R8X48X699.8)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-HO-040	(R8X48X699.8)	BM
CH			DPI :2923 (MT) 2927 (MT) MODEL :HONDA CIVI (06-11) ACURA CSX (06-11)			CH
DA						DA
DAI	COYO-HO-040AT250MM/MT					DAI
FO						FO
GM	COYO-HO-039		TANK INLET/进	COYO-HO-039	(R8X48X699.8)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-HO-040	(R8X48X699.8)	HO
HY			DPI :2923 (MT) 2927 (MT) MODEL :HONDA CIVI (06-11) ACURA CSX (06-11)			HY
IS						IS
MA	COYO-HO-040AT325MM/MT					MA
ME						ME
MI	COYO-HO-039		TANK INLET/进	COYO-HO-039	(R8X48X699.8)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-HO-041	(R8X48X699.8)	NI
OP			DPI :2922 (MT) 2926 (MT) MODEL :HONDA CIVI (06-11) ACURA CSX (06-11)			OP
PE						PE
RE	COYO-HO-041AT250MM/MT					RE
SU						SU
SUZ	COYO-HO-039		TANK INLET/进	COYO-HO-039	(R8X48X699.8)	SUZ
TO			TANK OUTLET/出	COYO-HO-041	(R8X48X699.8)	TO
TR			DPI :2922 (MT) 2926 (MT) MODEL :HONDA CIVI (06-11) ACURA CSX (06-11)			TR
GC						GC
DP	COYO-HO-041AT325MM/MT					DP
其他						其他
五金件						五金件

AU			AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM			GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI			MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ			SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件













AU			AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM			GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI			MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ			SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件

AU	COYO-HY-001		TANK INLET/进	COYO-HY-001	(R6. 5X46. 5X672)	AU	
BM			DPI :2387 2388 2587				BM
CH			MODEL :				CH
DA			HYUNDAI ELANTEA/现代. 伊兰特 (01-06)				DA
DAI			HYUNDAI TIBURON/现代. 酷派跑车 (03-08)				DAI
FO	COYO-HY-002AT/MT						FO
GM	COYO-HY-003		TANK INLET/进	COYO-HY-003	(R8X36X666)	GM	
HO			TANK OUTLET/出	COYO-HY-004	(R8X44X666)	HO	
HY			DPI :2338 2559 2600				HY
IS			MODEL :				IS
MA			HYUNDAI ACCENT/现代. 雅绅特 (00-05)				MA
ME	COYO-HY-004AT/MT						ME
MI	COYO-HY-003		TANK INLET/进	COYO-HY-003	(R8X36X666)	MI	
NI			TANK OUTLET/出	COYO-HY-004-1	(R8X44X666)	NI	
OP			DPI :2338 2559 2600				OP
PE			MODEL :				PE
RE			HYUNDAI ACCENT/现代. 雅绅特 (01-05)				RE
SU	COYO-HY-004-1AT/MT						SU
SUZ	COYO-HY-005		TANK INLET/进	COYO-HY-005	(R6. 5X50X500)	TO	
TO			TANK OUTLET/出	COYO-HY-006	(R6. 5X50X500)	TO	
TR			DPI :				TR
GC			MODEL :HYUNDAI GETZ/现代. 歌特 (02-)				GC
DP							DP
其他	COYO-HY-006AT/MT						其他
五金件							五金件









AU	 COYO-HY-007	TANK INLET/进	COYO-HY-007	(R6X46. 5X656)	AU
BM		TANK OUTLET/出	COYO-HY-008	(R6X46. 5X656)	BM
CH		TANK OUTLET/出	COYO-HY-008-1	(R6X46. 5X656)	CH
DA		DPI	:2896	2904	DA
DAI	 COYO-HY-008-1AT440mm/MT COYO-HY-008-1AT370mm/MT	MODEL	:	HYUNDAI ACCENT/现代. 雅绅特 (06-10)	DAI
FO					FO
GM		TANK INLET/进	COYO-HY-009	(R9X46. 5X727)	GM
HO		TANK INLET/进	COYO-HY-009-1	(R9X46. 5X727)	HO
HY	 COYO-HY-009-1 COYO-HY-009-2	TANK INLET/进	COYO-HY-009-2	(R9X46. 5X727)	HY
IS		TANK OUTLET/出	COYO-HY-010	(R9X46. 5X727)	IS
MA		TANK OUTLET/出	COYO-HY-010-1	(R9X46. 5X727)	MA
ME		DPI	:2389	2390 2759	ME
MI	 COYO-HY-010-1AT/MT COYO-HY-010AT440mm/MT	MODEL	:	HYUNDAI SANTAFE/现代. 圣塔菲 (01-06)	MI
NI		TANK INLET/进	COYO-HY-011	(R9X46. 5X727)	NI
OP		TANK OUTLET/出	COYO-HY-010	(R9X46. 5X727)	OP
PE		DPI	:		PE
RE	 COYO-HY-011 COYO-HY-010AT440mm/MT	MODEL	:	HYUNDAI TRAJET/现代. 特杰 (99-02)	RE
SU					SU
SUZ		TANK INLET/进	COYO-HY-012	(R9X46. 5X727)	SUZ
TO		TANK OUTLET/出	COYO-HY-010	(R9X46. 5X727)	TO
TR	 COYO-HY-012 COYO-HY-010AT382mm/MT	DPI	:2339	2903	TR
GC		MODEL	:	HYUNDAI SONATA/现代. 索纳塔 (99-05)	GC
DP				KIA MAGENTIS/起亚. 玛根蒂斯 (01-06)	DP
其他				KIA OPTIMA/起亚. 欧迪玛 (01-06)	其他
五金件	五金件				五金件











AU	COYO-HY-013	COYO-HY-014AT/MT	COYO-HY-014-1AT/MT	TANK INLET/进	COYO-HY-013	(R9X50. 5X597. 5)	AU
BM				TANK OUTLET/出	COYO-HY-014	(R9X50. 5X597. 5)	BM
CH				TANK OUTLET/出	COYO-HY-014-1	(R9X50. 5X597. 5)	CH
DA				DPI : MODEL :SSANG YONG(双龙)			DA
DAI							DAI
FO							FO
GM	COYO-HY-015			TANK INLET/进	COYO-HY-015	(R6. 5X53. 5X592. 5)	GM
HO				TANK INLET/进	COYO-HY-015-1	(R6. 5X53. 5X592. 5)	HO
HY	COYO-HY-015-1			TANK OUTLET/出	COYO-HY-016	(R6. 5X53. 5X592. 5)	HY
IS				TANK OUTLET/出	COYO-HY-016-1	(R6. 5X53. 5X592. 5)	IS
MA				DPI : MODEL :HYUNDAI H-100 (93-97)			MA
ME				COYO-HY-016			ME
MI				COYO-HY-016-1			MI
NI				COYO-HY-015-2			TANK INLET/进
OP	COYO-HY-015-3			TANK INLET/进	COYO-HY-015-3	(R6. 5X53. 5X592. 5)	OP
PE				TANK OUTLET/出	COYO-HY-016-2	(R6. 5X53. 5X592. 5)	PE
RE				TANK OUTLET/出	COYO-HY-016-3	(R6. 5X53. 5X592. 5)	RE
SU				COYO-HY-016-2			SU
SUZ				COYO-HY-016-3			SUZ
TO				COYO-HY-015-4			TANK INLET/进
TR	COYO-HY-015-5			TANK INLET/进	COYO-HY-015-5	(R6. 5X53. 5X592. 5)	TR
GC				TANK OUTLET/出	COYO-HY-016-4	(R6. 5X53. 5X592. 5)	GC
DP				TANK OUTLET/出	COYO-HY-016-5	(R6. 5X53. 5X592. 5)	DP
其他				DPI : MODEL :HYUNDAI H-100 (93-97)			其他
五金件				COYO-HY-016-4			五金件
				COYO-HY-016-5			

H Y U N D A I:现代









AU			TANK INLET/进	COYO-HY-015-6	(R9X50.5X597.5)	AU
BM	COYO-HY-015-6		TANK INLET/进	COYO-HY-015-7	(R9X50.5X597.5)	BM
CH			DPI : MODEL :HYUNDAI H-100 (93-97)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO	COYO-HY-015-7					FO
GM			TANK INLET/进	COYO-HY-017	(R6X38X324)	GM
HO	COYO-HY-017		TANK OUTLET/出	COYO-HY-018	(R6X38X324)	HO
HY			TANK OUTLET/出	COYO-HY-018-1	(R6X38X324)	HY
IS			DPI : MODEL :HYUNDAI ACCENT (99-)			IS
MA	COYO-HY-018					MA
ME	COYO-HY-018-1					ME
MI						MI
NI			TANK INLET/进	COYO-HY-019	(R7X62X537)	NI
OP	COYO-HY-019		TANK OUTLET/出	COYO-HY-020	(R7X62X537)	OP
PE			DPI : MODEL :HYUNDAI TRUCK			PE
RE						RE
SU						SU
SUZ	COYO-HY-020					SUZ
TO			TANK INLET/进	COYO-HY-021	(R8.5X44X407)	TO
TR	COYO-HY-021		TANK OUTLET/出	COYO-HY-022	(R8.5X44X407)	TR
GC			DPI : MODEL :HYUNDAI ATOS (98-99)			GC
DP						DP
其他						其他
五金件	COYO-HY-022AT/MT					五金件








H Y U N D A I : 现代

AU	COYO-HY-023		TANK INLET/进	COYO-HY-023	(R9X38X689)	AU		
BM			TANK OUTLET/出	COYO-HY-024	(R9X48X689)	BM		
CH			DPI :1897 2391 MODEL :HYUNDAI ELANTRA (96-00) HYUNDAI TIBURON (97-01)			CH		
DA						DA		
DAI	COYO-HY-024AT/MT					DAI		
FO						FO		
GM	COYO-HY-025		TANK INLET/进	COYO-HY-025	(R9X38X670)	GM		
HO			TANK OUTLET/出	COYO-HY-026	(R9X48X670)	HO		
HY			DPI :1897 2391 MODEL :HYUNDAI ELANTRA (96-00) HYUNDAI TIBURON (97-01)			HY		
IS						IS		
MA	COYO-HY-026AT/MT					MA		
ME						ME		
MI						MI		
NI						COYO-HY-027		TANK INLET/进
OP	TANK INLET/进	COYO-HY-027-1	(R7X46X671.5)	OP				
PE	COYO-HY-027-1		TANK INLET/进	COYO-HY-027-2	(R7X46X671.5)			PE
RE			DPI :1399 MODEL :HYUNDAI ELANTRA (92-95)					RE
SU	COYO-HY-027-2					SU		
SUZ			SUZ					
TO	COYO-HY-028		TANK INLET/进	COYO-HY-028	(R7X46X690)	TO		
TR			DPI :1399 MODEL :HYUNDAI ELANTRA (92-95)			TR		
GC						GC		
DP				DP				
其他						其他		
五金件						五金件		

AU	COYO-HY-029		TANK INLET/进	COYO-HY-029	(R6. 5X46X682)	AU
BM			TANK INLET/进	COYO-HY-029-1	(R6. 5X46X684)	BM
CH			TANK INLET/进	COYO-HY-029-2	(R6. 5X46X700. 5)	CH
DA			DPI :1286 1823 MODEL :HYUNDAI SONATA (92-98)			DA
DAI						DAI
FO	COYO-HY-029-2		DPI :2269 2441 MODEL :KIA SPECTRA (00-04) KIA SEPHIA (98-01)			FO
GM	COYO-HY-031		TANK INLET/进	COYO-HY-031	(R7X46. 5X705)	GM
HO			TANK INLET/进	COYO-HY-031-1	(R7X46. 5X720)	HO
HY			DPI :2269 2441 MODEL :KIA SPECTRA (00-04) KIA SEPHIA (98-01)			HY
IS						IS
MA			DPI :2269 2441 MODEL :KIA SPECTRA (00-04) KIA SEPHIA (98-01)			MA
ME	COYO-HY-031-1					ME
MI	COYO-HY-031-2		TANK INLET/进	COYO-HY-031-2	(R7X46. 5X705)	MI
NI			TANK INLET/进	COYO-HY-031-3	(R7X46. 5X720)	NI
OP			DPI :2269 2441 MODEL :KIA SPECTRA (00-04) KIA SEPHIA (98-01)			OP
PE						PE
RE			DPI :1134 1135 MODEL :KIA SEPHIA (93-97)			RE
SU	COYO-HY-031-3					SU
SUZ	COYO-HY-033		TANK INLET/进	COYO-HY-033	(R8X47X645)	SUZ
TO			TANK INLET/进	COYO-HY-033-1	(R8X47X669)	TO
TR	COYO-HY-033-1		TANK INLET/进	COYO-HY-033-2	(R8X47X669)	TR
GC	COYO-HY-033-2		TANK INLET/进	COYO-HY-033-3	(R8X47X669)	GC
DP	COYO-HY-033-3		TANK INLET/进	COYO-HY-033-4	(R8X47X590)	DP
其他	COYO-HY-033-4		DPI :1134 1135 MODEL :KIA SEPHIA (93-97)			其他
五金件	COYO-HY-033-5					五金件









H Y U N D A I : 现代









AU			TANK INLET/进	COYO-HY-036	(R4X55. 5X443)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-HY-035	(R4X55. 5X443)	BM
CH			DPI :2442 MODEL :KIA SEDONA (02-05)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO						FO
GM			TANK INLET/进	COYO-HY-038	(R7X46. 5X473)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-HY-037	(R7X46. 5X473)	HO
HY			DPI :13070 MODEL :HYUNDAI TUCSON (05-09) KIA SPORTAGE (05-10)			HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI			TANK INLET/进	COYO-HY-040	(R8X46. 5X465)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-HY-039	(R8X46. 5X465)	NI
OP			DPI :2785 2786 2787 13074 13077 MODEL :HYUNDAI TUCSON (05-09) KIA SPORTAGE (05-10)			OP
PE						PE
RE						RE
SU						SU
SUZ			TANK INLET/进	COYO-HY-042	(R6. 5X46. 5X461)	TO
TO			TANK OUTLET/出	COYO-HY-041	(R6. 5X46. 5X461)	TO
TR			DPI :2928 MODEL :HYUNDAI ELANTRA (07-12)			TR
GC						GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件

AU	COYO-HY-043		TANK INLET/进	COYO-HY-043	(R8X46.5X538)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-HY-044	(R8X46.5X538)	BM
CH			DPI :2057 MODEL :KIA SPORAGE (95-01)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO	COYO-HY-044AT/MT					FO
GM						GM
HO	COYO-HY-045		TANK INLET/进	COYO-HY-045	(R6.5X62X570.5)	HO
HY			TANK OUTLET/出	COYO-HY-046	(R6.5X62X570.5)	HY
IS			DPI : MODEL :TERRACAN 2.5/3.0 (01-08)			IS
MA						MA
ME						ME
MI	COYO-HY-046AT/MT					MI
NI						NI
OP						OP
PE						PE
RE						RE
SU	COYO-HY-048AT/MT					SU
SUZ						SUZ
TO	COYO-HY-049AT/MT		TANK INLET/进	COYO-HY-050	(R7X46X490)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-HY-049	(R7X46X490)	TR
GC			DPI : MODEL :HYUNDAI SONATA (03-05)			GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件





AU	COYO-HY-051		TANK INLET/进	COYO-HY-051	(R8X55X701)	AU
BM			TANK INLET/进	COYO-HY-051-1	(R8X55X701)	BM
CH			TANK OUTLET/出	COYO-HY-052	(R8X55X701)	CH
DA			DPI : MODEL :SSANGYONG KORANDO			DA
DAI						DAI
FO	COYO-HY-052AT/MT		TANK INLET/进	COYO-HY-053	(R8X47X699.5)	GM
GM			TANK INLET/进	COYO-HY-053-1	(R8X47X699.5)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-HY-054	(R8X47X699.5)	HO
HY			DPI : MODEL :SSANGYONG MUSSO (93-) DAEWOO MUSSO (98-) DAEWOO KORANDO (97-)			HY
IS						IS
MA	COYO-HY-053-1		TANK INLET/进	COYO-HY-055	(R10X50.4X604)	MI
ME			TANK OUTLET/出	COYO-HY-056	(R10X50.4X604)	MI
MI			DPI : MODEL :SSANGYONG REXTON (02-) DAEWOO REXTON (02-)			NI
NI						NI
OP			COYO-HY-054AT/MT		TANK INLET/进	COYO-HY-058
PE	TANK OUTLET/出	COYO-HY-057			(R8X46.3X490.3)	TO
RE	DPI :13519 13520 13521 MODEL : KIA SORENTO (16-17)/起亚 索兰托 (16-17)				TR	
SU					TR	
SUZ	COYO-HY-055					
TO			GC			
TR			DP			
GC			其他			
DP			五金件			









H Y U N D A I:现代









AU	COYO-HY-059ATø17/MT COYO-HY-059ATø23/MT		COYO-HY-060	TANK INLET/进	COYO-HY-060	(R8X46. 3X490. 3)	AU
BM			DPI :13192 13193 13194 13382 13407 13410 MODEL : HYUNDAI SANTA FE (10-17)/现代 圣塔菲 (10-17) KIA SORENTO (11-15)/起亚 索兰托 (11-15)	TANK OUTLET/出	COYO-HY-059	(R8X46. 3X490. 3)	BM
CH							CH
DA							DA
DAI							DAI
FO							FO
GM	COYO-HY-061ATø17/MT COYO-HY-061ATø23/MT		COYO-HY-060	TANK INLET/进	COYO-HY-060	(R8X46. 3X490. 3)	GM
HO			DPI :13372 13373 MODEL : HYUNDAI SANTA FE (13-17)/现代 圣塔菲 (13-17)	TANK OUTLET/出	COYO-HY-061	(R8X46. 3X490. 3)	HO
HY							HY
IS							IS
MA							MA
ME							ME
MI	COYO-HY-062ATø17/MT COYO-HY-062ATø23/MT		COYO-HY-063	TANK INLET/进	COYO-HY-063	(R8X46. 3X490. 3)	MI
NI			DPI : MODEL : HYUNDAI IX35 (09-10)/现代 IX35 (09-10) KIA SPORTAGE (09-10)/起亚 狮跑 (09-10)	TANK OUTLET/出	COYO-HY-062	(R8X46. 3X490. 3)	NI
OP							OP
PE							PE
RE							RE
SU							SU
SUZ			DPI : MODEL : HYUNDAI IX35 (09-10)/现代 IX35 (09-10) KIA SPORTAGE (09-10)/起亚 狮跑 (09-10)	TANK INLET/进	COYO-HY-063	(R8X46. 3X490. 3)	SUZ
TO				TANK OUTLET/出	COYO-HY-064	(R8X46. 3X490. 3)	TO
TR							TR
GC							GC
DP							DP
其他				其他			
五金件				五金件			

AU	COYO-HY-065AT $\varnothing$ 17/MT COYO-HY-065AT $\varnothing$ 23/MT 	COYO-HY-066 	TANK INLET/进	COYO-HY-066	(R8X46.3X490.3)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-HY-065	(R8X46.3X490.3)	BM
CH			DPI :13149 13150 MODEL : HYUNDAI TUCSON (10-15)/现代 途胜 (10-15) KIA SPORTAGE (11-16)/起亚 狮跑 (11-16)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO						FO
GM	COYO-HY-067AT $\varnothing$ 17/MT COYO-HY-067AT $\varnothing$ 23/MT 	COYO-HY-068 	TANK INLET/进	COYO-HY-068	(R8X46.3X490.3)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-HY-067	(R8X46.3X490.3)	HO
HY			DPI :13324 MODEL : KIA SPORTAGE (11-16)/起亚 狮跑 (11-16)			HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI	COYO-HY-069AT $\varnothing$ 17/MT COYO-HY-069AT $\varnothing$ 23/MT 	COYO-HY-070 	TANK INLET/进	COYO-HY-070	(R8X46.3X490.3)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-HY-069	(R8X46.3X490.3)	NI
OP			DPI : MODEL : KIA SORENTO (10-)/起亚 索兰托 (10-)			OP
PE						PE
RE						RE
SU						SU
SUZ	COYO-HY-071AT $\varnothing$ 17/MT COYO-HY-071AT $\varnothing$ 23/MT 	COYO-HY-070 	TANK INLET/进	COYO-HY-070	(R8X46.3X490.3)	TO
TO			TANK OUTLET/出	COYO-HY-071	(R8X46.3X490.3)	TO
TR			DPI : MODEL : KIA SORENTO (10-)/起亚 索兰托 (10-)			TR
GC						GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件









H
Y
U
N
D
A
I
:
现代

AU	COYO-HY-072AT350mm $\varnothing$ 17/MT COYO-HY-072AT370mm $\varnothing$ 17/MT COYO-HY-072AT350mm $\varnothing$ 23/MT COYO-HY-072AT370mm $\varnothing$ 23/MT 	COYO-HY-073	TANK INLET/进	COYO-HY-073	(R8X46.3X490.3)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-HY-072	(R8X46.3X490.3)	BM
CH			DPI :13190 13191 13391 MODEL : HYUNDAI AZERA (12-16)/现代 雅尊 (12-16) HYUNDAI SONATA (11-14)/现代 索纳塔 (11-14) KIA CADENZA (14-16)/起亚 凯尊 (14-16) KIA OPTIMA (11-15)/起亚 远舰 (11-15)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO						FO
GM	COYO-HY-074AT $\varnothing$ 17/MT COYO-HY-074AT $\varnothing$ 23/MT 	COYO-HY-075	TANK INLET/进	COYO-HY-075	(R8X46.3X490.3)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-HY-074	(R8X46.3X490.3)	HO
HY			DPI :13189 MODEL : HYUNDAI SONATA (11-14)/现代 索纳塔 (11-14) KIA OPTIMA (11-15)/起亚 远舰 (11-15)			HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI	COYO-HY-076 	COYO-HY-077	TANK INLET/进	COYO-HY-077	(R8X46.3X490.3)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-HY-076	(R8X46.3X490.3)	NI
OP			DPI :13249 MODEL : HYUNDAI SONATA (11-13)/现代 索纳塔 (11-13) KIA OPTIMA (11-13)/起亚 远舰 (11-13)			OP
PE						PE
RE						RE
SU						SU
SUZ	COYO-HY-076-1 	COYO-HY-077	TANK INLET/进	COYO-HY-077	(R8X46.3X490.3)	SUZ
TO			TANK OUTLET/出	COYO-HY-076-1	(R8X46.3X490.3)	TO
TR			DPI :13531 MODEL : HYUNDAI SONATA (13-15)/现代 索纳塔 (13-15) KIA OPTIMA (13-15)/起亚 远舰 (13-15)			TR
GC						GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件









AU	COYO-HY-078AT/MT 	COYO-HY-079 	TANK INLET/进	COYO-HY-079	(R8X46. 3X490. 3)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-HY-078	(R8X46. 3X490. 3)	BM
CH			DPI :2831 MODEL : HYUNDAI AZERA (06-11)/现代 雅尊 (06-11) HYUNDAI SONATA (06-10)/现代 索纳塔 (06-10) KIA OPTIMA (07-10)/起亚 远舰 (07-10)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO						FO
GM	COYO-HY-078-1AT/MT 	COYO-HY-079-1 	TANK INLET/进	COYO-HY-079-1	(R8X46. 3X490. 3)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-HY-078-1	(R8X46. 3X490. 3)	HO
HY			DPI :2832 2899 MODEL : HYUNDAI AZERA (06-11)/现代 雅尊 (06-11) HYUNDAI SONATA (06-10)/现代 索纳塔 (06-10) KIA OPTIMA (07-10)/起亚 远舰 (07-10)			HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI	COYO-HY-080 	COYO-HY-081AT $\varnothing$ 17/MT COYO-HY-081AT $\varnothing$ 23/MT 	TANK INLET/进	COYO-HY-080	(R7X46. 3X408)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-HY-081	(R7X46. 3X408)	NI
OP			DPI :13415 MODEL : HYUNDAI VELOSTER (13-16)/现代 飞思 (13-16)			OP
PE						PE
RE						RE
SU						SU
SUZ	COYO-HY-082 	COYO-HY-083 	TANK INLET/进	COYO-HY-082	(R7X46. 3X408)	TO
TO			TANK OUTLET/出	COYO-HY-083	(R7X46. 3X408)	TO
TR			DPI : MODEL :KIA KX3 (15-)/起亚 KX3 (15-)			TR
GC						GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件

AU			COYO-HY-082 COYO-HY-084AT $\varnothing$ 17/MT COYO-HY-084AT $\varnothing$ 23/MT	TANK INLET/进	COYO-HY-082	(R7X46. 3X408)	AU
BM				TANK OUTLET/出	COYO-HY-084	(R7X46. 3X408)	BM
CH				DPI :13518 13523	KIA FORTE (14-16)/起亚 福瑞迪 (14-16)		CH
DA				MODEL :			DA
DAI							DAI
FO							FO
GM			COYO-HY-085 COYO-HY-086AT $\varnothing$ 17/MT COYO-HY-086AT $\varnothing$ 23/MT	TANK INLET/进	COYO-HY-085	(R7X46. 3X408)	GM
HO				TANK OUTLET/出	COYO-HY-086	(R7X46. 3X408)	HO
HY				DPI :13202 13375	HYUNDAI ELANTRA (11-13)/现代 伊兰特 (11-13)		HY
IS				MODEL :			IS
MA							MA
ME							ME
MI			COYO-HY-085 COYO-HY-087AT $\varnothing$ 17/MT COYO-HY-087AT $\varnothing$ 23/MT	TANK INLET/进	COYO-HY-085	(R7X46. 3X408)	MI
NI				TANK OUTLET/出	COYO-HY-087	(R7X46. 3X408)	NI
OP				DPI :13333 13374 13385	HYUNDAI ELANTRA (11-15)/现代 伊兰特 (11-15) KIA SOUL (12-13)/起亚 秀尔 (12-13) KIA FORTE (14-14)/起亚 福瑞迪 (14-14)		OP
PE				MODEL :			PE
RE							RE
SU							SU
SUZ			COYO-HY-085-1AT $\varnothing$ 17/MT COYO-HY-085-1AT $\varnothing$ 23/MT COYO-HY-087AT $\varnothing$ 17/MT COYO-HY-087AT $\varnothing$ 23/MT	TANK INLET/进	COYO-HY-085-1	(R7X46. 3X408)	TO
TO				TANK OUTLET/出	COYO-HY-087	(R7X46. 3X408)	TO
TR				DPI :13411 13412	HYUNDAI ELANTRA (16-17)/现代 伊兰特 (16-17) HYUNDAI IX25 (16-17)/现代 IX25 (16-17)		TR
GC				MODEL :			GC
DP							DP
其他							其他
五金件							五金件

H Y U N D A I : 现代
















AU			TANK INLET/进	COYO-HY-088	(R7X46. 3X408)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-HY-089	(R7X46. 3X408)	BM
CH			DPI :13413 13414 MODEL : KIA SOUL (14-16)/起亚 秀尔 (14-16)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO						FO
GM			TANK INLET/进	COYO-HY-090	(R7X46. 3X408)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-HY-091	(R7X46. 3X408)	HO
HY			DPI : MODEL :KIA K3 /起亚 K3			HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI			TANK INLET/进	COYO-HY-092	(R8X46. 5X392. 5)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-HY-093	(R8X46. 5X392. 5)	NI
OP			DPI : MODEL :KIA K2 (11-)/起亚 K2 (11-)			OP
PE						PE
RE						RE
SU						SU
SUZ			TANK INLET/进	COYO-HY-094	(R8X46. 5X392. 5)	TO
TO			TANK OUTLET/出	COYO-HY-095	(R8X46. 5X392. 5)	TO
TR			DPI :13252 13253 MODEL : HYUNDAI ACCENT (12-16)/现代 雅森特 (12-16) HYUNDAI VELOSTER (12-16)/现代 飞思 (12-16) HYUNDAI VERNA (12-14)/现代 瑞纳 (12-14) KIA RIO (12-16)/现代 锐欧 (12-16) DODGE ATTITUDE (12-14)			TR
GC						GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件


H Y U N D A I:现代

AU	COYO-HY-094 	COYO-HY-096AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-HY-094	(R8X46.5X392.5)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-HY-096	(R8X46.5X392.5)	BM
CH			DPI : MODEL : HYUNDAI ACCENT (12-16)/现代 雅森特 (12-16) HYUNDAI VELOSTER (12-16)/现代 飞思 (12-16) HYUNDAI VERNA (12-14)/现代 瑞纳 (12-14) KIA RIO (12-16)/现代 锐欧 (12-16) DODGE ATTITUDE (12-14)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO						FO
GM	COYO-HY-097 	COYO-HY-098AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-HY-097	(R8X46.5X392.5)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-HY-098	(R8X46.5X392.5)	HO
HY			DPI : MODEL :HYUNDAI I20 (12-14)/现代 I20 (12-14)			HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI	COYO-HY-097 	COYO-HY-099AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-HY-097	(R8X46.5X392.5)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-HY-099	(R8X46.5X392.5)	NI
OP			DPI : MODEL : HYUNDAI I20 (14-16) /现代 I20 (14-16) HYUNDAI VERNA (10-12)/现代 瑞纳 (10-12)			OP
PE						PE
RE						RE
SU						SU
SUZ	COYO-HY-100 	COYO-HY-101AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-HY-100	(R8X46.5X392.5)	SUZ
TO			TANK OUTLET/出	COYO-HY-101	(R8X46.5X392.5)	TO
TR			DPI : MODEL :HYUNDAI I20 (09-13)/现代 I20 (09-13)			TR
GC						GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件











H Y U N D A I : 现代











AU	COYO-HY-102	COYO-HY-103			TANK INLET/进 COYO-HY-102 (R8X46.5X392.5) TANK OUTLET/出 COYO-HY-103 (R8X46.5X392.5) DPI : MODEL :HYUNDAI I20 (09-11)/现代 I20 (09-11)	AU
BM						BM
CH						CH
DA						DA
DAI						DAI
FO						FO
GM						GM
HO						HO
HY						HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI						MI
NI						NI
OP						OP
PE						PE
RE						RE
SU						SU
SUZ						SUZ
TO						TO
TR						TR
GC						GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件















AU	COYO-IS-003		TANK INLET/进	COYO-IS-003	(R9X50X687.3)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-IS-002	(R9X50X687.3)	BM
CH			DPI :1117 1122 1300 MODEL : ISUZU IMPULSE/五十铃. 脉冲 (90-92) ISUZU STYLUS/五十铃. 探针 (91-93) GEO STORM/吉优. 暴风雨 (90-93)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO	COYO-IS-002AT/MT					FO
GM	COYO-IS-004		TANK INLET/进	COYO-IS-004	(R9X50X636)	GM
HO	COYO-IS-004-1		TANK INLET/进	COYO-IS-004-1	(R9X50X636)	HO
HY			TANK OUTLET/出	COYO-IS-005	(R9X50X636)	HY
IS			DPI :2194 (MT) 2195 (AT) 2445 (AT) 2619 (AT) 2621 (AT) MODEL : ISUZU AXIOM/五十铃. 雅仕 (98-04) ISUZU RODEO/五十铃. 竞技者 (98-03) HONDA PASSPORT/本田. 护照 (98-02)			IS
MA						MA
ME	COYO-IS-005AT/MT					ME
MI						MI
NI	COYO-IS-004-1A		TANK INLET/进	COYO-IS-004-1A	(R9X50X636)	NI
OP	COYO-IS-004-1B		TANK INLET/进	COYO-IS-004-1B	(R9X50X636)	OP
PE			TANK OUTLET/出	COYO-IS-005	(R9X50X636)	PE
RE			DPI :2194 (MT) 2195 (AT) 2445 (AT) 2619 (AT) 2621 (AT) MODEL : ISUZU AXIOM/五十铃. 雅仕 (98-04) ISUZU RODEO/五十铃. 竞技者 (98-03) HONDA PASSPORT/本田. 护照 (98-02)			RE
SU	COYO-IS-005AT/MT					SU
SUZ						SUZ
TO	COYO-IS-004-2		TANK INLET/进	COYO-IS-004-2	(R9X50X636)	TO
TR	COYO-IS-004-3		TANK INLET/进	COYO-IS-004-3	(R9X50X636)	TR
GC			TANK OUTLET/出	COYO-IS-005-1	(R9X50X636)	GC
DP			DPI :2194 (MT) 2195 (AT) 2445 (AT) 2619 (AT) 2621 (AT) MODEL : ISUZU AXIOM/五十铃. 雅仕 (98-04) ISUZU RODEO/五十铃. 竞技者 (98-03) HONDA PASSPORT/本田. 护照 (98-02)			DP
其他	COYO-IS-005-1AT/MT					其他
五金件						五金件













AU	COYO-IS-006		TANK INLET/进	COYO-IS-006	(R8.5X47X679)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-IS-007	(R8.5X47X679)	BM
CH			TANK OUTLET/出	COYO-IS-007-1	(R8.5X47X679)	CH
DA			DPI	:		DA
DAI			MODEL	: ISUZU D-MAX	(10-12)	DAI
FO						FO
GM	COYO-IS-008	COYO-IS-009	TANK INLET/进	COYO-IS-008	(R9X80X155)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-IS-009	(R9X80X155)	HO
HY			DPI	:		HY
IS			MODEL	: ISUZU D-MAX	(12-)	IS
MA						MA
ME						ME
MI						MI
NI	COYO-IS-010		TANK INLET/进	COYO-IS-010	(R8X47.5X612.5)	NI
OP			TANK OUTLET/出	COYO-IS-011	(R8X47.5X612.5)	OP
PE			DPI	:		PE
RE			MODEL	: ISUZU D-MAX	(02-06)	RE
SU						SU
SUZ	COYO-IS-011AT/MT		TANK INLET/进	COYO-IS-010-1	(R8X47.5X612.5)	SUZ
TO	COYO-IS-010-1		TANK OUTLET/出	COYO-IS-011-1	(R8X47.5X612.5)	TO
TR			DPI	:		TR
GC			MODEL	: ISUZU D-MAX	(02-06)	GC
DP						DP
其他						其他
五金件	COYO-IS-011-1AT/MT					五金件

AU			AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM			GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI			MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ			SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件








AU	COYO-MA-001		TANK INLET/进	COYO-MA-001	(R8X48X698)	AU
BM			TANK INLET/进	COYO-MA-001-1	(R8X48X698)	BM
CH	COYO-MA-001-1		TANK OUTLET/出	COYO-MA-002	(R8X47X698)	CH
DA			DPI	:2302 2303		DA
DAI			MODEL	:		DAI
FO			MAZDA PROTEGE/马自达. 门图 (99-00)			FO
GM	COYO-MA-002AT/MT					GM
HO	COYO-MA-003		TANK INLET/进	COYO-MA-003	(R8X47X713)	HO
HY			TANK OUTLET/出	COYO-MA-002-1	(R8X47X713)	HY
IS			DPI	:1828 2446		IS
MA			MODEL	:		MA
ME			MAZDA PROTEGE/马自达. 门图 (95-03) MAZDA PREMACY/海南马自达-普力马 (02-) MAZDA FAMILY/海南马自达-福美莱 (03-)			ME
MI	COYO-MA-002-1AT/MT					MI
NI	COYO-MA-003		TANK INLET/进	COYO-MA-003	(R8X47X713)	NI
OP			TANK OUTLET/出	COYO-MA-002-2	(R8X47X713)	OP
PE			DPI	:		PE
RE			MODEL	:海南马自达-海福星		RE
SU						SU
SUZ	COYO-MA-002-2					SUZ
TO	COYO-MA-003-2		TANK INLET/进	COYO-MA-003-2	(R8X47X713)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-MA-002-3	(R8X47X713)	TR
GC			DPI	:		GC
DP			MODEL	:海马二代/新普力马 (09-11)		DP
其他						其他
五金件	COYO-MA-002-3					五金件

AU	COYO-MA-003-1		TANK INLET/进	COYO-MA-003-1	(R8X47X713)	AU	
BM			TANK OUTLET/出	COYO-MA-004	(R8X47X713)	BM	
CH			TANK OUTLET/出	COYO-MA-004-1	(R8X47X713)	CH	
DA			DPI :1704 1832 2175 MODEL : MAZDA PROTEGE/马自达. 门图 (95-98)			DA	
DAI						DAI	
FO	COYO-MA-004AT/MT					FO	
GM	COYO-MA-004-1AT/MT					GM	
HO	COYO-MA-005AT/MT		COYO-MA-006-1	TANK INLET/进	COYO-MA-006-1	(R6.5X50X346.5)	GM
HY			TANK OUTLET/出	COYO-MA-005	(R6.5X50X346.5)	HO	
IS			DPI :1325 1326 1327 1510 MODEL : MAZDA 626/马自达 626 (93-97) MAZDA MX-6/马自达 MX-6 (93-97) FORD PROBE/福特. 探测者 (90-97)			IS	
MA						MA	
ME	COYO-MA-005-1AT/MT		COYO-MA-006	TANK INLET/进	COYO-MA-006	(R6.5X50X346.5)	ME
MI			TANK OUTLET/出	COYO-MA-005-1	(R6.5X50X346.5)	MI	
NI			DPI :2010 (MT) 2408 (MT) MODEL : MAZDA 626/马自达 626 (98-02)			NI	
OP						OP	
PE			TANK INLET/进	COYO-MA-007	(R12X37X390.5)	PE	
RE			TANK OUTLET/出	COYO-MA-008	(R12X37X390.5)	RE	
SU			DPI :2696 MODEL : MAZDA 3/马自达 M3 (04-09)			SU	
SUZ						SUZ	
TO						TO	
TR						TR	
GC						GC	
DP						DP	
其他						其他	
五金件						五金件	

AU	COYO-MA-009		TANK INLET/进	COYO-MA-009	(R8X47X758)	AU
BM	COYO-MA-009-1		TANK INLET/进	COYO-MA-009-1	(R8X47X758)	BM
CH			TANK OUTLET/出	COYO-MA-010	(R8X47X758)	CH
DA			DPI :2673 13053 MODEL : MAZDA 6 (03-08) 奔腾B70 (COYO-MA-009/010AT)			DA
DAI						DAI
FO						FO
GM	COYO-MA-010AT/MT		TANK INLET/进	COYO-MA-009-2	(R8X47X758)	GM
HO	COYO-MA-009-2		TANK OUTLET/出	COYO-MA-010	(R8X47X758)	HO
HY			DPI : MODEL :MAZDA 6 (00-02)			HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI	COYO-MA-010AT/MT		TANK INLET/进	COYO-MA-009-3	(R8X47X758)	MI
NI	COYO-MA-009-3		TANK OUTLET/出	COYO-MA-010	(R8X47X758)	NI
OP			DPI : MODEL :MAZDA 6 (02-02)			OP
PE						PE
RE						RE
SU						SU
SUZ	COYO-MA-010AT/MT		TANK INLET/进	COYO-MA-009-4	(R8X47X758)	SUZ
TO	COYO-MA-009-4		TANK OUTLET/出	COYO-MA-010-1	(R8X47X758)	TO
TR			DPI :2672 13069 MODEL :MAZDA 6 (03-08)			TR
GC						GC
DP						DP
其他						其他
五金件	COYO-MA-010-1AT/MT					五金件

AU	COYO-MA-009-1		TANK INLET/进	COYO-MA-009-1	(R8X47X758)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-MA-010-2	(R8X47X758)	BM
CH			DPI : MODEL : 奔腾B50			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO	COYO-MA-010-2AT/MT		FO			
GM	COYO-MA-011	COYO-MA-012AT/MT	TANK INLET/进	COYO-MA-011	(R6.5X50X346.5)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-MA-012	(R6.5X50X346.5)	HO
HY			DPI :1323 1509 MODEL :MAZDA 626 (93-97)			HY
IS						IS
MA						MA
ME					TANK INLET/进	COYO-MA-013
MI	TANK OUTLET/出	COYO-MA-012			(R6.5X50X346.5)	MI
NI	DPI :1324 MODEL :MAZDA 626 (93-97)				NI	
OP					OP	
PE					PE	
RE			TANK INLET/进	COYO-MA-014	(R8X46X366)	RE
SU			TANK OUTLET/出	COYO-MA-015	(R8X46X366)	SU
SUZ			DPI :1558 MODEL :MAZDA MX-3 (92-96)			SUZ
TO						TO
TR						TR
GC			DPI :1558 MODEL :MAZDA MX-3 (92-96)			GC
DP						DP
其他						其他
五金件			DPI :1558 MODEL :MAZDA MX-3 (92-96)			五金件









M A Z D A:马自达

AU	COYO-MA-016AT/MT 	COYO-MA-017 	TANK INLET/进	COYO-MA-016	(R7X46X470)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-MA-017	(R7X46X470)	BM
CH			DPI : MODEL :海马骑士 (09-)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO						FO
GM	COYO-MA-018 	COYO-MA-019AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-MA-018	(R8X47X669)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-MA-019	(R8X47X669)	HO
HY			DPI :134 1244 1459 2063 2178 2179 MODEL :MAZDA MPV (89-98) MAZDA B2600 (83-93)			HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI	COYO-MA-018-1 	COYO-MA-019-1AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-MA-018-1	(R8X47X669)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-MA-019-1	(R8X47X669)	NI
OP			DPI : MODEL :MAZDA MPV (89-98) MAZDA B2600 (83-93)			OP
PE						PE
RE						RE
SU						SU
SUZ						SUZ
TO	COYO-MA-020 	COYO-MA-021AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-MA-020	(R7X48X647)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-MA-021	(R7X48X647)	TR
GC			DPI : MODEL :MAZDA B2500 (96-97)			GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件

M A Z D A:马自达








AU	COYO-MA-022 COYO-MA-023	TANK INLET/进	COYO-MA-022	(R8X33X399.5)	AU
BM		TANK OUTLET/出	COYO-MA-023	(R8X48X399.5)	BM
CH		DPI :13220 MODEL :MAZDA 5 (12-15)			CH
DA					DA
DAI					DAI
FO					FO
GM	COYO-MA-024 COYO-MA-025	TANK INLET/进	COYO-MA-024	(R7X33.8X751)	GM
HO		TANK OUTLET/出	COYO-MA-025	(R7X33.8X751)	HO
HY		DPI : MODEL :MAZDA 3 (14-17)			HY
IS					IS
MA					MA
ME					ME
MI	COYO-MA-024 COYO-MA-025-1	TANK INLET/进	COYO-MA-024	(R7X33.8X751)	MI
NI		TANK OUTLET/出	COYO-MA-025-1	(R7X33.8X751)	NI
OP		DPI :13404 MODEL :MAZDA 3 (14-17)			OP
PE					PE
RE					RE
SU					SU
SUZ					SUZ
TO					TO
TR					TR
GC					GC
DP					DP
其他					其他
五金件					五金件

AU			AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM			GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI			MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ			SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件













AU	COYO-ME-001-1		COYO-ME-002-1		TANK INLET/进	COYO-ME-002-1	(R7. 5X80. 5X149)	AU
BM					TANK OUTLET/出	COYO-ME-002-1	(R7. 5X80. 5X149)	BM
CH					CH			
DA					DA			
DAI					DAI			
FO					FO			
GM	COYO-ME-001-2		COYO-ME-002-2		TANK INLET/进	COYO-ME-002-2	(R7. 5X80. 5X149)	GM
HO					TANK OUTLET/出	COYO-ME-002-2	(R7. 5X80. 5X149)	HO
HY					HY			
IS					IS			
MA					MA			
ME					ME			
MI	COYO-ME-003		COYO-ME-004		TANK INLET/进	COYO-ME-003	(R10. 5X80X209)	MI
NI					TANK OUTLET/出	COYO-ME-004	(R10. 5X80X209)	NI
OP					OP			
PE					PE			
RE					RE			
SU					SU			
SUZ					SUZ			
TO	COYO-ME-005	COYO-ME-005-1	COYO-ME-006	TANK INLET/进	COYO-ME-005	(R6X61X434)	TO	
TR					TANK INLET/进	COYO-ME-005-1	(R6X61X434)	TR
GC					GC			
DP					DP			
其他					其他			
五金件					五金件			
ø42配铝套		ø29/ø42配铝套		ø42配铝套				

MERCEDES BENZ: 奔驰







AU			AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM			GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI			MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ			SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件

AU	COYO-MI-001		COYO-MI-002AT/MT		TANK INLET/进	COYO-MI-001	(R9X48X658.8)	AU			
BM			TANK OUTLET/出				COYO-MI-002	(R9X48X658.8)	BM		
CH			DPI :				MODEL : MITSUBISHI TRITON PICKUP L200/ 三菱. 特莱顿 L200皮卡 (06-10)				CH
DA											DA
DAI											DAI
FO											FO
GM	COYO-MI-001		COYO-MI-002-1AT/MT		TANK INLET/进	COYO-MI-001	(R9X48X658.8)	GM			
HO			TANK OUTLET/出				COYO-MI-002-1	(R9X48X658.8)	HO		
HY			DPI :				MODEL : MITSUBISHI TRITON PICKUP L200/ 三菱. 特莱顿 L200皮卡 (06-10)				HY
IS											IS
MA											MA
ME											ME
MI	COYO-MI-005				TANK INLET/进	COYO-MI-005	(R8X47X713)	MI			
NI					TANK OUTLET/出		COYO-MI-006	(R8X47X713)	NI		
OP					DPI :2448 2617				OP		
PE					MODEL :				PE		
RE					MITSUBISHI LANCER/三菱. 蓝瑟 (02-07)				RE		
SU	MITSUBISHI OUTLANDER/三菱. 欧蓝德 (03-06)				SU						
SUZ	COYO-MI-006AT/MT				TANK INLET/进	COYO-MI-005-1	(R8X47X713)	SUZ			
TO	COYO-MI-005-1				TANK INLET/进	COYO-MI-006-1	(R8X47X713)	TO			
TR			DPI :				MODEL : MITSUBISHI LANCER/三菱. 蓝瑟 (10-11)				TR
GC											GC
DP											DP
其他											其他
五金件			COYO-MI-006-1AT/MT								五金件

MITSUBISHI : 三菱

AU	COYO-MI-005		TANK INLET/进	COYO-MI-005	(R8X47X713)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-MI-006-2	(R8X47X713)	BM
CH			TANK OUTLET/出	COYO-MI-006-3	(R8X47X713)	CH
DA			DPI :2970(上:MI-005/下:MI-006-3AT) MODEL : MITSUBISHI LANCER/三菱. 蓝瑟 (06-06) MITSUBISHI OUTLANDER/三菱. 欧蓝德 (07-10)			DA
DAI						DAI
FO						FO
GM	COYO-MI-007		TANK INLET/进	COYO-MI-007	(R9X51X612)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-MI-008	(R9X51X612)	HO
HY			DPI : MODEL :长丰猎豹 奇兵 SUV (05-11)			HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI	COYO-MI-008		TANK INLET/进	COYO-MI-009	(R9X57X620)	MI
NI	COYO-MI-009		TANK OUTLET/出	COYO-MI-010	(R9X57X620)	NI
OP			DPI : MODEL : MITSUBISHI PICKUP L200/ 三菱. 皮卡 L200 (96-05)			OP
PE						PE
RE						RE
SU						SU
SUZ	COYO-MI-010AT/MT		TANK INLET/进	COYO-MI-009-1	(R9X57X620)	SUZ
TO	COYO-MI-009-1		TANK OUTLET/出	COYO-MI-010-1	(R9X57X620)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-MI-010-2	(R9X57X620)	TR
GC			DPI : MODEL : MITSUBISHI PICKUP L200/ 三菱. 皮卡 L200 (96-05)			GC
DP						DP
其他						其他
五金件	COYO-MI-010-2AT/MT					五金件













MITSUBISHI : 三菱

AU	COYO-MI-011 	TANK INLET/进	COYO-MI-011	(R8X33X428.5)	AU
BM		TANK OUTLET/出	COYO-MI-012	(R8X40X428.5)	BM
CH		DPI : MODEL : MITSUBISHI COIT/三菱. 柯尔特 (92-95)			CH
DA					DA
DAI					DAI
FO	COYO-MI-012 				FO
GM	COYO-MI-013 	TANK INLET/进	COYO-MI-013	(R9X50X687.3)	GM
HO		TANK OUTLET/出	COYO-MI-014	(R9X50X687.3)	HO
HY		DPI :1145 (AT) 1949 (MT) MODEL : MITSUBISHI ECLIPSE/三菱. 日蚀 (90-94) EAGLE TALON/飞鹰. 魔爪 (90-94) PLYMOUTH LASER/普利茅斯. 激光 (90-94)			HY
IS					IS
MA					MA
ME	COYO-MI-014AT/MT 				ME
MI		TANK INLET/进	COYO-MI-015	(R9X48X698)	MI
NI		TANK OUTLET/出	COYO-MI-016	(R9X48X698)	NI
OP		DPI :1892 2024 MODEL : MITSUBISHI ECLIPSE/三菱. 日蚀 (95-99) CHRYSLER SEBRING/克莱斯勒. 铂锐 (95-00) DODGE AVENGER/道奇. 锋哲 (95-00) EAGLE TALON/飞鹰. 魔爪 (95-98)			OP
PE					PE
RE	COYO-MI-016AT/MT 				RE
SU		TANK INLET/进	COYO-MI-017	(R9X48X698)	SU
SUZ		TANK OUTLET/出	COYO-MI-018	(R9X48X698)	SUZ
TO		DPI :2023 2197 2477 MODEL : MITSUBISHI ECLIPSE/三菱. 日蚀 (95-99) CHRYSLER SEBRING/克莱斯勒. 铂锐 (95-99) DODGE AVENGER/道奇. 锋哲 (95-99) EAGLE TALON/飞鹰. 魔爪 (95-98)			TO
TR					TR
GC	COYO-MI-018AT/MT 				GC
DP					DP
其他					其他
五金件					五金件



MITSUBISHI:三菱

AU	COYO-MI-019		TANK INLET/进	COYO-MI-019	(R9X48X679)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-MI-020	(R9X48X679)	BM
CH			DPI :1393 1402 (MT) 1956 MODEL :MITSUBISHI MIRAGE (93-96)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO	COYO-MI-020AT350MM/MT COYO-MI-020AT375MM/MT		TANK INLET/进	COYO-MI-021	(R9.5X54.9X617.8)	FO
GM			TANK OUTLET/出	COYO-MI-022	(R9.5X54.9X617.8)	GM
HO	COYO-MI-021		DPI : MODEL :MITSUBISHI L200			HO
HY						HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI	COYO-MI-021		TANK INLET/进	COYO-MI-021	(R9.5X54.9X617.8)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-MI-022-1	(R9.5X54.9X617.8)	NI
OP			DPI : MODEL :MITSUBISHI L200			OP
PE						PE
RE						RE
SU	COYO-MI-022-1AT/MT		TANK INLET/进	COYO-MI-023	(R9X48X736)	SU
SUZ			TANK OUTLET/出	COYO-MI-024	(R9X48X736)	SUZ
TO	COYO-MI-023		DPI :1906 MODEL :MITSUBISHI DIAMANTE (97-04)			TO
TR						TR
GC						GC
DP						DP
其他						其他
五金件	COYO-MI-024AT/MT					五金件

MITSUBISHI:三菱

AU	 COYO-MI-025	 COYO-MI-025	TANK INLET/进	COYO-MI-025	(R8X48X736)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-MI-026	(R8X48X736)	BM
CH			DPI	:2300 2301 2405 2406 2410 2433		CH
DA				2438 2449 2720 2721		DA
DAI			MODEL	:MITSUBISHI GALANT (99-02)		DAI
FO	 COYO-MI-026AT300mm/MT COYO-MI-026AT375mm/MT	 COYO-MI-026AT300mm/MT COYO-MI-026AT375mm/MT	TANK INLET/进	COYO-MI-025	(R8X48X736)	FO
GM			TANK OUTLET/出	COYO-MI-026-1	(R8X48X736)	GM
HO			DPI	:		HO
HY			MODEL	:MITSUBISHI GALANT (99-02)		HY
IS						IS
MA	 COYO-MI-026-1AT300mm/MT COYO-MI-026-1AT375mm/MT	 COYO-MI-026-1AT300mm/MT COYO-MI-026-1AT375mm/MT	TANK INLET/进	COYO-MI-025	(R8X48X736)	MA
ME			TANK OUTLET/出	COYO-MI-026-1	(R8X48X736)	ME
MI			DPI	:		MI
MI			MODEL	:MITSUBISHI GALANT (99-02)		MI
NI	 COYO-MI-027AT/MT	 COYO-MI-028	TANK INLET/进	COYO-MI-027	(R8.5X46.5X431)	NI
OP			TANK OUTLET/出	COYO-MI-028	(R8.5X46.5X431)	OP
PE			DPI	:13443		PE
RE			MODEL	:MITSUBISHI OUTLANDER (14-)		RE
SU						SU
SUZ	 COYO-MI-027AT/MT	 COYO-MI-028-1	TANK INLET/进	COYO-MI-027	(R8.5X46.5X431)	SUZ
TO			TANK OUTLET/出	COYO-MI-028-1	(R8.5X46.5X431)	TO
TR			DPI	:2978 2979		TR
GC			MODEL	:MITSUBISHI LANCER (08-14)		GC
DP				MITSUBISHI OUTLANDER (07-13)		DP
其他	 五金件	 五金件				其他
五金件						五金件

MITSUBISHI : 三菱

AU	COYO-MI-029		TANK INLET/进	COYO-MI-029	(R9X69X460)	AU					
BM			TANK OUTLET/出	COYO-MI-030	(R9X69X460)	BM					
CH			DPI : MODEL :FUSO CANTER (02-05)			CH					
DA						DA					
DAI	COYO-MI-030AT/MT					DAI					
FO						FO					
GM											GM
HO											HO
HY	HY										
IS	IS										
MA						MA					
ME						ME					
MI						MI					
NI						NI					
OP						OP					
PE						PE					
RE						RE					
SU						SU					
SUZ						SUZ					
TO						TO					
TR						TR					
GC						GC					
DP						DP					
其他						其他					
五金件						五金件					

AU			AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM			GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI			MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ			SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件











MITSUBISHI：三菱

MI：7






MI：7

AU	COYO-NI-001		TANK INLET/进	COYO-NI-001	(R8X36X670)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-NI-002	(R8X47X670)	BM
CH			DPI :1152 1178 1440 MODEL : NISSAN NX COUPE/尼桑. 库普 (91-93) NISSAN SENTRA SUNNY B13/尼桑. 阳光B13(91-99) NISSAN 200SX/尼桑. 跑车 200SX (95-98)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO	COYO-NI-002AT200mm/MT		TANK INLET/进	COYO-NI-001-1	(R8X36X670)	FO
GM			TANK OUTLET/出	COYO-NI-002-2	(R8X47X670)	GM
HO			DPI :1158 1977 1978 MODEL : NISSAN NX COUPE/尼桑. 库普 (91-93) NISSAN SENTRA SUNNY B13/尼桑. 阳光B13(91-99) NISSAN 200SX/尼桑. 跑车 200SX (95-98)			HO
HY						HY
IS						IS
MA	COYO-NI-002-2AT200mm/MT		TANK INLET/进	COYO-NI-003	(R8X47X670)	MA
ME			TANK OUTLET/出	COYO-NI-002	(R8X47X670)	ME
MI			DPI :1317 1426 MODEL : NISSAN NX COUPE/尼桑. 库普 (91-93) NISSAN SENTRA SUNNY B13/尼桑. 阳光B13(91-99) NISSAN 200SX/尼桑. 跑车 200SX (95-98)			MI
NI						NI
OP						OP
PE	COYO-NI-003		TANK INLET/进	COYO-NI-003-1	(R8X47X670)	PE
RE			TANK OUTLET/出	COYO-NI-002-2	(R8X47X670)	RE
SU			DPI :1421 1976 MODEL : NISSAN NX COUPE/尼桑. 库普 (91-93) NISSAN SENTRA SUNNY B13/尼桑. 阳光B13(91-99) NISSAN 200SX/尼桑. 跑车 200SX (95-98)			SU
SUZ						SUZ
TO						TO
TR	COYO-NI-003-1		TANK INLET/进	COYO-NI-003-1	(R8X47X670)	TR
GC			TANK OUTLET/出	COYO-NI-002-2	(R8X47X670)	GC
DP			DPI :1421 1976 MODEL : NISSAN NX COUPE/尼桑. 库普 (91-93) NISSAN SENTRA SUNNY B13/尼桑. 阳光B13(91-99) NISSAN 200SX/尼桑. 跑车 200SX (95-98)			DP
其他						其他
五金件						五金件
	COYO-NI-002-2AT300mm/MT					














NISSAN:尼桑

AU			TANK INLET/进	COYO-NI-006	(R8.5X47X713)	AU
BM	COYO-NI-006		TANK OUTLET/出	COYO-NI-007	(R8.5X47X713)	BM
CH			DPI : 2151 (MT) 2214 (MT) 2215 (MT) MODEL : NISSAN PALADIN D22/日产. 帕拉丁 D22 (98-04) NISSAN FRONTIER/日产 (98-04) NISSAN XTERRA/日产. 克斯特拉 (98-04)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO	COYO-NI-007AT300mm/MT COYO-NI-007AT350mm/MT COYO-NI-007AT375mm/MT					FO
GM	COYO-NI-006		TANK INLET/进	COYO-NI-006	(R8.5X47X713)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-NI-007-3	(R8.5X47X713)	HO
HY			TANK OUTLET/出	COYO-NI-007-4	(R8.5X47X713)	HY
IS	COYO-NI-007-3		TANK OUTLET/出	COYO-NI-007-5	(R8.5X47X713)	IS
MA	COYO-NI-007-4		DPI : MODEL : NISSAN PALADIN BD22/日产. 帕拉丁 BD22 (98-04) NISSAN PICKUP P31/日产皮卡 P31 (98-10)			MA
ME	COYO-NI-007-5					ME
MI		4-M6X1 铜镶件				MI
NI	COYO-NI-006		TANK INLET/进	COYO-NI-006	(R8.5X47X713)	NI
OP			TANK OUTLET/出	COYO-NI-008	(R8.5X47X713)	OP
PE			DPI : 2054 (上:NI-006/下:NI-008AT375mm) 2275 (上:NI-006/下:NI-008AT375mm) 2459 (上:NI-006/下:NI-008AT375mm) MODEL : NISSAN PATHFINDER/日产小旋风 (01-04) INFINITI Q45/英菲尼迪 Q45 (96-01) INFINITI QX4/英菲尼迪 QX4 (01-03)			PE
RE						RE
SU						SU
SUZ	COYO-NI-008AT350mm/MT COYO-NI-008AT375mm/MT					SUZ
TO	COYO-NI-006		TANK INLET/进	COYO-NI-006	(R8.5X47X713)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-NI-008-1	(R8.5X47X713)	TR
GC			DPI : 2055 (上:NI-006/下:NI-008-1AT375mm) 2075 (上:NI-006/下:NI-008-1AT375mm) 2076 (上:NI-006/下:NI-008-1AT375mm) MODEL : NISSAN PATHFINDER/日产小旋风 (96-00) INFINITI QX4/英菲尼迪 QX4 (97-00)			GC
DP						DP
其他						其他
五金件	COYO-NI-008-1AT300mm/MT COYO-NI-008-1AT375mm/MT					五金件
















N I S S A N:尼桑

AU	COYO-NI-006		TANK INLET/进	COYO-NI-006	(R8. 5X47X713)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-NI-009	(R8. 5X57X713)	BM
CH			DPI : 2054 (上:NI-006/下:NI-009AT375mm) 2275 (上:NI-006/下:NI-009AT375mm) 2459 (上:NI-006/下:NI-009AT375mm) MODEL : NISSAN PATHFINDER/日产小旋风 (01-04) INFINITI Q45/英菲尼迪 Q45 (96-01) INFINITI QX4/英菲尼迪 QX4 (01-03)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO	COYO-NI-009AT300mm/MT COYO-NI-009AT375mm/MT		TANK INLET/进	COYO-NI-006	(R8. 5X47X713)	FO
GM			TANK OUTLET/出	COYO-NI-009-1	(R8. 5X57X713)	GM
HO	COYO-NI-006		DPI : 2055 (上:NI-006/下:NI-009-1AT375mm) 2075 (上:NI-006/下:NI-009-1AT375mm) 2076 (上:NI-006/下:NI-009-1AT375mm) MODEL : NISSAN PATHFINDER/日产小旋风 (96-00) INFINITI QX4/英菲尼迪 QX4 (97-00)			HO
HY						HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI	COYO-NI-009-1AT300mm/MT COYO-NI-009-1AT375mm/MT		TANK INLET/进	COYO-NI-006 (2R)	(R8. 5X57X713)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-NI-009-2	(R8. 5X57X713)	NI
OP			TANK OUTLET/出	COYO-NI-009-3	(R8. 5X57X713)	OP
PE			DPI : 2409 (上:NI-006 (2R) /下:NI-009-2AT) MODEL : NISSAN FRONTIER/日产 (01-04) NISSAN XTERRA/日产. 克斯特拉 (01-04)			PE
RE						RE
SU	COYO-NI-009-2AT/MT					SU
SUZ						COYO-NI-009-3AT/MT
TO	COYO-NI-006A		TANK INLET/进	COYO-NI-006A	(R8. 5X47X713)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-NI-008	(R8. 5X57X713)	TR
GC			DPI : MODEL : NISSAN PALADIN TG22/泰国帕拉丁 TG22 (98-04) (上:NI-006A/下:NI-007-4) NISSAN ELGRAND/日产. 君爵 (00-)			GC
DP						DP
其他						其他
五金件	COYO-NI-008AT375mm/MT					五金件

NISSAN:尼桑

AU	COYO-NI-010 (1R)		TANK INLET/进	COYO-NI-010 (1R)	(R8. 5X36X713)	AU						
BM	COYO-NI-010LD (1R)		TANK INLET/进	COYO-NI-010 (2R)	(R8. 5X47X713)	BM						
CH	COYO-NI-010 (2R)		TANK OUTLET/出	COYO-NI-011	(R8. 5X47X713)	CH						
DA	COYO-NI-010LD (2R)		DPI :2413 MODEL : NISSAN BLUEBIRD U14/日产蓝鸟U14 (98-00) INFINITI G20/英菲尼迪G20 (99-02)			DA						
DAI	COYO-NI-011Ø17AT200mm/MT COYO-NI-011Ø20AT200mm/MT					DAI						
FO	COYO-NI-011Ø17AT300mm/MT COYO-NI-011Ø20AT300mm/MT					FO						
GM						TANK INLET/进	COYO-NI-010 (1R) 反向	(R8. 5X36X713)	GM			
GM						TANK INLET/进	COYO-NI-010-1 (2R)	(R8. 5X47X713)	GM			
HO	COYO-NI-010 (1R) 反向		TANK OUTLET/出	COYO-NI-011-1	(R8. 5X47X713)	HO						
HO	COYO-NI-010-1 (2R)		DPI :1752 2181 MODEL : NISSAN CEFIRO /日产. 风度A32 (95-98) NISSAN MAXIMA /日产. 千里马 (95-99) INFINITI I30 /英菲尼迪I30 (96-99)			HO						
HY	COYO-NI-010-1LD (2R)					HY						
IS						IS						
MA						MA						
ME						ME						
ME	COYO-NI-011-1Ø17AT/MT COYO-NI-011-1Ø20AT/MT			MI								
MI			TANK INLET/进	COYO-NI-010 (1R)	(R8. 5X36X713)	MI						
NI	COYO-NI-010 (1R)		TANK OUTLET/出	COYO-NI-012	(R8. 5X47X713)	NI						
NI	COYO-NI-010LD (1R)		DPI :2328 MODEL : NISSAN SUNNY/东风阳光 N16 (00-06)			NI						
OP						OP						
PE						PE						
RE						RE						
RE	COYO-NI-012Ø17AT300mm/MT COYO-NI-012Ø20AT300mm/MT COYO-NI-012Ø17AT350mm/MT COYO-NI-012Ø20AT350mm/MT						SU					
SU			TANK INLET/进 COYO-NI-010-1 (1R) (R8. 5X36X713) TANK OUTLET/出 COYO-NI-012-1 (R8. 5X47X713) DPI :2329 2612 MODEL : NISSAN CEFIRO /日产. 风度A33 (00-03) NISSAN MAXIMA /日产. 千里马 (00-03) INFINITI I30 /英菲尼迪I30 (00-01) INFINITI I35 /英菲尼迪I35 (02-04)			SU						
SUZ						SUZ						
TO	COYO-NI-010-1 (1R)					TO						
TR	COYO-NI-010-1LD (1R)					TR						
GC						GC						
DP			DP									
其他			其他									
五金件	COYO-NI-012-1Ø17AT/MT COYO-NI-012-1Ø20AT/MT			五金件								














N I S S A N:尼桑








AU	COYO-NI-010-3 (1R)		TANK INLET/进	COYO-NI-010-3 (1R)	(R8. 5X36X113)	AU
BM	COYO-NI-010-3LD (1R)		TANK INLET/进	COYO-NI-010-3 (2R)	(R8. 5X47X713)	BM
CH	COYO-NI-010-3 (2R)		TANK OUTLET/出	COYO-NI-012-2	(R8. 5X47X713)	CH
DA	COYO-NI-010-3LD (2R)		DPI :2346 2327 MODEL : NISSAN SENTRA N16/日产阳光 N16 (00-06)			DA
DAI						DAI
FO	COYO-NI-012-2ø17AT/MT COYO-NI-012-2ø20AT/MT					FO
GM	COYO-NI-010-4 (1R)		TANK INLET/进	COYO-NI-010-4 (1R)	(R8. 5X36X713)	GM
HO	COYO-NI-010-4LD (1R)		TANK INLET/进	COYO-NI-010-4 (2R)	(R8. 5X47X713)	HO
HY	COYO-NI-010-4 (2R)		TANK OUTLET/出	COYO-NI-012	(R8. 5X47X713)	HY
IS	COYO-NI-010-4LD (2R)		DPI :2469 MODEL : NISSAN SENTRA/日产北美版阳光 (02-06)			IS
MA						MA
ME	COYO-NI-012 ø17AT300mm/MT COYO-NI-012 ø20AT300mm/MT					ME
MI	COYO-NI-013		TANK INLET/进	COYO-NI-013	(R8. 5X36X713)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-NI-015	(R8. 5X47X713)	NI
OP			DPI :2150 MODEL : NISSAN ALTIMA/日产. 阿蒂玛 (00-01) NISSAN BLUEBIRD/日产. 蓝鸟 U13 (00-01)			OP
PE						PE
RE						RE
SU	COYO-NI-015AT350mm/MT COYO-NI-015AT300mm/MT					SU
SUZ						SUZ
TO	COYO-NI-014		TANK INLET/进	COYO-NI-014	(R8. 5X47X713)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-NI-015	(R8. 5X47X713)	TR
GC			DPI :1573 1594 2333 MODEL : NISSAN ALTIMA/日产. 阿蒂玛 (93-01) NISSAN BLUEBIRD/日产. 蓝鸟 U13 (93-99)			GC
DP						DP
其他	COYO-NI-015AT350mm/MT COYO-NI-015AT300mm/MT					其他
五金件						五金件












N I S S A N:尼桑













AU	COYO-NI-016		TANK INLET/进	COYO-NI-016	(R8. 5X47X713)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-NI-017	(R8. 5X47X713)	BM
CH			TANK OUTLET/出	COYO-NI-017-1	(R8. 5X47X713)	CH
DA	COYO-NI-017AT/MT		TANK OUTLET/出	COYO-NI-017-2	(R8. 5X47X713)	DA
DAI	COYO-NI-017-1AT/MT		DPI :48(上:NI-016/下:NI-017AT) 1185(上:NI-016/下:NI-017-2AT) 1186(上:NI-016/下:NI-017AT) 1242(上:NI-016/下:NI-017AT) MODEL : NISSAN BLUEBIRD/日产. 蓝鸟 U12(89-92) NISSAN MAXIMA /日产. 千里马 (88-94) NISSAN 300ZX/日产300ZX (89-96) NISSAN STANZA/日产. 斯坦比 (90-92)			DAI
FO	COYO-NI-017-2AT/MT					FO
GM						GM
HO	COYO-NI-018		TANK INLET/进	COYO-NI-018	(R6. 5X76. 8X695. 5)	HO
HY			TANK OUTLET/出	COYO-NI-019	(R6. 5X76. 8X695. 5)	HY
IS			DPI :2691 MODEL : NISSAN ARMADA/日产. 舰队 (05-10) NISSAN PATHFINDER/日产. 小旋风(04-04) NISSAN TITAN/日产. 大力神 (04-10) INFINITI QX56/英菲尼迪 QX56 (04-10)			IS
MA	COYO-NI-019AT/MT					MA
ME						ME
MI						MI
NI	COYO-NI-020		TANK INLET/进	COYO-NI-020	(R8X36X670)	NI
OP			TANK OUTLET/出	COYO-NI-022	(R8X47X670)	OP
PE			TANK OUTLET/出	COYO-NI-022-1	(R8X47X670)	PE
RE	COYO-NI-022AT/MT		DPI :145 223 MODEL : NISSAN HARDBODY PICKUP D21/ 日产. 皮卡D21(86-97) NISSAN PATHFINDER/日产. 小旋风 (87-95) NISSAN 720 PICKUP/日产. 皮卡720 (86-86)			RE
SU	COYO-NI-022-1AT/MT					SU
SUZ						SUZ
TO	COYO-NI-021		TANK INLET/进	COYO-NI-021	(R8X47X670)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-NI-022-2	(R8X47X670)	TR
GC			TANK OUTLET/出	COYO-NI-022-3	(R8X47X670)	GC
DP	COYO-NI-022-2AT/MT		DPI : 314(上:NI-021/下:NI-022AT) 1442(上:NI-021/下:NI-022-1MT) 1983(上:NI-021/下:NI-022MT) 2077(上:NI-021/下:NI-022AT) MODEL : NISSAN HARDBODY PICKUP D21/ 日产皮卡D21(86-97) NISSAN PATHFINDER/日产. 小旋风 (87-95) NISSAN 720 PICKUP/日产. 皮卡720 (86-86)			DP
其他	COYO-NI-022-3AT/MT					其他
五金件						五金件











N I S S A N:尼桑





AU	COYO-NI-023		TANK INLET/进	COYO-NI-023	(R5. 5X57X600)	AU
BM	COYO-NI-023-1		TANK INLET/进	COYO-NI-023-1	(R5. 5X57X600)	BM
CH	COYO-NI-023-2		TANK INLET/进	COYO-NI-023-2	(R5. 5X57X600)	CH
DA	COYO-NI-023-3		TANK INLET/进	COYO-NI-023-3	(R5. 5X57X600)	DA
DAI			TANK OUTLET/出	COYO-NI-024	(R5. 5X57X600)	DAI
FO	COYO-NI-024		DPI : MODEL :CABSTAR (06-)			FO
GM			TANK INLET/进	COYO-NI-025	(R8X47X713)	GM
HO	COYO-NI-025		TANK OUTLET/出	COYO-NI-026	(R8X47X713)	HO
HY			DPI :2455(AT375MM) MODEL :INFINITI G35 (03-05)			HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI	COYO-NI-026AT300MM/MT COYO-NI-026AT375MM/MT					MI
NI	COYO-NI-027		TANK INLET/进	COYO-NI-027	(R8X47X758)	NI
OP			TANK INLET/进	COYO-NI-027-1	(R8X47X758)	OP
PE	COYO-NI-027-1		TANK OUTLET/出	COYO-NI-028	(R8X47X758)	PE
RE			DPI :2671(AT) MODEL :INFINITI FX45 (03-08)			RE
SU	COYO-NI-028AT/MT					SU
SUZ						SUZ
TO	COYO-NI-029		TANK INLET/进	COYO-NI-029	(R8X47X758)	TO
TR			TANK INLET/进	COYO-NI-029-1	(R8X47X758)	TR
GC	COYO-NI-029-1		TANK OUTLET/出	COYO-NI-028-1	(R8X47X758)	GC
DP			DPI :2588(AT) 2683(AT) MODEL :INFINITI G35 (03-07) INFINITI FX35 (03-08)			DP
其他						其他
五金件	COYO-NI-028-1AT/MT					五金件







AU	COYO-NI-030		TANK INLET/进	COYO-NI-030	(R8X47X758)	AU			
BM			TANK OUTLET/出	COYO-NI-028-1	(R8X47X758)	BM			
CH			DPI :2999(AT) 13038(AT) MODEL :NISSAN 350Z (07-09)			CH			
DA						DA			
DAI	COYO-NI-028-1AT/MT					DAI			
FO						FO			
GM		COYO-NI-031		TANK INLET/进	COYO-NI-031	(R8X47X758)	GM		
HO				TANK OUTLET/出	COYO-NI-028-1	(R8X47X758)	HO		
HY	DPI :2576(AT) 2577(MT) MODEL :NISSAN 350Z (03-06)			HY					
IS				IS					
MA				MA					
ME				ME					
MI	COYO-NI-028-1AT/MT					MI			
NI						TANK INLET/进	COYO-NI-032	(R8X47X758)	NI
OP		TANK OUTLET/出	COYO-NI-028-2	(R8X47X758)	OP				
PE		COYO-NI-032		DPI :13012(AT) MODEL :INFINITI M45 (06-10)			PE		
RE	RE								
SU	SU								
SUZ	SUZ								
TO	COYO-NI-028-2AT/MT		TANK INLET/进	COYO-NI-033	(R8X47X758)	TO			
TR			TANK OUTLET/出	COYO-NI-028-2	(R8X47X758)	TR			
GC			DPI :2780(AT) MODEL :INFINITI M35 (06-10)			GC			
DP						DP			
其他	COYO-NI-033					其他			
五金件						五金件			
	COYO-NI-028-2AT/MT								

AU	COYO-NI-034		TANK INLET/进	COYO-NI-034	(R5X78X504)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-NI-035	(R5X78X504)	BM
CH			DPI :			CH
DA			MODEL :			DA
DAI	COYO-NI-035					DAI
FO	COYO-NI-036		TANK INLET/进	COYO-NI-036	(R5X62X549)	FO
GM			TANK OUTLET/出	COYO-NI-037	(R5X62X549)	GM
HO			DPI :			HO
HY			MODEL :			HY
IS	COYO-NI-037					IS
MA			TANK INLET/进	COYO-NI-038	(R8.5X57X713)	MA
ME	COYO-NI-038		TANK INLET/进	COYO-NI-038-1	(R8.5X57X713)	ME
MI			TANK OUTLET/出	COYO-NI-039	(R8.5X57X713)	MI
NI	COYO-NI-038-1		DPI :2807			NI
OP			MODEL :NISSAN FRONTIER (05-15)			OP
PE						PE
RE	COYO-NI-039AT/MT					RE
SU						SU
SUZ	COYO-NI-040		TANK INLET/进	COYO-NI-040	(R8.5X57X713)	SUZ
TO			TANK INLET/进	COYO-NI-040-1	(R8.5X57X713)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-NI-039	(R8.5X57X713)	TR
GC			DPI :2808			GC
DP			MODEL :NISSAN FRONTIER (05-15)			DP
其他						其他
五金件						五金件





AU	COYO-NI-041			TANK INLET/进	COYO-NI-041	(R8X52X382)	AU
BM				TANK OUTLET/出	COYO-NI-042	(R8X52X382)	BM
CH				DPI : MODEL :NISSAN MICRK II (92-99)			CH
DA							DA
DAI							DAI
FO	COYO-NI-042AT/MT			DPI : MODEL :NISSAN MICRK II (92-99)			FO
GM	COYO-NI-041			TANK INLET/进	COYO-NI-041	(R8X52X382)	GM
HO				TANK OUTLET/出	COYO-NI-042-1	(R8X52X382)	HO
HY				DPI : MODEL :NISSAN MICRK II (92-99)			HY
IS							IS
MA							MA
ME	COYO-NI-042-1AT/MT			DPI : MODEL :NISSAN UD CONOR (99-01)			ME
MI	COYO-NI-043			TANK INLET/进	COYO-NI-043	(R8.5X60.5X614)	MI
NI				TANK OUTLET/出	COYO-NI-044	(R8.5X60.5X614)	NI
OP				DPI : MODEL :NISSAN UD CONOR (99-01)			OP
PE							PE
RE							RE
SU	COYO-NI-044			DPI :13078 13079 MODEL :INFINITI EX35 (08-12) INFINITI EX37 (13-) INFINITI FX35 (09-12) INFINITI FX37 (13-) INFINITI QX50 (14-15) INFINITI QX70 (14-15)			SU
SUZ	COYO-NI-045AT/MT			TANK INLET/进	COYO-NI-046	(R7X46.5X548)	SUZ
TO				TANK OUTLET/出	COYO-NI-045	(R7X46.5X548)	TO
TR				DPI :13078 13079 MODEL :INFINITI EX35 (08-12) INFINITI EX37 (13-) INFINITI FX35 (09-12) INFINITI FX37 (13-) INFINITI QX50 (14-15) INFINITI QX70 (14-15)			TR
GC							GC
DP							DP
其他				五金件			其他
五金件							五金件

AU	COYO-NI-047	COYO-NI-048AT/MT	TANK INLET/进	COYO-NI-047	(R8X46X448)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-NI-048	(R8X46X448)	BM
CH			DPI	:13260 13261 13303 13426		CH
DA			MODEL	:NISSAN TIIDA (12-15)		DA
DAI				NISSAN VERSA (12-15)		DAI
FO				NISSAN NOTE (14-15)		FO
GM	COYO-NI-049	COYO-NI-050	TANK INLET/进	COYO-NI-049	(R5X78. 3X206)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-NI-050	(R5X78. 3X206)	HO
HY			DPI	:		HY
IS			MODEL	:NISSAN NAVARA (11-)		IS
MA						MA
ME						ME
MI						MI
NI	COYO-NI-051		TANK INLET/进	COYO-NI-051	(R7X33. 5X698)	NI
OP			TANK OUTLET/出	COYO-NI-052	(R7X33. 5X698)	OP
PE			DPI	:		PE
RE			MODEL	:NISSAN MPV SERENA (05-)		RE
SU	COYO-NI-052					SU
SUZ						SUZ
TO	COYO-NI-053		TANK INLET/进	COYO-NI-053	(R9X69X602)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-NI-054	(R9X69X602)	TR
GC			DPI	:		GC
DP			MODEL	:NISSAN CABSTAR (06-)		DP
其他	COYO-NI-054					其他
五金件						五金件

AU	COYO-NI-055AT/MT	COYO-NI-056	TANK INLET/进	COYO-NI-056	(R8.5X47X430)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-NI-055	(R8.5X47X430)	BM
CH			DPI	:2988		CH
DA			MODEL	:NISSAN ALTIMA (07-12)		DA
DAI				NISSAN MAXIMA (09-12)		DAI
FO						FO
GM	COYO-NI-057		TANK INLET/进	COYO-NI-057	(R8X47X758)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-NI-058	(R8X47X758)	HO
HY			DPI	:2414		HY
IS			MODEL	:NISSAN MAXIMA (04-08)		IS
MA				NISSAN ALTIMA (02-06)		MA
ME	COYO-NI-058AT350mm/MT	COYO-NI-058AT375mm/MT				ME
MI	COYO-NI-057		TANK INLET/进	COYO-NI-057	(R8X47X758)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-NI-059	(R8X47X758)	NI
OP			DPI	:2415 2578 2692 2693 13005 13130		OP
PE			MODEL	:NISSAN MAXIMA (04-08)		PE
RE				NISSAN ALTIMA (02-06)		RE
SU	COYO-NI-059AT350mm/MT	COYO-NI-059AT375mm/MT		NISSAN QUEST (04-06)		SU
SUZ	COYO-NI-060	COYO-NI-061	TANK INLET/进	COYO-NI-061	(R8X46.5X430)	SUZ
TO			TANK OUTLET/出	COYO-NI-060	(R8X46.5X430)	TO
TR			DPI	:13365		TR
GC			MODEL	:NISSAN SENTRA (13-17)		GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件

AU	COYO-NI-010-3 (1R)		TANK INLET/进	COYO-NI-010-3 (1R)	(R8. 5X36X713)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-NI-062	(R8. 5X36X713)	BM
CH			DPI	:		CH
DA			MODEL	:NISSAN SENTRA (00-06)		DA
DAI						DAI
FO	COYO-NI-062					FO
GM	COYO-NI-010-4 (1R)		TANK INLET/进	COYO-NI-010-4 (1R)	(R8. 5X36X713)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-NI-062-1	(R8. 5X36X713)	HO
HY			DPI	:		HY
IS			MODEL	:NISSAN SENTRA (00-06)		IS
MA						MA
ME	COYO-NI-062-1					ME
MI						MI
NI	COYO-NI-010-1 (1R)		TANK INLET/进	COYO-NI-010-1 (1R)	(R8. 5X36X713)	NI
OP			TANK OUTLET/出	COYO-NI-062-2	(R8. 5X36X713)	OP
PE			DPI	:		PE
RE			MODEL	:NISSAN SENTRA (00-06)		RE
SU	COYO-NI-062-2					SU
SUZ						SUZ
TO						TO
TR						TR
GC						GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件

AU			AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM			GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI			MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ			SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件

AU	COYO-OP-002		COYO-OP-001	TANK INLET/进	COYO-OP-001	(R12X42. 5X285)	AU
BM				TANK OUTLET/出	COYO-OP-002	(R12X42. 5X285)	BM
CH				DPI : MODEL :OPEL COMBO/欧宝. 康宝 (93-93) OPEL CORSA/欧宝. 康赛 (93-93)			CH
DA							DA
DAI							DAI
FO							FO
GM	COYO-OP-003AT/MT	COYO-OP-004-1	COYO-OP-004	TANK INLET/进	COYO-OP-004	(R3. 5X48X280)	GM
HO				TANK INLET/进	COYO-OP-004-1	(R3. 5X48X280)	HO
HY				TANK OUTLET/出	COYO-OP-003	(R3. 5X48X280)	HY
IS				DPI : MODEL : OPEL COMBO/欧宝. 康宝 (94-01) OPEL CORSA/欧宝. 康赛 (93-00) OPEL TIGRA/欧宝. 敞篷小跑车 (94-03) BUICK SALL/别克赛欧			IS
MA							MA
ME							ME
MI	COYO-OP-005A		COYO-OP-006A	TANK INLET/进	COYO-OP-006A	(R5. 5X41. 5X389. 5)	MI
NI	COYO-OP-005B		COYO-OP-006B	TANK OUTLET/出	COYO-OP-005A	(R5. 5X41. 5X389. 5)	NI
OP				TANK INLET/进	COYO-OP-006B	(R5. 5X41. 5X389. 5)	OP
PE				TANK OUTLET/出	COYO-OP-006B	(R5. 5X41. 5X389. 5)	PE
RE				TANK INLET/进	COYO-OP-005B	(R5. 5X41. 5X389. 5)	RE
SU				TANK OUTLET/出	COYO-OP-005B	(R5. 5X41. 5X389. 5)	SU
SUZ				DPI : MODEL : OPEL CORSA/欧宝. 康赛 (00-05) OPEL COMBO/欧宝. 康宝 (01-05) OPEL TIGRA/欧宝. 敞篷小跑车 (04-04)			SUZ
TO	COYO-OP-005A-1	COYO-OP-006A-1	COYO-OP-006A-2	TANK INLET/进	COYO-OP-006A-1	(R5. 5X41. 5X389. 5)	TO
TR	COYO-OP-005B-1	COYO-OP-006B-1	COYO-OP-006B-2	TANK INLET/进	COYO-OP-006A-2	(R5. 5X41. 5X389. 5)	TR
GC				TANK OUTLET/出	COYO-OP-005A-1	(R5. 5X41. 5X389. 5)	GC
DP				TANK INLET/进	COYO-OP-006B-1	(R5. 5X41. 5X389. 5)	DP
其他				TANK INLET/进	COYO-OP-006B-2	(R5. 5X41. 5X389. 5)	其他
五金件				TANK OUTLET/出	COYO-OP-005B-1	(R5. 5X41. 5X389. 5)	五金件









O P E L : 欧宝








OP : 1

OP : 1














AU	COYO-OP-007		COYO-OP-008AT/MT		TANK INLET/进	COYO-OP-007	(R4. 5X59X466)	AU
BM					TANK OUTLET/出	COYO-OP-008	(R4. 5X59X466)	BM
CH					DPI : MODEL : OPEL OMEGA (94-03)			CH
DA								DA
DAI								DAI
FO								FO
GM	COYO-OP-009AT/MT		COYO-OP-010		TANK INLET/进	COYO-OP-010	(R4. 5X54. 5X374)	GM
HO					TANK OUTLET/出	COYO-OP-009	(R4. 5X54. 5X374)	HO
HY					DPI : MODEL : OPEL VECTRA (95-03)			HY
IS								IS
MA								MA
ME								ME
MI	COYO-OP-011AT/MT		COYO-OP-012		TANK INLET/进	COYO-OP-012	(R4. 5X54. 5X374)	MI
NI					TANK OUTLET/出	COYO-OP-011	(R4. 5X54. 5X374)	NI
OP					DPI : MODEL : OPEL VECTRA (95-03)			OP
PE								PE
RE								RE
SU								SU
SUZ	COYO-OP-013AT/MT		COYO-OP-014		TANK INLET/进	COYO-OP-014	(R5. 5X55X395)	SUZ
TO					TANK OUTLET/出	COYO-OP-013	(R5. 5X55X395)	TO
TR					DPI : MODEL : OPEL ASTRA (97-04)			TR
GC								GC
DP								DP
其他								其他
五金件								五金件

AU	COY0-OP-015AT/MT	COY0-OP-016	TANK INLET/进	COY0-OP-016	(R5. 5X55X395)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COY0-OP-015	(R5. 5X55X395)	BM
CH			DPI : MODEL : OPEL ASTRA (97-04)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO						FO
GM						GM
HO						HO
HY						HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI						MI
NI						NI
OP						OP
PE						PE
RE						RE
SU						SU
SUZ						SUZ
TO						TO
TR						TR
GC						GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件



AU	COYO-PE-002		COYO-PE-001		TANK INLET/进	COYO-PE-002	(R8X61X378.5)	AU
BM					DPI : MODEL :PEUGEOT 405/标志405 (92-96)			BM
CH					CH			
DA					DA			
DAI					DAI			
FO					FO			
GM	COYO-PE-002		COYO-PE-001-1		TANK INLET/进	COYO-PE-002	(R8X61X378.5)	GM
HO					TANK OUTLET/出 COYO-PE-001-1 (R8X61X378.5)			HO
HY					DPI : MODEL :PEUGEOT 405/标志405 (92-96)			HY
IS								IS
MA								MA
ME								ME
MI	COYO-PE-002-1		COYO-PE-001-2		TANK INLET/进	COYO-PE-002-1	(R8X61X378.5)	MI
NI					TANK OUTLET/出 COYO-PE-001-2 (R8X61X378.5)			NI
OP					DPI : MODEL :PEUGEOT 405/标志405 (92-96)			OP
PE								PE
RE								RE
SU								SU
SUZ	COYO-PE-002-1		COYO-PE-001-3		TANK INLET/进	COYO-PE-002-1	(R8X61X378.5)	SUZ
TO					TANK OUTLET/出 COYO-PE-001-3 (R8X61X378.5)			TO
TR					DPI : MODEL :PEUGEOT 405/标志405 (92-96)			TR
GC								GC
DP								DP
其他								其他
五金件				五金件				

AU	COYO-PE-002 	COYO-PE-001-4 	TANK INLET/进	COYO-PE-002	(R8X61X378.5)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-PE-001-4	(R8X61X378.5)	BM
CH			DPI : MODEL :PEUGEOT 405/标志405 (92-96)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO						FO
GM	COYO-PE-003 	COYO-PE-004 	TANK INLET/进	COYO-PE-003	(R3.5X48X280)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-PE-004	(R3.5X48X280)	HO
HY			DPI : MODEL :PEUGEOT 205/标志205 (83-94)			HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI	COYO-PE-005 	COYO-PE-006 	TANK INLET/进	COYO-PE-005	(R11.5X42.5X563)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-PE-006	(R11.5X42.5X563)	NI
OP			DPI : MODEL :PEUGEOT 206/307 (98-02)			OP
PE						PE
RE						RE
SU						SU
SUZ	COYO-PE-005-1 	COYO-PE-006-1 	TANK INLET/进	COYO-PE-005-1	(R11.5X42.5X563)	TO
TO			TANK OUTLET/出	COYO-PE-006-1	(R11.5X42.5X563)	TO
TR			DPI : MODEL :PEUGEOT 206/307 (98-02)			TR
GC						GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件

PEUGEOT:标志





AU		TANK INLET/进	COYO-PE-005-2	(R11. 5X42. 5X563)	AU
BM		TANK OUTLET/出	COYO-PE-006-2	(R11. 5X42. 5X563)	BM
CH		DPI : MODEL :PEUGEOT 206/307 (98-02)			CH
DA					DA
DAI					DAI
FO					FO
GM		TANK INLET/进	COYO-PE-005-3	(R11. 5X42. 5X563)	GM
HO		TANK OUTLET/出	COYO-PE-006-3	(R11. 5X42. 5X563)	HO
HY		DPI : MODEL :PEUGEOT 206/307 (98-02)			HY
IS					IS
MA					MA
ME					ME
MI		TANK INLET/进	COYO-PE-005-4	(R11. 5X42. 5X563)	MI
NI		TANK OUTLET/出	COYO-PE-006-4	(R11. 5X42. 5X563)	NI
OP		TANK OUTLET/出	COYO-PE-006-6	(R11. 5X42. 5X563)	OP
PE		DPI : MODEL :PEUGEOT 206/307 (98-02)			PE
RE					RE
SU					SU
SUZ					SUZ
TO					TO
TR		TANK INLET/进	COYO-PE-005-5	(R11. 5X42. 5X563)	TR
GC		TANK OUTLET/出	COYO-PE-006-5	(R11. 5X42. 5X563)	GC
DP		TANK OUTLET/出	COYO-PE-006-7	(R11. 5X42. 5X563)	DP
其他		DPI : MODEL :PEUGEOT 206/307 (98-02)			其他
五金件					五金件

PEUGEOT:标志








AU		TANK INLET/进	COYO-PE-007	(R11. 5X42. 5X563)	AU
BM		TANK OUTLET/出	COYO-PE-008	(R11. 5X42. 5X563)	BM
CH		DPI : MODEL :PEUGEOT 206/307 (98-02)			CH
DA					DA
DAI					DAI
FO					FO
GM		TANK INLET/进	COYO-PE-007	(R11. 5X42. 5X563)	GM
HO		TANK OUTLET/出	COYO-PE-008-1	(R11. 5X42. 5X563)	HO
HY		DPI : MODEL :PEUGEOT 206/307 (98-02)			HY
IS					IS
MA					MA
ME					ME
MI					MI
NI					NI
OP					OP
PE					PE
RE					RE
SU					SU
SUZ					SUZ
TO					TO
TR					TR
GC					GC
DP					DP
其他					其他
五金件					五金件






P E U G E O T:标志





AU			AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM			GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI			MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ			SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件

AU	COYO-RE-001		COYO-RE-002	TANK INLET/进	COYO-RE-001	(R11X43X470.5)	AU
BM				TANK OUTLET/出	COYO-RE-002	(R11X43X470.5)	BM
CH				DPI : MODEL :RENAULT KANGOO (03-08)			CH
DA							DA
DAI							DAI
FO							FO
GM	COYO-RE-001-1		COYO-RE-002-1	TANK INLET/进	COYO-RE-001-1	(R11X43X470.5)	GM
HO				TANK OUTLET/出	COYO-RE-002-1	(R11X43X470.5)	HO
HY				DPI : MODEL :RENAULT KANGOO (03-08)			HY
IS							IS
MA							MA
ME							ME
MI							MI
NI							NI
OP							OP
PE							PE
RE							RE
SU							SU
SUZ							SUZ
TO							TO
TR							TR
GC							GC
DP							DP
其他							其他
五金件							五金件

AU			AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM			GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI			MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ			SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件

AU	COYO-SU-001		TANK INLET/进	COYO-SU-001	(R8. 5X47X713)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-SU-002	(R8. 5X57X713)	BM
CH			DPI	:2450		CH
DA			MODEL	:	SUBARU IMPREZA/斯巴鲁. 翼豹 (02-03)	DA
DAI	COYO-SU-002AT/MT		TANK INLET/进	COYO-SU-001-1	(R8. 5X47X713)	DAI
FO			TANK OUTLET/出	COYO-SU-002	(R8. 5X57X713)	FO
GM			DPI	:2703 (AT) 2704 (MT)		GM
HO			MODEL	:	SUBARU IMPREZA/斯巴鲁. 翼豹 (04-07)	HO
HY	COYO-SU-001-1		SUBARU BAJA/斯巴鲁. 巴亚 (04-06)	SAAB 9-2X/萨博 9-2X (05-06)		HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI	COYO-SU-002AT/MT		TANK INLET/进	COYO-SU-001-2	(R8. 5X47X713)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-SU-002-1	(R8. 5X57X713)	NI
OP			DPI	:2331		OP
PE			MODEL	:	SUBARU BAJA/斯巴鲁. 巴亚 (03-06)	PE
RE	COYO-SU-002-1AT/MT		SUBARU LEGACY/斯巴鲁. 力狮 (00-04)	SUBARU OUTBACK/斯巴鲁. 傲虎 (00-04)		RE
SU						SU
SUZ						SUZ
TO						TO
TR	COYO-SU-001-3		TANK INLET/进	COYO-SU-001-3	(R8. 5X47X713)	TR
GC			TANK OUTLET/出	COYO-SU-002-2	(R8. 5X57X713)	GC
DP			DPI	:	2464 (上:SU-001-3/下:SU-002AT)	DP
其他			MODEL	:	13051 (上:SU-001-3/下:SU-002AT)	其他
五金件	COYO-SU-002-2AT/MT		SUBARU IMPREZA/斯巴鲁. 翼豹			五金件










AU	COYO-SU-003AT/MT		COYO-SU-004	TANK INLET/进	COYO-SU-004	(R7X40X348)	AU
BM				TANK OUTLET/出	COYO-SU-003	(R7X50X348)	BM
CH				DPI	:59 107 935 1099 1269 1731 1946		CH
DA				MODEL	:		DA
DAI					SUBARU GL/DL/斯巴鲁. 雄狮 (85-89)		DAI
FO					SUBARU XJ/斯巴鲁. XJ (85-91)		FO
GM	COYO-SU-005		COYO-SU-004	TANK INLET/进	COYO-SU-005	(R8X36X713)	GM
HO				TANK OUTLET/出	COYO-SU-006	(R8X36X713)	HO
HY				DPI	:13093		HY
IS				MODEL	:		IS
MA					SUBARU IMPREZA (08-14)		MA
ME					SUBARU WRX (13-14)		ME
MI	COYO-SU-006AT/MT		COYO-SU-005-1	TANK INLET/进	COYO-SU-005-1	(R8X36X713)	MI
NI				TANK OUTLET/出	COYO-SU-006	(R8X36X713)	NI
OP				DPI	:2778 13091		OP
PE				MODEL	:		PE
RE					SUBARU LEGACY (05-09)		RE
SU					SUBARU OUTBACK (05-09)		SU
SUZ	COYO-SU-006AT/MT		COYO-SU-005-2	TANK INLET/进	COYO-SU-005-2	(R8X36X713)	SUZ
TO				TANK OUTLET/出	COYO-SU-006	(R8X36X713)	TO
TR				DPI	:2777 13092 13258 13293		TR
GC				MODEL	:		GC
DP					SUBARU LEGACY (06-14)		DP
其他					SUBARU OUTBACK (10-14)		其他
五金件	COYO-SU-006AT/MT				SUBARU FORESTER (09-13)		五金件
					SUBARU IMPREZA (08-15)		









AU	COYO-SU-005-3		TANK INLET/进	COYO-SU-005-3	(R8X36X713)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-SU-006-1	(R8X36X713)	BM
CH			DPI :13425			CH
DA			MODEL :SUBARU FORESTER (14-15)			DA
DAI						DAI
FO						FO
GM	COYO-SU-006-1AT/MT					GM
HO						HO
HY						HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI						MI
NI						NI
OP						OP
PE						PE
RE						RE
SU						SU
SUZ						SUZ
TO						TO
TR						TR
GC						GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件

AU	COYO-SUZ-001			TANK INLET/进	COYO-SUZ-001	(R9X48X544)	AU
BM				TANK OUTLET/出	COYO-SUZ-002	(R9X48X544)	BM
CH				DPI	:2087	2506	CH
DA				MODEL	:SUZUKI GRAND VITARA (94-01)		DA
DAI	COYO-SUZ-002AT/MT						DAI
FO							FO
GM							GM
HO							HO
HY	COYO-SUZ-003			TANK INLET/进	COYO-SUZ-003	(R8X48X505)	HY
IS				TANK OUTLET/出	COYO-SUZ-004	(R8X48X505)	IS
MA				DPI	:		MA
ME				MODEL	:SUZUKI SPLASH (08-12)		ME
MI	COYO-SUZ-004AT/MT						MI
NI							NI
OP							OP
PE							PE
RE	COYO-SUZ-005			TANK INLET/进	COYO-SUZ-005	(R8.5X33X544)	RE
SU				TANK OUTLET/出	COYO-SUZ-006	(R8.5X40X544)	SU
SUZ				DPI	:2084	2085	SUZ
TO				MODEL	:SUZUKI ESTEEM (95-02)		TO
TR	COYO-SUZ-006AT/MT			TANK INLET/进	COYO-SUZ-007	(R8X48X736)	TR
GC				TANK OUTLET/出	COYO-SUZ-008	(R8X48X736)	GC
DP				TANK OUTLET/出	COYO-SUZ-008-1	(R8X48X736)	DP
其他				DPI	:2980	13287	其他
五金件	COYO-SUZ-007			MODEL	:SUZUKI SX4 (07-14)		五金件
	COYO-SUZ-008AT/MT						
	COYO-SUZ-008-1AT/MT						








SUZUKI: 铃木

AU	COYO-SUZ-009		TANK INLET/进	COYO-SUZ-009	(R8X48X717)	AU			
BM			TANK OUTLET/出	COYO-SUZ-010	(R8X48X717)	BM			
CH			DPI : MODEL :SUZUKI GRAND (09-15)			CH			
DA						DA			
DAI	COYO-SUZ-010AT/MT					DAI			
FO						FO			
GM	COYO-SUZ-009		TANK INLET/进	COYO-SUZ-009	(R8X48X717)	GM			
HO			TANK OUTLET/出	COYO-SUZ-010-1	(R8X48X717)	HO			
HY			DPI :13136 MODEL :SUZUKI GRAND (09-15)			HY			
IS						IS			
MA	COYO-SUZ-010-1AT/MT					MA			
ME						ME			
MI	COYO-SUZ-009		TANK INLET/进	COYO-SUZ-009	(R8X48X717)	MI			
NI			TANK OUTLET/出	COYO-SUZ-010-2	(R8X48X717)	NI			
OP			DPI : MODEL :SUZUKI GRAND (09-15)			OP			
PE						PE			
RE	COYO-SUZ-010-2AT/MT					RE			
SU						SU			
SUZ	COYO-SUZ-009		TANK INLET/进	COYO-SUZ-009	(R8X48X717)	SUZ			
TO			TANK OUTLET/出	COYO-SUZ-010-3	(R8X48X717)	TO			
TR			DPI :2920 MODEL :SUZUKI GRAND (09-15)			TR			
GC						GC			
DP	COYO-SUZ-010-3AT/MT					DP			
其他						其他			
五金件						五金件			

AU	COYO-SUZ-011		TANK INLET/进	COYO-SUZ-011	(R8X33X342)	AU	
BM			TANK OUTLET/出	COYO-SUZ-012	(R8X48X342)	BM	
CH			DPI : MODEL :SUZUKI ALTO (97-)				CH
DA							DA
DAI							DAI
FO	COYO-SUZ-012AT/MT					FO	
GM	COYO-SUZ-013		TANK INLET/进	COYO-SUZ-013	(R9X40X376)	GM	
HO			TANK OUTLET/出	COYO-SUZ-014	(R9X50X376)	HO	
HY			DPI : MODEL :SUZUKI SWIFT (89-01)				HY
IS							IS
MA							MA
ME	COYO-SUZ-014					ME	
MI	COYO-SUZ-015		TANK INLET/进	COYO-SUZ-015	(R9X48X544)	MI	
NI			TANK OUTLET/出	COYO-SUZ-016	(R9X48X544)	NI	
OP			DPI : MODEL :SUZUKI SWIFT (12-) SUZUKI ERTIGA (12-)				OP
PE							PE
RE							RE
SU	COYO-SUZ-016AT/MT					SU	
SUZ	COYO-SUZ-017		TANK INLET/进	COYO-SUZ-017	(R9X33X371)	SUZ	
TO			TANK OUTLET/出	COYO-SUZ-018	(R9X40X371)	TO	
TR			DPI : MODEL :				TR
GC							GC
DP							DP
其他	COYO-SUZ-018					其他	
五金件						五金件	

AU	COYO-SUZ-019			TANK INLET/进	COYO-SUZ-019	(R8X48X428.6)	AU
BM				TANK OUTLET/出	COYO-SUZ-020	(R8X48X428.6)	BM
CH				DPI : MODEL :			CH
DA							DA
DAI							DAI
FO							FO
GM	COYO-SUZ-020			TANK INLET/进	COYO-SUZ-021	(R8X39X360)	GM
HO				TANK OUTLET/出	COYO-SUZ-022	(R8X39X360)	HO
HY				DPI : MODEL :			HY
IS							IS
MA							MA
ME							ME
MI	COYO-SUZ-021			TANK INLET/进	COYO-SUZ-021-1	(R8X39X360)	MI
NI				TANK OUTLET/出	COYO-SUZ-022	(R8X39X360)	NI
OP				DPI : MODEL :			OP
PE							PE
RE							RE
SU							SU
SUZ	COYO-SUZ-022			TANK INLET/进	COYO-SUZ-023	(R8X36X349)	TO
TO				TANK OUTLET/出	COYO-SUZ-024	(R8X36X349)	TO
TR				DPI : MODEL :			TR
GC							GC
DP							DP
其他							其他
五金件	COYO-SUZ-024						五金件

AU			AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM			GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI			MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ			SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件









AU	COYO-T0-001		TANK INLET/进	COYO-T0-001	(R6X48X294.4)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-T0-002	(R6X48X294.4)	BM
CH			DPI : MODEL : SMALL SEA LION/丰田海狮付水箱			CH
DA						DA
DAI	COYO-T0-002					DAI
FO						FO
GM	COYO-T0-003		TANK INLET/进	COYO-T0-003	(R6.5X67X557)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-T0-004	(R6.5X67X557)	HO
HY			DPI : MODEL :LONDON TAXI/伦敦出租车 GENERATOR /发电机			HY
IS						IS
MA	COYO-T0-004AT/MT					MA
ME						ME
MI						MI
NI						COYO-T0-003-1
OP	TANK OUTLET/出	COYO-T0-004-1	(R6.5X67X557)	OP		
PE	DPI : MODEL :LONDON TAXI/伦敦出租车 GENERATOR /发电机			PE		
RE				RE		
SU	COYO-T0-004-1AT/MT					SU
SUZ						SUZ
TO	COYO-T0-003		TANK INLET/进	COYO-T0-003	(R6.5X67X557)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-T0-004-2	(R6.5X67X557)	TR
GC			DPI : MODEL :LONDON TAXI/伦敦出租车 GENERATOR /发电机			GC
DP						DP
其他	COYO-T0-004-2AT/MT					其他
五金件						五金件









TO :1









T O Y O T A: 丰田














TO :1














AU	COYO-T0-003-2		TANK INLET/进	COYO-T0-003-2	(R6.5X67X557)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-T0-004-3	(R6.5X67X557)	BM
CH			DPI : MODEL :LONDON TAXI/伦敦出租车 GENERATOR /发电机			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO	COYO-T0-004-3AT/MT					FO
GM	COYO-T0-005		TANK INLET/进	COYO-T0-005	(R10X39.5X760)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-T0-006A	(R10X39.5X760)	HO
HY			DPI : MODEL :飞碟SUV MT (09-11)			HY
IS						IS
MA						MA
ME	COYO-T0-006A					ME
MI	COYO-T0-005		TANK INLET/进	COYO-T0-005	(R10X39.5X760)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-T0-006B	(R10X39.5X760)	NI
OP			DPI : MODEL :飞碟SUV MT (09-11)			OP
PE						PE
RE						RE
SU	COYO-T0-006B					SU
SUZ	COYO-T0-005		TANK INLET/进	COYO-T0-005	(R10X39.5X760)	SUZ
TO			TANK OUTLET/出	COYO-T0-006-1	(R10X39.5X760)	TO
TR			DPI :2411 MODEL : TOYOTA RAV4/丰田. 小福星RAV4(01-03)			TR
GC						GC
DP						DP
其他	COYO-T0-006-1AT/MT					其他
五金件						五金件








AU	COYO-T0-005		TANK INLET/进	COYO-T0-005	(R10X39.5X760)	AU	
BM			TANK OUTLET/出	COYO-T0-006-2	(R10X39.5X760)	BM	
CH			DPI : 2403 (AT) 2404 (MT) 2834 (AT) MODEL : TOYOTA RAV4/丰田. 小福星RAV4 (01-05)				CH
DA							DA
DAI							DAI
FO	COYO-T0-006-2AT/MT					FO	
GM	COYO-T0-005		TANK INLET/进	COYO-T0-005	(R10X39.5X760)	GM	
HO			TANK OUTLET/出	COYO-T0-006-3	(R10X39.5X760)	HO	
HY			DPI : MODEL : TOYOTA RAV4/丰田. 小福星RAV4 (01-05)				HY
IS							IS
MA							MA
ME	COYO-T0-006-3AT/MT					ME	
MI	COYO-T0-005-1		TANK INLET/进	COYO-T0-005-1	(R10X39.5X760)	MI	
NI			TANK OUTLET/出	COYO-T0-006-2	(R10X39.5X760)	NI	
OP			DPI : MODEL : TOYOTA RAV4/丰田. 小福星RAV4 (01-05)				OP
PE							PE
RE							RE
SU	COYO-T0-006-2AT/MT					SU	
SUZ	COYO-T0-007	COYO-T0-008AT/MT	TANK INLET/进	COYO-T0-007	(R9X40X400)	SUZ	
TO			TANK OUTLET/出	COYO-T0-008	(R9X40X400)	TO	
TR			DPI : 13106 13152 MODEL : TOYOTA COROLLA/丰田. 卡罗拉 (09-15) TOYOTA MATRIX/丰田. 美佳 (09-14)				TR
GC							GC
DP							DP
其他							其他
五金件						五金件	

AU	COYO-TO-007-1 	COYO-TO-008-1AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-TO-007-1	(R9X33X400)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-TO-008-1	(R9X40X400)	BM
CH			DPI : MODEL : TOYOTA COROLLA/丰田. 卡罗拉 (09-15) TOYOTA MATRIX/丰田. 美佳 (09-14)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO						FO
GM	COYO-TO-007-1 	COYO-TO-008-2AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-TO-007-1	(R9X33X400)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-TO-008-2	(R9X40X400)	HO
HY			DPI :13153 13239 13429 MODEL : TOYOTA COROLLA/丰田. 卡罗拉 (09-15) TOYOTA MATRIX/丰田. 美佳 (09-14) PONTIAC VIBE (09-10)			HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI						MI
NI	COYO-TO-007-2 	COYO-TO-008-3AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-TO-007-2	(R9X48X400)	NI
OP			TANK OUTLET/出	COYO-TO-008-3	(R9X48X400)	OP
PE			DPI : MODEL : TOYOTA COROLLA/丰田. 卡罗拉 (09-15) TOYOTA MATRIX/丰田. 美佳 (09-14)			PE
RE						RE
SU						SU
SUZ						SUZ
TO	COYO-TO-007-2 	COYO-TO-008-4AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-TO-007-2	(R9X48X400)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-TO-008-4	(R9X48X400)	TR
GC			DPI : MODEL : TOYOTA COROLLA/丰田. 卡罗拉 (09-15) TOYOTA MATRIX/丰田. 美佳 (09-14)			GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件









AU	COYO-T0-007-2 	COYO-T0-008-5AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-T0-007-2	(R9X48X400)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-T0-008-5	(R9X48X400)	BM
CH			DPI : MODEL : TOYOTA COROLLA/丰田. 卡罗拉 (09-15) TOYOTA MATRIX/丰田. 美佳 (09-14)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO						FO
GM	COYO-T0-007-2 	COYO-T0-008-6AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-T0-007-2	(R9X48X400)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-T0-008-6	(R9X48X400)	HO
HY			DPI :13049 MODEL : TOYOTA COROLLA/丰田. 卡罗拉 (09-15) TOYOTA MATRIX/丰田. 美佳 (09-14)			HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI	COYO-T0-009 		TANK INLET/进	COYO-T0-009	(R9X48X755)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-T0-010	(R9X48X755)	NI
OP			DPI : MODEL : TOYOTA CAMRY 2.4L/丰田. 佳美 2.4L (04-)			OP
PE						PE
RE						RE
SU						SU
SUZ	COYO-T0-010AT/MT 		TANK INLET/进	COYO-T0-011 (1R)	(R9X33X755)	SUZ
TO			TANK INLET/进	COYO-T0-011 (2R)	(R9X48X755)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-T0-012	(R9X48X755)	TR
GC			DPI :1909 2005 MODEL : TOYOTA CAMRY SXV20 /丰田. 佳美SXV20 (97-01) TOYOTA SOLARA/丰田. 速乐娜 (99-01)			GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件
	COYO-T0-012AT/MT 					

AU	COYO-T0-013			TANK INLET/进	COYO-T0-013	(R9X69. 5X720. 4)	AU
BM				TANK OUTLET/出	COYO-T0-014-2	(R9X69. 5X720. 4)	BM
CH				DPI :	TOYOTA LAND CRUISER/陆地巡洋舰4700 (98-07) LEXUS LX470/雷克萨斯 LX470 (98-07)		CH
DA				MODEL :			DA
DAI							DAI
FO	COYO-T0-014-2ø21AT/MT COYO-T0-014-2ø25AT/MT						FO
GM	COYO-T0-013			TANK INLET/进	COYO-T0-013	(R9X69. 5X720. 4)	GM
HO				TANK OUTLET/出	COYO-T0-014-3	(R9X69. 5X720. 4)	HO
HY				DPI :2282 2755	TOYOTA LAND CRUISER/陆地巡洋舰4700 (98-07) LEXUS LX470/雷克萨斯 LX470 (98-07)		HY
IS				MODEL :			IS
MA							MA
ME	COYO-T0-014-3ø18AT/MT COYO-T0-014-3ø21AT/MT COYO-T0-014-3ø25AT/MT						ME
MI	COYO-T0-013-1			TANK INLET/进	COYO-T0-013-1	(R9X69. 5X720. 4)	MI
NI				TANK OUTLET/出	COYO-T0-014	(R9X69. 5X720. 4)	NI
OP				DPI :	TOYOTA LAND CRUISER/陆地巡洋舰4700 (98-07) LEXUS LX470/雷克萨斯 LX470 (98-07)		OP
PE				MODEL :			PE
RE							RE
SU	COYO-T0-014ø21AT/MT COYO-T0-014ø25AT/MT						SU
SUZ							SUZ
TO	COYO-T0-013-1			TANK INLET/进	COYO-T0-013-1	(R9X69. 5X720. 4)	TO
TR				TANK OUTLET/出	COYO-T0-014-1	(R9X69. 5X720. 4)	TR
GC				DPI :	TOYOTA LAND CRUISER/陆地巡洋舰4700 (98-07) LEXUS LX470/雷克萨斯 LX470 (98-07)		GC
DP				MODEL :			DP
其他							其他
五金件	COYO-T0-014-1ø21AT/MT COYO-T0-014-1ø25AT/MT						五金件









AU	COYO-T0-015		TANK INLET/进	COYO-T0-015	(R9X32.5X659)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-T0-016	(R9X39X659)	BM
CH			DPI : MODEL :TOYOTA VIOS/丰田. 威驰 (02~)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO	COYO-T0-016AT/MT					FO
GM			TANK INLET/进	COYO-T0-017	(R9X48X660)	GM
HO	COYO-T0-017		TANK INLET/进	COYO-T0-017-1	(R9X48X660)	HO
HY	COYO-T0-017-1		TANK OUTLET/出	COYO-T0-018	(R9X48X660)	HY
IS			DPI :1998(上:T0-017/下:T0-018AT) 2207(上:T0-017/下:T0-018MT) MODEL : TOYOTA 4RUNNER/丰田. 佛轮尔越野车 (96-02) 北汽霸道			IS
MA						MA
ME	COYO-T0-018AT/MT					ME
MI						MI
NI	COYO-T0-017-2		TANK INLET/进	COYO-T0-017-2	(R9X48X660)	NI
OP			TANK OUTLET/出	COYO-T0-018-1	(R9X48X660)	OP
PE			TANK OUTLET/出	COYO-T0-018-2	(R9X48X660)	PE
RE	COYO-T0-018-1AT/MT		DPI : MODEL : TOYOTA 4RUNNER/丰田. 佛轮尔越野车 (96-02)			RE
SU	COYO-T0-018-2AT/MT					SU
SUZ						SUZ
TO	COYO-T0-019		TANK INLET/进	COYO-T0-019	(R9X48X755)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-T0-020	(R9X48X755)	TR
GC			DPI :1910(AT) 2004(MT) 2299(AT) MODEL : TOYOTA CAMRY/丰田. 佳美MCV20 (97-01) TOYOTA SOLARA/丰田. 速乐娜 (99-01) LEXUS ES300/雷克萨斯 ES300 (97-01)			GC
DP						DP
其他						其他
五金件	COYO-T0-020AT/MT					五金件















AU	COYO-TO-021AT/MT		COYO-TO-022		TANK INLET/进	COYO-TO-022	(R9X69X416)	AU
BM					DPI : MODEL : TOYOTA HIACE (GAS)/丰田.海狮 (汽油) (89-)			BM
CH								CH
DA								DA
DAI								DAI
FO								FO
GM	COYO-TO-021AT/MT		COYO-TO-022-1		TANK INLET/进	COYO-TO-022-1	(R9X69X416)	GM
HO					DPI : MODEL : TOYOTA HIACE (GAS)/丰田.海狮 (汽油) (89-)			HO
HY								HY
IS								IS
MA								MA
ME								ME
MI	COYO-TO-021-1AT/MT		COYO-TO-023		TANK INLET/进	COYO-TO-023	(R9X69X416)	MI
NI					DPI : MODEL : TOYOTA HIACE (DIESEL)/丰田.海狮 (柴油) (89-)			NI
OP								OP
PE								PE
RE								RE
SU								SU
SUZ					TANK OUTLET/出	COYO-TO-021-1	(R9X69X416)	SUZ
TO	COYO-TO-024		COYO-TO-024		TANK INLET/进	COYO-TO-024	(R9X33X736)	TO
TR	COYO-TO-025		COYO-TO-025		TANK INLET/进	COYO-TO-025	(R9X48X736)	
GC					TANK OUTLET/出	COYO-TO-026	(R9X48X736)	
DP					DPI :1318 (上:TO-024/下:TO-026AT) 1428 (上:TO-025/下:TO-026AT) MODEL :TOYOTA CAMRY/丰田.佳美 SXV10 (92-96)			DP
其他								其他
五金件			COYO-TO-026AT/MT					

















T O Y O T A:丰田













AU	COYO-TO-027		TANK INLET/进	COYO-TO-027	(R9X40X687.3)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-TO-029	(R9X50X687.3)	BM
CH			DPI :534 (上:TO-027/下:TO-029MT) 537 (上:TO-027/下:TO-029AT) MODEL : TOYOTA COROLLA/丰田. 卡罗拉 (88-92) GEO PRIZM/GEO 普林斯 (88-92)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO	COYO-TO-029AT/MT		TANK INLET/进 COYO-TO-028 (R9X50X687.3) TANK INLET/进 COYO-TO-028-1 (R9X50X687.3) TANK OUTLET/出 COYO-TO-029-1 (R9X50X687.3) DPI :539 (上:TO-028/下:TO-029AT) MODEL : TOYOTA COROLLA/丰田. 卡罗拉 (88-92) GEO PRIZM/GEO 普林斯 (88-92)			FO
GM	COYO-TO-028					GM
HO	COYO-TO-028-1					HO
HY	COYO-TO-028-1					HY
IS						IS
MA			TANK INLET/进 COYO-TO-030 (R9X40X687.3) TANK OUTLET/出 COYO-TO-031 (R9X50X687.3) TANK OUTLET/出 COYO-TO-031-1 (R9X50X687.3) DPI :532 (上:TO-030/下:TO-031MT) 870 (上:TO-030/下:TO-031AT) 1260 (上:TO-030/下:TO-031MT) MODEL :TOYOTA CAMRY/丰田. 佳美 (87-91)			MA
ME	COYO-TO-029-1AT/MT					ME
MI						MI
NI	COYO-TO-030					NI
OP						OP
PE			COYO-TO-031AT/MT COYO-TO-031-1AT/MT COYO-TO-032 COYO-TO-033AT/MT COYO-TO-032-1 COYO-TO-033-1AT/MT DPI :2428 (AT) 2432 (MT) MODEL : TOYOTA COROLLA/丰田. 卡罗拉 (03-08) TOYOTA MATRIX/丰田. 美佳 (03-08) PONTIAC VIBE/庞蒂克. 共鸣 (03-08)			PE
RE	COYO-TO-031AT/MT					RE
SU	COYO-TO-031-1AT/MT					SU
SUZ						SUZ
TO	COYO-TO-032 COYO-TO-033AT/MT COYO-TO-032-1 COYO-TO-033-1AT/MT		TANK INLET/进	COYO-TO-032	(R8X33X371)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-TO-033	(R8X40X371)	TR
GC			TANK INLET/进	COYO-TO-032-1	(R8X33X371)	GC
DP			TANK OUTLET/出	COYO-TO-033-1	(R8X40X371)	DP
其他			DPI :2428 (AT) 2432 (MT) MODEL : TOYOTA COROLLA/丰田. 卡罗拉 (03-08) TOYOTA MATRIX/丰田. 美佳 (03-08) PONTIAC VIBE/庞蒂克. 共鸣 (03-08)			其他
五金件						五金件














AU	COYO-T0-034			TANK INLET/进	COYO-T0-034	(R9X48X717)	AU			
BM				TANK OUTLET/出	COYO-T0-035	(R9X48X717)	BM			
CH				DPI :1409 MODEL : TOYOTA COROLLA/丰田. 卡罗拉AE100 (93-97) GEO PRIZM/GEO 普林斯 (93-97)			CH			
DA							DA			
DAI	COYO-T0-035AT/MT			TANK INLET/进	COYO-T0-036	(R9X48X717)	DAI			
FO				TANK OUTLET/出	COYO-T0-036-1	(R9X48X717)	FO			
GM	COYO-T0-036			TANK OUTLET/出	COYO-T0-037	(R9X48X717)	GM			
HO				DPI :1173 1174 1175 1437 MODEL : TOYOTA CELICA/丰田. 塞利卡 (90-93)			HO			
HY							HY			
IS							IS			
MA	COYO-T0-037AT/MT			TANK INLET/进	COYO-T0-039	(R9X48X755)	MA			
ME				TANK OUTLET/出	COYO-T0-040	(R9X48X755)	ME			
MI				DPI :13368 MODEL : TOYOTA CAMRY/丰田. 凯美瑞 (07-11)			MI			
NI							NI			
OP	COYO-T0-039						OP			
PE							PE			
RE							RE			
SU							SU			
SUZ	COYO-T0-040AT/MT			TANK INLET/进	COYO-T0-039A	(R9X48X755)	SUZ			
TO				TANK OUTLET/出	COYO-T0-040-1	(R9X48X755)	TO			
TR				DPI :13090 13159 13160 MODEL :TOYOTA VENZA (09-15) TOYOTA CAMRY (10-11)			TR			
GC							GC			
DP	COYO-T0-040-1AT/MT						DP			
其他							其他			
五金件							五金件			

AU	COYO-T0-041			TANK INLET/进	COYO-T0-041	(R8X65X529)	AU
BM				TANK OUTLET/出	COYO-T0-042	(R8X65X529)	BM
CH				TANK OUTLET/出	COYO-T0-042-1	(R8X65X529)	CH
DA	COYO-T0-042AT/MT			DPI : 50 (上:T0-041/下:T0-042-2AT375mm) 1190 (上:T0-041/下:T0-042AT) MODEL : TOYOTA 4RUNNER/丰田. 佛轮尔越野车 (88-95) TOYOTA PICKUP/丰田. 皮卡 (88-95)			DA
DAI							DAI
FO	COYO-T0-042-1AT/MT						FO
GM							GM
HO	COYO-T0-041-1			TANK INLET/进	COYO-T0-041-1	(R8X65X529)	HO
HY				TANK OUTLET/出	COYO-T0-042-2	(R8X65X529)	HY
IS				DPI : MODEL : TOYOTA 4RUNNER/丰田. 佛轮尔越野车 (88-95) TOYOTA PICKUP/丰田. 皮卡 (88-95)			IS
MA							MA
ME							ME
MI	COYO-T0-042-2AT325mm/MT						MI
NI	COYO-T0-041-2			TANK INLET/进	COYO-T0-041-2	(R8X65X529)	NI
OP				TANK INLET/进	COYO-T0-041-4	(R8X65X529)	OP
PE	COYO-T0-041-4			TANK OUTLET/出	COYO-T0-042-2	(R8X65X529)	PE
RE				DPI : MODEL : TOYOTA 4RUNNER/丰田. 佛轮尔越野车 (88-95) TOYOTA PICKUP/丰田. 皮卡 (88-95)			RE
SU							SU
SUZ	COYO-T0-042-2AT315mm/MT						SUZ
TO	COYO-T0-041-3			TANK INLET/进	COYO-T0-041-3	(R8X65X529)	TO
TR				TANK OUTLET/出	COYO-T0-042-2	(R8X65X529)	TR
GC				DPI :147 MODEL : TOYOTA 4RUNNER/丰田. 佛轮尔越野车 (88-95) TOYOTA PICKUP/丰田. 皮卡 (88-95)			GC
DP							DP
其他							其他
五金件	COYO-T0-042-2AT375mm/MT						五金件

AU	COYO-T0-043		TANK INLET/进	COYO-T0-043	(R9X69X494)	AU
BM	COYO-T0-043-1		TANK INLET/进	COYO-T0-043-1	(R9X69X494)	BM
CH	COYO-T0-043-2		TANK INLET/进	COYO-T0-043-2	(R9X69X494)	CH
DA	COYO-T0-043-3		TANK INLET/进	COYO-T0-043-3	(R9X69X494)	DA
DAI	COYO-T0-044		TANK OUTLET/出	COYO-T0-044	(R9X69X494)	DAI
FO			DPI : MODEL :TOYOTA DYNA			FO
GM	COYO-T0-043-4		TANK INLET/进	COYO-T0-043-4	(R9X69X494)	GM
HO	COYO-T0-043-5		TANK INLET/进	COYO-T0-043-5	(R9X69X494)	HO
HY	COYO-T0-043-6		TANK INLET/进	COYO-T0-043-6	(R9X69X494)	HY
IS	COYO-T0-043-7		TANK INLET/进	COYO-T0-043-7	(R9X69X494)	IS
MA	COYO-T0-043-8		TANK INLET/进	COYO-T0-043-8	(R9X69X494)	MA
ME	COYO-T0-043-9		TANK INLET/进	COYO-T0-043-9	(R9X69X494)	ME
MI	COYO-T0-043-10		TANK INLET/进	COYO-T0-043-10	(R9X69X494)	MI
NI	COYO-T0-045		TANK INLET/进	COYO-T0-045	(R9.5X50X726)	NI
OP	COYO-T0-046		TANK OUTLET/出	COYO-T0-046	(R9.5X50X726)	OP
PE			DPI : MODEL : TOYOTA CRESSIDA RX80 (89-96)			PE
RE	COYO-T0-045-1					RE
SU						SU
SUZ	COYO-T0-046AT275MM/MT		TANK INLET/进	COYO-T0-045-1	(R9.5X50X726)	SUZ
TO	COYO-T0-046AT375MM/MT		TANK OUTLET/出	COYO-T0-046-1	(R9.5X50X726)	TO
TR	COYO-T0-045-1		DPI : MODEL : TOYOTA CRESSIDA RX80 (89-96)			TR
GC	COYO-T0-046-1AT275MM/MT					GC
DP						DP
其他	COYO-T0-046-1AT375MM/MT					其他
五金件	COYO-T0-046-1AT275MM/MT					五金件
	COYO-T0-046-1AT375MM/MT					

AU	COYO-T0-047 $\varnothing$ 34		TANK INLET/进	COYO-T0-047 $\varnothing$ 34	(R9X54. 5X544)	AU
BM	COYO-T0-047 $\varnothing$ 38		TANK INLET/进	COYO-T0-047 $\varnothing$ 38	(R9X54. 5X544)	BM
CH			TANK OUTLET/出	COYO-T0-048	(R9X54. 5X544)	CH
DA			DPI : MODEL :TOYOTA PICKUP (97-02)			DA
DAI						DAI
FO	COYO-T0-048AT/MT					FO
GM	COYO-T0-047-1 $\varnothing$ 34		TANK INLET/进	COYO-T0-047-1 $\varnothing$ 34	(R9X54. 5X544)	GM
HO	COYO-T0-047-1 $\varnothing$ 38		TANK INLET/进	COYO-T0-047-1 $\varnothing$ 38	(R9X54. 5X544)	HO
HY			TANK OUTLET/出	COYO-T0-048-1 $\varnothing$ 34	(R9X54. 5X544)	HY
IS			DPI : MODEL :TOYOTA PICKUP (97-02)			IS
MA						MA
ME						ME
MI	COYO-T0-048-1 $\varnothing$ 34AT/MT		TANK INLET/进	COYO-T0-047-2 $\varnothing$ 34	(R9X54. 5X544)	MI
NI	COYO-T0-047-2 $\varnothing$ 34		TANK INLET/进	COYO-T0-047-2 $\varnothing$ 38	(R9X54. 5X544)	NI
OP	COYO-T0-047-2 $\varnothing$ 38		TANK OUTLET/出	COYO-T0-048	(R9X54. 5X544)	OP
PE			DPI : MODEL :TOYOTA PICKUP (97-02)			PE
RE						RE
SU	COYO-T0-048AT/MT					SU
SUZ						SUZ
TO	COYO-T0-047-3 $\varnothing$ 34		TANK INLET/进	COYO-T0-047-3 $\varnothing$ 34	(R9X54. 5X544)	TO
TR	COYO-T0-047-3 $\varnothing$ 38		TANK INLET/进	COYO-T0-047-3 $\varnothing$ 38	(R9X54. 5X544)	TR
GC			TANK OUTLET/出	COYO-T0-048-1 $\varnothing$ 38	(R9X54. 5X544)	GC
DP			DPI : MODEL :TOYOTA PICKUP (97-02)			DP
其他						其他
五金件	COYO-T0-048-1 $\varnothing$ 38AT/MT					五金件






























AU	COYO-T0-047-4 $\varnothing$ 34		TANK INLET/进	COYO-T0-047-4 $\varnothing$ 34	(R9X54. 5X544)	AU
BM	COYO-T0-047-4 $\varnothing$ 38		TANK INLET/进	COYO-T0-047-4 $\varnothing$ 38	(R9X54. 5X544)	BM
CH			TANK OUTLET/出	COYO-T0-048-2 $\varnothing$ 34	(R9X54. 5X544)	CH
DA			TANK OUTLET/出	COYO-T0-048-2 $\varnothing$ 38	(R9X54. 5X544)	DA
DAI	COYO-T0-048-2 $\varnothing$ 34AT/MT		DPI : MODEL :TOYOTA PICKUP (97-02)			DAI
FO	COYO-T0-048-2 $\varnothing$ 38AT/MT					FO
GM	COYO-T0-047-5 $\varnothing$ 34		TANK INLET/进	COYO-T0-047-5 $\varnothing$ 34	(R9X54. 5X544)	GM
HO	COYO-T0-047-5 $\varnothing$ 38		TANK INLET/进	COYO-T0-047-5 $\varnothing$ 38	(R9X54. 5X544)	HO
HY			DPI : MODEL :TOYOTA PICKUP (97-02)			HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI						MI
NI	COYO-T0-047-6 $\varnothing$ 34		TANK INLET/进	COYO-T0-047-6 $\varnothing$ 34	(R9X54. 5X544)	NI
OP	COYO-T0-047-6 $\varnothing$ 38		TANK INLET/进	COYO-T0-047-6 $\varnothing$ 38	(R9X54. 5X544)	OP
PE	COYO-T0-047-7 $\varnothing$ 34		TANK INLET/进	COYO-T0-047-7 $\varnothing$ 34	(R9X54. 5X544)	PE
RE	COYO-T0-047-7 $\varnothing$ 38		TANK INLET/进	COYO-T0-047-7 $\varnothing$ 38	(R9X54. 5X544)	RE
SU			DPI : MODEL :TOYOTA PICKUP (97-02)			SU
SUZ						SUZ
TO	COYO-T0-049		TANK INLET/进	COYO-T0-049	(R9X48X755)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-T0-050	(R9X48X755)	TR
GC			DPI :2434 2435 MODEL :TOYOTA CAMRY ACV20 (02-06)			GC
DP						DP
其他	COYO-T0-050AT/MT					其他
五金件						五金件













AU	COYO-T0-051		TANK INLET/进	COYO-T0-051	(R9X48X678)	AU
BM	COYO-T0-051-1		TANK INLET/进	COYO-T0-051-1	(R9X48X678)	BM
CH			TANK OUTLET/出	COYO-T0-052	(R9X48X678)	CH
DA			DPI : MODEL :TOYOTA HILUX (04-06)			DA
DAI						DAI
FO	COYO-T0-052AT/MT					FO
GM	COYO-T0-051-3		TANK INLET/进	COYO-T0-051-3	(R9X48X678)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-T0-052-1	(R9X48X678)	HO
HY			DPI : MODEL :TOYOTA HILUX (04-06)			HY
IS						IS
MA						MA
ME	COYO-T0-052-1AT/MT					ME
MI						MI
NI	COYO-T0-051-4		TANK INLET/进	COYO-T0-051-4	(R9X48X678)	NI
OP			TANK OUTLET/出	COYO-T0-052-2	(R9X48X678)	OP
PE			DPI : MODEL :TOYOTA HILUX (04-06)			PE
RE						RE
SU						SU
SUZ	COYO-T0-052-2AT/MT					SUZ
TO	COYO-T0-051-2		TANK INLET/进	COYO-T0-051-2	(R9X48X678)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-T0-052-3	(R9X48X678)	TR
GC			DPI : MODEL :TOYOTA HILUX (04-06)			GC
DP						DP
其他						其他
五金件	COYO-T0-052-3AT/MT					五金件






TO :12

T O Y O T A: 丰田















TO :12







AU	COYO-T0-053		TANK INLET/进	COYO-T0-053	(R9X74X529)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-T0-054	(R9X74X529)	BM
CH		COYO-T0-054		DPI :	MODEL :TOYOTA LAND CRUISER (12-)	CH
DA						DA
DAI	COYO-T0-053-1		TANK INLET/进	COYO-T0-053-1	(R9X74X529)	DAI
FO			TANK INLET/进	COYO-T0-053-2	(R9X74X529)	FO
GM	COYO-T0-053-2		TANK OUTLET/出	COYO-T0-054-1	(R9X74X529)	GM
HO		COYO-T0-054-1AT/MT		DPI :	MODEL :TOYOTA LAND CRUISER (96-99)	HO
HY						HY
IS	COYO-T0-053-3		TANK INLET/进	COYO-T0-053-3	(R9X74X529)	IS
MA			TANK OUTLET/出	COYO-T0-054-2	(R9X74X529)	MA
ME		COYO-T0-054-2		DPI :	MODEL :TOYOTA LAND CRUISER (02-)	ME
MI						MI
NI	COYO-T0-053-4		TANK INLET/进	COYO-T0-053-4	(R9X74X529)	NI
OP			TANK OUTLET/出	COYO-T0-054-2	(R9X74X529)	OP
PE		COYO-T0-054-2		DPI :	MODEL :TOYOTA LAND CRUISER (05-)	PE
RE						RE
SU	COYO-T0-054-2					SU
SUZ						SUZ
TO	COYO-T0-054-2					TO
TR						TR
GC	COYO-T0-054-2					GC
DP						DP
其他	COYO-T0-054-2					其他
五金件						五金件

AU		COYO-T0-055		TANK INLET/进	COYO-T0-055	(R9X48X736)	AU
BM				TANK OUTLET/出	COYO-T0-056	(R9X48X736)	BM
CH				DPI :1746			CH
DA				MODEL :TOYOTA CAMRY (94-96)			DA
DAI		COYO-T0-056AT/MT					DAI
FO							FO
GM				TANK INLET/进	COYO-T0-057	(R9X48X736)	GM
HO		COYO-T0-057		TANK OUTLET/出	COYO-T0-058	(R9X48X736)	HO
HY				DPI :			HY
IS				MODEL :TOYOTA CROWN LXS11/LX90			IS
MA							MA
ME		COYO-T0-058AT/MT					ME
MI				TANK INLET/进	COYO-T0-059	(R9X33X755)	MI
NI		COYO-T0-059 $\varnothing$ 31		TANK OUTLET/出	COYO-T0-060	(R9X48X755)	NI
OP		COYO-T0-059 $\varnothing$ 35		DPI :2453			OP
PE				MODEL :TOYOTA HIGHLANDER (01-07)			PE
RE							RE
SU		COYO-T0-060 $\varnothing$ 31AT/MT					SU
SUZ		COYO-T0-060 $\varnothing$ 35AT/MT					SUZ
TO				TANK INLET/进	COYO-T0-061	(R9X48X755)	TO
TR		COYO-T0-061 $\varnothing$ 31		TANK OUTLET/出	COYO-T0-062	(R9X48X755)	TR
GC		COYO-T0-061 $\varnothing$ 35		DPI :2271 2272 2848 2849			GC
DP				MODEL :LEXUS RX300 (99-03)			DP
其他		COYO-T0-062 $\varnothing$ 31AT/MT					其他
五金件		COYO-T0-062 $\varnothing$ 35AT/MT					五金件








AU	 COYO-T0-063	TANK INLET/进	COYO-T0-063	(R9X48X736)	AU
BM		TANK OUTLET/出	COYO-T0-064	(R9X48X736)	BM
CH		DPI :2058 MODEL :LEXUS LS400 (95-00)			CH
DA					DA
DAI					DAI
FO					FO
GM	 COYO-T0-064AT/MT	TANK INLET/进	COYO-T0-065	(R9X46X654)	GM
HO		TANK OUTLET/出	COYO-T0-066	(R9X46X654)	HO
HY		DPI :2198 MODEL :TOYOTA COROLLA (98-02)			HY
IS					IS
MA					MA
ME					ME
MI	 COYO-T0-066AT/MT	TANK INLET/进	COYO-T0-068	(R8.5X48X620)	MI
NI		TANK OUTLET/出	COYO-T0-067	(R8.5X48X620)	NI
OP		DPI :2580 13144 MODEL :TOYOTA 4 RUNNER (03-09)			OP
PE					PE
RE					RE
SU					SU
SUZ	 COYO-T0-067AT/MT	TANK INLET/进	COYO-T0-069	(R9X33X400)	TO
TO		TANK OUTLET/出	COYO-T0-070	(R9X33X400)	TO
TR		DPI : MODEL :TOYOTA COROLLA (08-08)			TR
GC					GC
DP					DP
其他					其他
五金件	 COYO-T0-068				五金件

















AU	COYO-T0-071	COYO-T0-072AT/MT	TANK INLET/进	COYO-T0-071	(R9X39X425)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-T0-072	(R9X39X425)	BM
CH			DPI : 2891 2892			CH
DA			MODEL : TOYOTA RAV4 (06-12)			DA
DAI						DAI
FO						FO
GM	COYO-T0-073	COYO-T0-074AT/MT	TANK INLET/进	COYO-T0-073	(R9X40X438)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-T0-074	(R9X40X438)	HO
HY			DPI : 13383			HY
IS			MODEL : TOYOTA RAV4 (06-12)			IS
MA						MA
ME						ME
MI						MI
NI	COYO-T0-075	COYO-T0-076AT/MT	TANK INLET/进	COYO-T0-075	(R9X47X463)	NI
OP			TANK OUTLET/出	COYO-T0-076	(R9X47X463)	OP
PE			DPI : 2893			PE
RE			MODEL : TOYOTA RAV4 (06-12)			RE
SU						SU
SUZ						SUZ
TO	COYO-T0-077		TANK INLET/进	COYO-T0-077	(R9X48X736)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-T0-078	(R9X40X736)	TR
GC			DPI : 2782 2968			GC
DP			MODEL : LEXUS GS250/350 (07-11)			DP
其他			TOYOTA CROWN (05-)			其他
五金件			TOYOTA REIZ (05-)			五金件
	COYO-T0-078					

AU	COYO-T0-079		TANK INLET/进	COYO-T0-079	(R9X48X736)	AU			
BM			TANK OUTLET/出	COYO-T0-080	(R9X48X736)	BM			
CH			DPI :1303 MODEL :TOYOTA CAMRY (92-93)			CH			
DA						DA			
DAI						DAI			
FO						FO			
GM	COYO-T0-081		TANK INLET/进	COYO-T0-081	(R9X33X505)	GM			
HO			TANK OUTLET/出	COYO-T0-082	(R9X40X505)	HO			
HY			DPI :2304 2305 MODEL :TOYOTA ECHO (00-05)			HY			
IS						IS			
MA						MA			
ME						ME			
MI	COYO-T0-083		TANK INLET/进	COYO-T0-083	(R9X33X755)	MI			
NI			TANK OUTLET/出	COYO-T0-040	(R9X48X755)	NI			
OP		DPI :2917 MODEL :TOYOTA CAMRY (07-11)			OP				
PE					PE				
RE									RE
SU									SU
SUZ		SUZ							
TO		COYO-T0-084		TANK INLET/进	COYO-T0-084	(R9X33X755)	TO		
TR			TANK OUTLET/出	COYO-T0-085	(R9X48X755)	TR			
GC	DPI :2437 MODEL :TOYOTA CAMRY (02-08)			GC					
DP				DP					
其他								其他	
五金件								五金件	
									

AU	COYO-T0-086		TANK INLET/进	COYO-T0-086	(R8X54.5X717)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-T0-087	(R8X54.5X717)	BM
CH	COYO-T0-087AT/MT		DPI :2320 2322 MODEL :TOYOTA TUNDRA (00-06)			CH
DA						DA
DAI	COYO-T0-088		TANK INLET/进	COYO-T0-088	(R8X54.5X717)	DAI
FO			TANK OUTLET/出	COYO-T0-089	(R8X54.5X717)	FO
GM	COYO-T0-089AT/MT		DPI :2321 2376 2809 2829 2965 MODEL :TOYOTA TUNDRA (00-06)			GM
HO						HO
HY	COYO-T0-090		TANK INLET/进	COYO-T0-090	(R9X33X680)	HY
IS			TANK OUTLET/出	COYO-T0-091	(R9X40X680)	IS
MA	COYO-T0-091AT/MT		DPI :1381 1427 MODEL :TOYOTA TERCEL (91-94)			MA
ME						ME
MI	COYO-T0-092		TANK INLET/进	COYO-T0-092	(R9X46X653.5)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-T0-093	(R9X46X653.5)	NI
OP	COYO-T0-093AT/MT		DPI :1750 1758 MODEL :TOYOTA TERCEL (95-99)			OP
PE						PE
RE	COYO-T0-093AT/MT					RE
SU						SU
SUZ	COYO-T0-093AT/MT					SUZ
TO						TO
TR	COYO-T0-093AT/MT					TR
GC						GC
DP	COYO-T0-093AT/MT					DP
其他						其他
五金件	COYO-T0-093AT/MT					五金件






T O Y O T A:丰田

AU	COYO-T0-094		TANK INLET/进	COYO-T0-094	(R9X48X774)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-T0-095	(R9X48X774)	BM
CH			DPI :2418 2419			CH
DA			MODEL :LEXUS LS430 (01-06)			DA
DAI						DAI
FO	COYO-T0-095AT/MT					FO
GM	COYO-T0-096		TANK INLET/进	COYO-T0-096	(R9X48X774)	GM
HO	COYO-T0-096-1		TANK INLET/进	COYO-T0-096-1	(R9X48X774)	HO
HY	COYO-T0-096-2		TANK INLET/进	COYO-T0-096-2	(R9X48X774)	HY
IS	COYO-T0-096-3		TANK INLET/进	COYO-T0-096-3	(R9X48X774)	IS
MA	COYO-T0-096-4		TANK INLET/进	COYO-T0-096-4	(R9X48X774)	MA
ME	COYO-T0-096-5		TANK INLET/进	COYO-T0-096-5	(R9X48X774)	ME
MI	COYO-T0-096-6		TANK INLET/进	COYO-T0-096-6	(R9X48X774)	MI
NI	COYO-T0-097		TANK INLET/进	COYO-T0-097	(R6. 5X52X339. 8)	NI
OP			TANK OUTLET/出	COYO-T0-098	(R6. 5X52X339. 8)	OP
PE			DPI :			PE
RE			MODEL :TOYOTA COASTER (86-96)			RE
SU						SU
SUZ						SUZ
TO	COYO-T0-099		TANK INLET/进	COYO-T0-099	(R9X40X466)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-T0-100	(R9X49X466)	TR
GC			DPI :			GC
DP			MODEL :TOYOTA STARLET EP71 (84-89)			DP
其他	COYO-T0-100					其他
五金件						五金件

AU	COYO-T0-101		TANK INLET/进	COYO-T0-101	(R9. 5X50X721)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-T0-102	(R9. 5X50X721)	BM
CH			DPI :2292 2293 MODEL :TOYOTA RAV4 (97-00)			CH
DA						DA
DAI	COYO-T0-102AT/MT		DPI :2292 2293 MODEL :TOYOTA RAV4 (97-00)			DAI
FO						FO
GM	COYO-T0-101-1		TANK INLET/进	COYO-T0-101-1	(R9. 5X50X727)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-T0-102-1	(R9. 5X50X727)	HO
HY			DPI :1859 1860 MODEL :TOYOTA RAV4 (94-97)			HY
IS						IS
MA	COYO-T0-102-1AT/MT		DPI :1859 1860 MODEL :TOYOTA RAV4 (94-97)			MA
ME						ME
MI	COYO-T0-101-2		TANK INLET/进	COYO-T0-101-2	(R9. 5X50X721)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-T0-102	(R9. 5X50X721)	NI
OP			DPI :1859 1860 MODEL :TOYOTA RAV4 (94-97)			OP
PE						PE
RE	COYO-T0-102AT/MT		DPI :1859 1860 MODEL :TOYOTA RAV4 (94-97)			RE
SU						SU
SUZ	COYO-T0-101-3		TANK INLET/进	COYO-T0-101-3	(R9. 5X50X727)	SUZ
TO			TANK OUTLET/出	COYO-T0-102-1	(R9. 5X50X727)	TO
TR			DPI :1859 1860 MODEL :TOYOTA RAV4 (94-97)			TR
GC						GC
DP	COYO-T0-102-1AT/MT		DPI :1859 1860 MODEL :TOYOTA RAV4 (94-97)			DP
其他						其他
五金件						五金件

T O Y O T A:丰田

AU	COYO-T0-103		TANK INLET/进	COYO-T0-103	(R9X48X583)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-T0-104	(R9X48X583)	BM
CH			DPI : MODEL :TOYOTA STARLET (89-96)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO	COYO-T0-104AT/MT					FO
GM	COYO-T0-105	COYO-T0-106AT/MT	TANK INLET/进	COYO-T0-105	(R9X33X400)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-T0-106	(R9X40X400)	HO
HY			DPI : MODEL :TOYOTA COROLLA (07-08)			HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI	COYO-T0-107	COYO-T0-108AT/MT	TANK INLET/进	COYO-T0-107	(R9X48X371)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-T0-108	(R9X48X371)	NI
OP			DPI :2428 2432 MODEL : TOYOTA COROLLA/天津花冠 (03-12)			OP
PE						PE
RE						RE
SU						SU
SUZ						SUZ
TO	COYO-T0-109		TANK INLET/进	COYO-T0-109	(R9X69.5X720.4)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-T0-110	(R9X69.5X720.4)	TR
GC			DPI : MODEL :TOYOTA LANDCRUISER (95-98) LEXUS LX450 (96-97)			GC
DP						DP
其他						其他
五金件	COYO-T0-110AT/MT					五金件

AU	COYO-T0-111		TANK INLET/进	COYO-T0-111	(R9X69.5X720.4)	AU	
BM			TANK OUTLET/出	COYO-T0-112	(R9X69.5X720.4)	BM	
CH			DPI :1918			CH	
DA			MODEL :TOYOTA LANDCRUISER (95-98)			DA	
DAI	COYO-T0-112AT/MT		LEXUS LX450 (96-97)			DAI	
FO						FO	
GM			TANK INLET/进	COYO-T0-113	(R9X48X400)	GM	
HO			TANK OUTLET/出	COYO-T0-114	(R9X48X400)	HO	
HY	COYO-T0-113		DPI :13255			HY	
IS			MODEL :SCION TC (11-16)			IS	
MA						MA	
ME						ME	
MI	COYO-T0-114AT/MT		TANK INLET/进	COYO-T0-115	(R9X44X732.5)	MI	
NI			TANK OUTLET/出	COYO-T0-116	(R9X44X732.5)	NI	
OP			DPI :13477			OP	
PE			MODEL :LEXUS IS250 (14-16)			PE	
RE	COYO-T0-115		LEXUS IS300 (16-16)			RE	
SU			LEXUS IS350 (14-16)			SU	
SUZ						SUZ	
TO						TO	
TR						TR	
GC						GC	
DP						DP	
其他						其他	
五金件						五金件	









AU			AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM			GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI			MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ			SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件

AU			AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM			GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI			MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ			SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件



AU			AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM			GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI			MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ			SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件









AU			AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM			GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI			MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ			SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件

















AU	COYO-TR-001 	COYO-TR-002 	TANK INLET/进	COYO-TR-002	(R8X72X720)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-TR-001	(R8X72X720)	BM
CH			DPI : MODEL :SCANIA P (95-04)			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO						FO
GM	COYO-TR-003 	COYO-TR-004AT/MT 	TANK INLET/进	COYO-TR-003	(R10X85.5X653)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-TR-004	(R10X85.5X653)	HO
HY			DPI : MODEL :			HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI	COYO-TR-005 	COYO-TR-006 	TANK INLET/进	COYO-TR-006	(R10X85.5X740)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-TR-005	(R10X85.5X740)	NI
OP			DPI : MODEL :			OP
PE						PE
RE						RE
SU						SU
SUZ						SUZ
TO	COYO-TR-007AT/MT 	COYO-TR-008 	TANK INLET/进	COYO-TR-008	(R10X85.5X653)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-TR-007	(R10X85.5X653)	TR
GC			DPI : MODEL :			GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件









TRUCK: 卡车






AU			AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM			GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI			MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ			SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件

AU	COYO-GC-001		TANK INLET/进	COYO-GC-001	(R9X64X525)	AU
BM	COYO-GC-001-1		TANK INLET/进	COYO-GC-001-1	(R9X64X525)	BM
CH			TANK OUTLET/出	COYO-GC-002	(R9X64X525)	CH
DA			TANK OUTLET/出	COYO-GC-002-1	(R9X64X525)	DA
DAI	COYO-GC-002		MODEL : CHANG CHENG PICKUP/长城皮卡1201A (04-)			DAI
FO	COYO-GC-002-1					FO
GM						GM
HO	COYO-GC-003					HO
HY						HY
IS			MODEL :长城炫丽1.5L (09~)			IS
MA						MA
ME	COYO-GC-004					ME
MI						MI
NI	COYO-GC-005		TANK INLET/进	COYO-GC-005	(R9X32.5X659)	NI
OP			TANK OUTLET/出	COYO-GC-006	(R9X39X659)	OP
PE			MODEL :长城炫丽1.3L (09~)			PE
RE						RE
SU	COYO-GC-006MT					SU
SUZ						SUZ
TO	COYO-GC-005-1		TANK INLET/进	COYO-GC-005-1	(R9X32.5X659)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-GC-006	(R9X39X659)	TR
GC			MODEL :GEELY/吉利金刚			GC
DP						DP
其他						其他
五金件	COYO-GC-006AT/MT					五金件

AU	COYO-GC-015		TANK INLET/进	COYO-GC-015	(R10X39.5X760)	AU			
BM			TANK OUTLET/出	COYO-GC-016	(R10X39.5X760)	BM			
CH			MODEL : 飞碟 SUV (11-11) 奇瑞 瑞虎 (10-11)			CH			
DA						DA			
DAI						DAI			
FO	COYO-GC-016AT/MT		TANK INLET/进 COYO-GC-017 (R9X39.5X365) TANK INLET/进 COYO-GC-017-1 (R9X39.5X365) TANK OUTLET/出 COYO-GC-018 (R9X39.5X365) MODEL : 长安之星 (上:GC-017/下:GC-018) 东风小康 (上:GC-017-1/下:GC-018)			FO			
GM	COYO-GC-017					GM			
HO						HO			
HY						HY			
IS						IS			
MA						MA			
ME	COYO-GC-018		TANK INLET/进 COYO-GC-019 (R9X54X752) TANK OUTLET/出 COYO-GC-020 (R9X54X752) MODEL : 中兴皮卡柴油 (专供出口) COYO-GC-019:ZX0100L-1301020 COYO-GC-020AT:ZX01000AL-1301040 COYO-GC-020MT:ZX01000L-1301040			ME			
MI	COYO-GC-019					MI			
NI						NI			
OP						OP			
PE						PE			
RE						RE			
SU	COYO-GC-020AT/MT		TANK INLET/进 COYO-GC-019-1 (R9X54X752) TANK OUTLET/出 COYO-GC-020-1 (R9X54X752) MODEL : 中兴皮卡汽油 (专供出口) COYO-GC-019-1:ZX010BL-1301020 COYO-GC-020-1AT:ZX0100CL-1301040 COYO-GC-020-1MT:ZX0100BL-1301040			SU			
SUZ	COYO-GC-019-1					SUZ			
TO						TO			
TR						TR			
GC						GC			
DP						DP			
其他	COYO-GC-020-1AT/MT					其他			
五金件						五金件			

AU	COYO-GC-021		TANK INLET/进	COYO-GC-021	R9X58X579	AU
BM	COYO-GC-021-5		TANK INLET/进	COYO-GC-021-5	R9X58X579	BM
CH			TANK OUTLET/出	COYO-GC-022A	R9X58X579	CH
DA			MODEL : CAE50L-1301020上室: COYO-GC-021-5			DA
DAI						DAI
FO	COYO-GC-022A					FO
GM						GM
HO	COYO-GC-021-1		TANK INLET/进	COYO-GC-021-1	R9X58X579	HO
HY			TANK OUTLET/出	COYO-GC-022-1A	R9X58X579	HY
IS			TANK OUTLET/出	COYO-GC-022-3A	R9X58X579	IS
MA			MODEL :			MA
ME	COYO-GC-022-1A					ME
MI	COYO-GC-022-3A					MI
NI	COYO-GC-021-2		TANK INLET/进	COYO-GC-021-2	R9X58X579	NI
OP			TANK INLET/进	COYO-GC-021-3	R9X58X579	OP
PE	COYO-GC-021-3		TANK INLET/进	COYO-GC-021-4	R9X58X579	PE
RE			TANK OUTLET/出	COYO-GC-022-2A	R9X58X579	RE
SU	COYO-GC-021-4		MODEL : 比亚迪/BYD F3			SU
SUZ	COYO-GC-022-2A					SUZ
TO						TO
TR	COYO-GC-023		TANK INLET/进	COYO-GC-023	R8X48X736	TR
GC			TANK OUTLET/出	COYO-GC-024	R8X48X736	GC
DP			TANK INLET/进	COYO-GC-023-1	R8X48X736	DP
其他	COYO-GC-023-1		TANK OUTLET/出	COYO-GC-024-1	R8X48X736	其他
五金件	COYO-GC-024-1					五金件

AU		TANK INLET/进	COYO-GC-025	(R9X48X417)	AU	
BM		COYO-GC-025AT/MT	TANK OUTLET/出	COYO-GC-026	(R9X48X417)	BM
CH			MODEL : 中华FRV			CH
DA			COYO-GC-025AT: 3481867-121			DA
DAI			COYO-GC-025MT: 3481866-121			DAI
FO	COYO-GC-026	COYO-GC-026: 3481866-131			FO	
GM					GM	
HO					HO	
HY					HY	
IS					IS	
MA					MA	
ME					ME	
MI	COYO-GC-027		TANK INLET/进	COYO-GC-027	(R8.8X56.6X540.6)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-GC-028	(R8.8X56.6X540.6)	NI
OP		MODEL : 中兴皮卡			OP	
PE		COYO-GC-027: ZX0403L-1301020			PE	
RE		COYO-GC-028: ZX0403L-1301040			RE	
SU		COYO-GC-028	COYO-GC-027字样: BQ1301100-0403			SU
			COYO-GC-028字样: BQ1301100-0403			
SUZ	COYO-GC-027-1		TANK INLET/进	COYO-GC-027-1	(R8.8X56.6X540.6)	SUZ
TO			TANK INLET/进	COYO-GC-027-1A	(R8.8X56.6X540.6)	TO
TR	COYO-GC-027-1A		TANK INLET/进	COYO-GC-027-2	(R8.8X56.6X540.6)	TR
			TANK OUTLET/出	COYO-GC-028-1A型字	(R8.8X56.6X540.6)	
GC			TANK OUTLET/出	COYO-GC-028-1B型字	(R8.8X56.6X540.6)	GC
DP	COYO-GC-027-2		TANK OUTLET/出	COYO-GC-028-1C型字	(R8.8X56.6X540.6)	DP
其他	COYO-GC-028-1A型字 COYO-GC-028-1B型字 COYO-GC-028-1C型字		MODEL : COYO-GC-027-1: ZXBQ70A0L-1301020 COYO-GC-027-1A: ZX0200L-1301020 COYO-GC-027-2: ZXBQ0001L-1301020 COYO-GC-028-1A型字: ZXBQ70A0L-1301040 COYO-GC-028-1B型字: ZXBQ0001L-1301040 COYO-GC-028-1C型字: ZX0200L-1301040 COYO-GC-027-1字样: BQ130101-70A0-30 COYO-GC-027-1A字样: 1301010-0200 G001170 COYO-GC-027-2字样: BQ1301100-0001-30 COYO-GC-028-1A型字样: BQ1301010-70A0-30 COYO-GC-028-1B型字样: BQ1301100-001-30 COYO-GC-028-1C型字样: 1301010-0200 G001170			其他
五金件						五金件
















AU	COYO-GC-031 		TANK INLET/进	COYO-GC-031	(R9X58X669)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-GC-032	(R9X58X669)	BM
CH			MODEL :			CH
DA			COYO-GC-031:CAE13L-1301020			DA
DAI	COYO-GC-032 		COYO-GC-031字样: QL18001			DAI
FO			COYO-GC-032字样: QL18001			FO
GM			TANK INLET/进	COYO-GC-033	(R8.8X74.6X593.6)	GM
HO			MODEL :			HO
HY			COYO-GC-033-1:Kf020S.594B.001			HY
IS			COYO-GC-033-2:Kf020S.594B.002			IS
MA			COYO-GC-033-3:Kf020S.594B.003			MA
ME			COYO-GC-033-4:Kf020S.594B.004			ME
MI			COYO-GC-033-5:Kf020S.594B.005			MI
NI			COYO-GC-033-6:Kf020S.594B.006			NI
OP			COYO-GC-033-6-1:Kf020S.594B.006(新)			OP
PE			COYO-GC-033-7:Kf020S.594B.007			PE
RE			COYO-GC-033-8:Kf020S.594B.008			RE
SU			COYO-GC-033-9:Kf020S.594B.009			SU
SUZ			COYO-GC-033-10:Kf020S.594B.010			SUZ
TO			COYO-GC-033-10-1:Kf040S.594B.010(新)			TO
TR			COYO-GC-033-11:Kf020S.594B.011			TR
GC			COYO-GC-033-12:Kf020S.594B.012			GC
DP			COYO-GC-033-13:Kf020S.594B.013			DP
其他			COYO-GC-033-14:Kf020S.594B.016			其他
五金件			COYO-GC-033-15:Kf020S.594B.017			五金件
			COYO-GC-033-16:Kf020S.594B.014			
			COYO-GC-033-17:Kf020S.594B.015			
			TANK OUTLET/出	COYO-GC-034	(R8.8X74.6X593.6)	SU
			MODEL : COYO-GC-034-1:Kf040S.594B.001			SUZ
			COYO-GC-034-2:Kf040S.594B.002			TO
			COYO-GC-034-3:Kf040S.594B.003			TR
			COYO-GC-034-4:Kf040S.594B.004			GC
			COYO-GC-034-5:Kf040S.594B.005			DP
			COYO-GC-034-6:Kf040S.594B.006			其他
			COYO-GC-034-7:Kf040S.594B.007			五金件
			COYO-GC-034-8:Kf040S.594B.008			
			COYO-GC-034-9:Kf040S.594B.009			
			COYO-GC-034-10:Kf040S.594B.012			
			COYO-GC-034-11:Kf040S.594B.011			
			COYO-GC-034-12:Kf040S.594B.010			

AU	COYO-GC-035		TANK INLET/进	COYO-GC-035	(R8. 8X56. 5X540. 5)	AU
BM			TANK INLET/进	COYO-GC-035-1	(R8. 8X56. 5X540. 5)	BM
CH		COYO-GC-035-1	TANK OUTLET/出	COYO-GC-036	(R8. 8X56. 5X540. 5)	
DA		COYO-GC-036	TANK OUTLET/出	COYO-GC-036-2	(R8. 8X56. 5X540. 5)	
DAI		COYO-GC-036-2	TANK OUTLET/出	COYO-GC-036-3	(R8. 8X56. 5X540. 5)	DAI
FO	COYO-GC-036-3		MODEL :重庆现代 CDW134036L-1301020:COYO-GC-035 CDW134075L-1301020:COYO-GC-035-1 CDW134036L-1301040:COYO-GC-036			FO
GM	COYO-GC-035-2		TANK INLET/进	COYO-GC-035-2	(R8. 8X56. 5X540. 5)	GM
HO			TANK OUTLET/出	COYO-GC-036-1	(R8. 8X56. 5X540. 5)	HO
HY			MODEL :重庆现代 CAC48L-1301020:COYO-GC-035-2 CAC48L-1301040:COYO-GC-036-1			
IS						
MA						MA
ME	COYO-GC-036-1					ME
MI	COYO-GC-038	COYO-GC-037	TANK INLET/进	COYO-GC-038	(R6. 5X38. 5X325)	MI
NI			TANK OUTLET/出	COYO-GC-037	(R6. 5X38. 5X325)	NI
OP			MODEL :			OP
PE						PE
RE						RE
SU						SU
SUZ						SUZ
TO	COYO-GC-039		TANK INLET/进	COYO-GC-039	(R4. 5X43X273. 5)	TO
TR			TANK OUTLET/出	COYO-GC-040	(R4. 5X43X273. 5)	TR
GC			MODEL :			GC
DP						DP
其他	COYO-GC-040					其他
五金件						五金件


























AU	COYO-GC-041		TANK INLET/进	COYO-GC-041	(R9.5X42.8X656)	AU			
BM			TANK OUTLET/出	COYO-GC-042	(R9.5X42.8X656)	BM			
CH			DPI : MODEL :五菱荣光			CH			
DA						DA			
DAI						DAI			
FO	COYO-GC-042					FO			
GM	COYO-GC-043		TANK INLET/进	COYO-GC-043	(R8X38.5X767)	GM			
HO			TANK OUTLET/出	COYO-GC-044	(R8X38.5X767)	HO			
HY			DPI : MODEL :新奇瑞 瑞虎			HY			
IS						IS			
MA						MA			
ME	COYO-GC-044					ME			
MI						MI			
NI			COYO-GC-045		TANK INLET/进	COYO-GC-045	(R8X38.5X767)	NI	
OP			TANK OUTLET/出	COYO-GC-046	(R8X38.5X767)	OP			
PE			DPI : MODEL :新奇瑞 瑞虎			PE			
RE	COYO-GC-046					RE			
SU						SU			
SUZ						SUZ			
TO	COYO-GC-047		TANK INLET/进	COYO-GC-047	(R8X38.5X767)	TO			
TR			TANK OUTLET/出	COYO-GC-046	(R8X38.5X767)	TR			
GC			DPI : MODEL :老款奇瑞 瑞虎			GC			
DP						DP			
其他						其他			
五金件	COYO-GC-046					五金件			

AU	COYO-GC-048	COYO-GC-049	TANK INLET/进	COYO-GC-048	(R7. 5X38. 5X105. 5)	AU
BM			TANK OUTLET/出	COYO-GC-049	(R7. 5X38. 5X105. 5)	BM
CH			DPI : MODEL :摩托车			CH
DA						DA
DAI						DAI
FO						FO
GM						GM
HO						HO
HY						HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI						MI
NI						NI
OP						OP
PE						PE
RE						RE
SU						SU
SUZ						SUZ
TO						TO
TR						TR
GC						GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件

AU			AU
BM			BM
CH			CH
DA			DA
DAI			DAI
FO			FO
GM			GM
HO			HO
HY			HY
IS			IS
MA			MA
ME			ME
MI			MI
NI			NI
OP			OP
PE			PE
RE			RE
SU			SU
SUZ			SUZ
TO			TO
TR			TR
GC			GC
DP			DP
其他			其他
五金件			五金件







AU	COYO-DP1#	COYO-DP2#	COYO-DP3#	COYO-DP4#	AU
BM	 M12X1.5	 M14X2	 M14X2		BM
CH	 Ø15.8XØ2.4	 Ø11XØ2.5	 Ø11XØ2.5		CH
DA	垫片 15.5X9.3X2.5				DA
DAI	COYO-DP5#	COYO-DP6#	COYO-DP7#	COYO-DP8#	DAI
FO	 M12X1.5	 M22X1.5	 19.7 44	 16.5 30.5	FO
GM		 Ø25XØ3	 Ø17XØ3	 Ø13XØ2.8	GM
HO	 Ø15.8XØ2.5				HO
HY	COYO-DP9#	COYO-DP10#	COYO-DP11#	COYO-DP12#	HY
IS			 Ø11.6 Ø7.8		IS
MA		 Ø15.8XØ2.4			MA
ME	 Ø18XØ3.2				ME
MI	COYO-DP13#	COYO-DP14#	COYO-DP15#	COYO-DP16#	MI
NI	 M14X2	 M14X2	 M15X1	 M12X1.25	NI
OP		 Ø11XØ2.5	 Ø19.5XØ2.5	 Ø16XØ2.5	OP
PE	 Ø15.8XØ2.4				PE
RE	COYO-DP17#	COYO-DP18#	COYO-DP19#	COYO-DP20#	RE
SU	 M14X1.5	 M32X1.5	 M28X2	 M37X2	SU
SUZ		 Ø31.5XØ2.5	 Ø19.5XØ3	 Ø33XØ3	SUZ
TO	 Ø17.8XØ2.65				TO
TR					TR
GC	COYO-DP21#	COYO-DP22#	COYO-DP23#	COYO-DP24#	GC
DP		 M12X1	 M14X2		DP
其他		 Ø15.8XØ2.4	 Ø10XØ2.2	 Ø17.8XØ2.65	其他
五金件					五金件





开关堵头类







AU	COYO-DP25#	COYO-DP26#	COYO-DP27#	COYO-DP28#	AU
BM	 M10X1.5	 M16X1.5	 M18X1.5	 M28X1.5	BM
CH					CH
DA	 Ø12XØ2.8	 Ø17.8XØ2.65	 垫片 Ø21X14X2	 垫片 Ø28XØ2.4	DA
DAI	COYO-DP29#	COYO-DP30#	COYO-DP31#	COYO-DP32#	DAI
FO	 M14X2	 M12X1.5	 M22X1.5	 M40X1.5	FO
GM					GM
HO	 Ø11XØ2.5	 Ø15.8XØ2.4 垫片Ø15.5X9.3X2.5	 Ø25XØ3	 Ø41XØ3	HO
HY	COYO-DP-33#	COYO-DP-34#	COYO-DP-35#	COYO-DP-36#	HY
IS	 M14X1.5	 M14X1.5	 M10X1.25	 M14X2	IS
MA					MA
ME	 Ø17X3	 Ø10X2.4	 Ø12XØ2.8	 Ø11XØ2.4 垫片Ø15.5X9.3X2.5	ME
MI	COYO-DP37#	COYO-DP38#	COYO-DP39#	COYO-DP40#	MI
NI	 M12X1.25	 M10X1.0	 Ø19XØ2.5	 M8X1.0	NI
OP					OP
PE	 Ø15.8XØ2.4	 Ø13XØ2.65		 垫片Ø26X8X3	PE
RE					RE
SU	COYO-DP41#	COYO-DP42#	COYO-DP43#	COYO-DP44#	SU
SUZ	 M12X1.25	 Ø41.5 M34X2	 装铁棒 Ø11XØ2.5	 M22X1.5	SUZ
TO					TO
TR	 Ø17XØ3	 Ø41XØ3		 Ø18XØ2	TR
GC	COYO-DP45#	COYO-DP46#	COYO-DP47#	COYO-DP48#	GC
DP	 M14X1.5	 M16X1.5	 M18X1.5	 M22X1.5	DP
其他					其他
五金件	 Ø8XØ2.5	 Ø19XØ2.5	 Ø20.6XØ2.65	 Ø25XØ3 六角M22X1.5	五金件





开关堵头类




AU	COYO-DP49#  M12X1  Ø15.8XØ2.4	COYO-DP50#   M22X1.5   Ø25XØ3			AU
BM					BM
CH					CH
DA					DA
DAI					DAI
FO					FO
GM					GM
HO					HO
HY					HY
IS					IS
MA					MA
ME					ME
MI					MI
NI					NI
OP					OP
PE					PE
RE					RE
SU					SU
SUZ					SUZ
TO					TO
TR					TR
GC					GC
DP					DP
其他					其他
五金件					五金件






AU		水室型号	COY0-其它-001	(R5X4. 5X5X48X146)	AU
BM					BM
CH					CH
DA					DA
DAI		水管型号	COY0-其它-1#		DAI
FO					FO
GM					GM
HO					HO
HY		水管型号	COY0-其它-2#		HY
IS					IS
MA					MA
ME					ME
MI		水管型号	COY0-其它-3#		MI
NI					NI
OP		适用COY0-T0-001			OP
PE					PE
RE		水管型号	COY0-其它-4#		RE
SU					SU
SUZ		适用COY0-MI-002			SUZ
TO					TO
TR		水管型号	COY0-其它-5#		TR
GC					GC
DP		适用COY0-NI-007-5			DP
其他					其他
五金件					五金件





AU		水管型号	COY0-其它-6#		AU
BM					BM
CH		适用COY0-MI-010-1			CH
DA					DA
DAI			COY0-其它-7#		DAI
FO					FO
GM		适用COY0-GM-022 适用COY0-GM-023 适用COY0-GM-024 适用16芯厚边板支架			GM
HO					HO
HY			COY0-其它-8#		HY
IS					IS
MA					MA
ME					ME
MI					MI
NI					NI
OP					OP
PE					PE
RE	11# 		COY0-其它-11#		SU
SU				CA6B7L-139001风扇罩	SU
SUZ					SUZ
TO					TO
TR	12# 		COY0-其它-12#		GC
GC				ZX0403L-1309001风扇罩	GC
DP					DP
其他					其他
五金件					五金件





AU	13A# 		COY0-其它-13A#			AU
BM						BM
CH						CH
DA						DA
DAI	14A# 		COY0-其它-14A#			DAI
FO						FO
GM						GM
HO						HO
HY	15A# 		COY0-其它-15A#			HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI	19# 	20#	56. 8X119. 5	COY0-其它-19#	90001-010	MI
NI			56. 8X119. 5	COY0-其它-20#	90001-020	NI
OP						OP
PE						PE
RE	21# 	22#	69X247	COY0-其它-21#		RE
SU			69X247	COY0-其它-22#		SU
SUZ						SUZ
TO						TO
TR	23# 		COY0-其它-23#		发动机盖1#	TR
GC						GC
DP						DP
其他						其他
五金件						五金件






AU		24#		COY0-其它-24#	发动机盖2#	AU
BM						BM
CH						CH
DA						DA
DAI		25#		COY0-其它-25#	发动机盖2#	DAI
FO		适用COY0-MI-002-1				FO
GM						GM
HO						HO
HY						HY
IS						IS
MA						MA
ME						ME
MI						MI
NI						NI
OP						OP
PE						PE
RE	28#			COY0-其它-28#	CAE29L-1309001风扇罩	SU
SU					1309012-1K5 风扇罩	
SUZ						SUZ
TO						TO
TR	29#			COY0-其它-29#	CAE13L-1309001风扇罩	GC
GC					1309012-3K5 风扇罩	DP
DP						
其他						其他
五金件				五金件		

AU		30#		COY0-其它-30#	COY0-NI-036风罩	AU	
BM						BM	
CH							CH
DA							DA
DAI	 	31#		COY0-其它-31#		DAI	
FO						FO	
GM		适用COY0-F0-057出水室					GM
HO							HO
HY						HY	
IS						IS	
MA						MA	
ME						ME	
MI						MI	
NI						NI	
OP						OP	
PE						PE	
RE						RE	
SU						SU	
SUZ						SUZ	
TO						TO	
TR						TR	
GC						GC	
DP						DP	
其他						其他	
五金件						五金件	

AU		编号	COY0-五金件1#		AU
BM		适用COY0-NI-049防震垫 适用COY0-NI-050防震垫			BM
CH					CH
DA		五金件+橡胶件			DA
DAI		编号	COY0-五金件2#	M6X1带点镀铬四方螺母	DAI
FO					FO
GM					GM
HO					HO
HY		编号	COY0-五金件3#	M8X1.25镀铬四方螺母	HY
IS					IS
MA					MA
ME					ME
MI		编号	COY0-五金件4#	R3/4-14六角铜镶件	MI
NI		不用			NI
OP					OP
PE					PE
RE		编号	COY0-五金件5#	M30X1.5六角塑料螺母	SU
SU		适用COY0-T0-001			SUZ
SUZ					TO
TO					TR
TR		编号	COY0-五金件6#	M22X1.5铜镶件	GC
GC		适用COY0-VW-001 适用COY0-VW-003			DP
DP					其他
其他					五金件
五金件					五金件

AU	 M6X1盲孔铜镶件	编号	COY0-五金件7#	M6X1盲孔铜镶件	AU
BM		适用COY0-T0-003 适用COY0-T0-004 适用COY0-GM-009			BM
CH					CH
DA					DA
DAI	 M6X1通孔铜镶件	编号		M6X1通孔铜镶件	DAI
FO		适用COY0-NI-049 适用COY0-NI-050			FO
GM					GM
HO					HO
HY		编号	COY0-五金件9#	M8X1.25通孔铜镶件	HY
IS		适用COY0-T0-021 适用COY0-T0-021-1 适用COY0-T0-022 适用COY0-T0-022-1 适用COY0-T0-023			IS
MA					MA
ME					ME
MI		编号	COY0-五金件10#	M6X1铝镶件	MI
NI		适用COY0-T0-007 适用COY0-T0-008			NI
OP					OP
PE					PE
RE		编号		别克凱越水箱侧板挂件	SU
SU		适用别克凱越（一套配两个） 材料： 锰钢			SU
SUZ					SUZ
TO					TO
TR		编号	COY0-五金件12#	大宇贵族水箱左侧板挂件	GC
GC		适用97款大宇贵族 材料： 锰钢			GC
DP					DP
其他					其他
五金件					五金件

AU		编号	COY0-五金件13#	大字贵族水箱右侧板挂件	AU
BM		适用97款大字贵族 08款马蹄子 材料：锰钢			BM
CH					CH
DA					DA
DAI		编号	COY0-五金件14#	M10X1.25铜镶件	DAI
FO		不用			FO
GM					GM
HO					HO
HY		编号	COY0-五金件15#	M6X1 镀铬四方螺母	HY
IS					IS
MA					MA
ME					ME
MI		编号	COY0-五金件16#	M27X1.5 铜镶件	MI
NI					NI
OP					OP
PE					PE
RE		编号	COY0-五金件17#	M16X1.5 铜镶件	SU
SU		适用COY0-HY-004-1			SU
SUZ					SUZ
TO					TO
TR		编号	COY0-五金件18#	M10X1.25 铜镶件	GC
GC		适用COY0-H0-004-1			GC
DP					DP
其他					其他
五金件					五金件

AU		编号	COY0-五金件19#	M8X1.25铁镶件	AU
BM		适用COY0-T0-004			BM
CH					CH
DA					DA
DAI		编号	COY0-五金件19-1#	M8X1.25铁镶件	DAI
FO		适用COY0-T0-004			FO
GM					GM
HO					HO
HY		编号	COY0-五金件20#	M22X1.5六角铜镶件	HY
IS					IS
MA					MA
ME					ME
MI		编号	COY0-五金件21#	M6X1不锈钢螺丝	MI
NI		适用COY0-MI-002 适用COY0-MI-010 适用COY0-MI-007			NI
OP					OP
PE					PE
RE		编号	COY0-五金件22#	后装配式塑料件	RE
SU		适用COY0-GC-031(一支水室配两个)			SU
SUZ					SUZ
TO					TO
TR					TR
GC					GC
DP					DP
其他					其他
五金件					五金件

